

---

# PIC PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO MACCHINA PER PRINCIPIANTI


By Claudio Fin

---


[[Precedente](#)] [[Indice principale](#)]

## CONTEGGIO DA 0 A F CON PULSANTI UP/DOWN

Fino ad ora abbiamo usato il PIC come «attore protagonista», facendogli generare effetti di animazione o visualizzare valori numerici. Naturalmente però è anche possibile inviare dei segnali dall'esterno per controllare il comportamento del programma... o, più precisamente, il programma può non solo generare segnali verso l'esterno ma anche leggerli (provenienti da pulsanti, interruttori, integrati logici, transistor, fotoaccoppiatori, contatti di relè, sensori ecc...). Nell'esempio che andiamo a vedere adesso vengono usati due comuni pulsanti per incrementare e decrementare il valore contenuto nel registro VALORE. Si vuole anche limitare l'escursione del valore da 0 a 15 e rappresentarla sul display in formato esadecimale (da 0 a F). Il programma deve perciò prevedere di decrementare il registro solo se il suo contenuto è maggiore di 0, e di incrementarlo solo se il suo contenuto è minore di 15. Avendo più simboli da visualizzare, va naturalmente estesa anche la tabella di conversione dei codici display, in modo da poter rappresentare le lettere dalla A alla F. Per quanto riguarda gli ingressi vengono usati i pin RA0 e RA1. Nel PIC16F628 questi pin all'accensione sono collegati ai comparatori di tensione interni. Per poterli usare come normali linee di ingresso/uscita digitali bisogna scrivere il valore 7 nel registro CMCON (presente nel banco 0 della RAM), in un PIC16F84 questo non è necessario. Per creare due livelli logici ben distinguibili dagli ingressi, questi devono essere collegati o all'alimentazione positiva (livello 1) o a massa (livello 0). Volendo leggere lo stato di un pulsante normalmente aperto, in genere si collega una resistenza di pull-up da qualche kohm tra il positivo e l'ingresso (che ne blocca a 1 il livello di riposo), e si collega il pulsante in modo da chiudere l'ingresso verso massa quando premuto. In questo caso gli ingressi con i pulsanti non premuti si trovano a 1, quelli con i pulsanti premuti si trovano a 0.




Un flowchart che realizza tutte le funzioni richieste è il seguente:



All'inizio vi sono le solite predisposizioni dell'hardware, l'azzeramento del registro VALORE, e una prima chiamata alla subroutine di visualizzazione sul display (appare la cifra 0). Questa fase viene detta di inizializzazione del sistema e delle variabili di lavoro. Dopo questa fase vi sono due strutture condizionali che controllano lo stato dei pulsanti, se nessuno è premuto si percorrono i due rami di sinistra (risposte no e no) e si ritorna all'inizio per controllare di nuovo i pulsanti in un ciclo senza fine. Nel caso in cui uno di essi sia premuto l'elaborazione prende la strada «si» relativa. Questa porta alla verifica che non siano stati raggiunti i limiti estremi del conteggio (0 o 15). Il nuovo valore viene scritto sul display, ed infine si attende che il pulsante in questione venga rilasciato prima di ritornare a mainloop. L'algoritmo è sicuramente funzionante, però comincia a diventare abbastanza complesso da scrivere in un unico blocco, sarebbero necessarie diverse istruzioni GOTO con le relative etichette a cui saltare, e nella lista delle istruzioni ci si potrebbe facilmente perdere, nel senso di non riuscire più a capire a quale punto della struttura appartengano. Inoltre c'è un problema che vedremo tra breve che richiederebbe

l'aggiunta di ulteriori 4 strutture condizionali... la modifica sarebbe estremamente difficile. Ragionando invece per sottoprogrammi, le sezioni che diventano troppo complesse da rappresentare e da scrivere si possono spezzare in qualcosa di più maneggevole. Per esempio la sezione principale del programma potrebbe essere scritta in un modo molto leggero ed elegante con solo 6 istruzioni di «coordinamento» del flusso di esecuzione, che richiamano 3 sottoprogrammi, uno di inizializzazione, e due specifici per gestire le operazioni da compiere quando viene premuto uno o l'altro pulsante:



Ecco allora il programma completo, contiene qualche istruzione in più rispetto allo stretto necessario, però risulta composto da pezzi brevi di istruzioni, più comprensibili e facilmente modificabili:

```

;-----  

; Programma conteggio esadecimale up/down con pulsanti  

;-----  

PROCESSOR 16F628  

RADIX DEC  

INCLUDE "P16F628.INC"  

__CONFIG 11110100010000B  

;  

ORG 32  

VALORE RES 1  

#define PULS_UP PORTA,0 ;Pulsante incremento  

#define PULS_DN PORTA,1 ;Pulsante decremento  

;  

MAINLOOP ORG 0  

CALL INIT ;Chiama subr.inizializzazione  

BTFS S PULS_UP ;Se non premuto PULS_UP skip  

CALL GESTUP ;altrimenti chiama GESTUP  

BTFS S PULS_DN ;Se non premuto PULS_DN skip  

CALL GESTDN ;altrimenti chiama GESTDN  

GOTO MAINLOOP ;Nuovo ciclo del programma  

;  

INIT BSF STATUS,RP0 ;Attiva banco 1  

CLRF TRISB ;Rende PORTB un'uscita  

BCF STATUS,RP0 ;Ritorna al banco 0  

MOVlw 7  

MOVWF CMCON ;PORTA = I/O digitali  

CLRF VALORE ;Azzera valore

```

```

        CLRW
        CALL      DISPLAY      ;Chiama subroutine display
        RETURN


;-----
GESTUP  MOVLW    15
        SUBWF   VALORE,W   ;W=VALORE-15
        BTFSS   STATUS,C    ;Se VALORE >= 15 skip
        INCF    VALORE,F    ;altrimenti incrementa VALORE
        MOVF    VALORE,W    ;W=VALORE
        CALL    DISPLAY      ;Chiama subroutine display
        BTFSS   PULS_UP     ;Se non premuto PULS_UP skip
        GOTO    $-1          ;altrimenti attendi
        RETURN



;-----
GESTDN  MOVF    VALORE,W
        SUBLW   0           ;W=0-VALORE
        BTFSS   STATUS,C    ;Se VALORE <=0 skip
        DECF    VALORE,F    ;altrimenti decrementa VALORE
        MOVF    VALORE,W    ;W=VALORE
        CALL    DISPLAY      ;Chiama subroutine display
        BTFSS   PULS_DN     ;Se non premuto PULS_DN skip
        GOTO    $-1          ;altrimenti attendi
        RETURN

;-----
DISPLAY  CALL    TABDISP    ;Chiama subroutine conversione
        MOVWF  PORTB       ;Scrive valore dei LED su PORTB
        RETURN

;-----
TABDISP ADDWF   PCL,F      ;Conversione esa->display
        RETLW   00111111B   ;0
        RETLW   00000110B   ;1
        RETLW   01011011B   ;2      -0-
        RETLW   01001111B   ;3      5 | 1
        RETLW   01100110B   ;4      -6-
        RETLW   01101101B   ;5      4 | 2
        RETLW   01111101B   ;6      -3- .7
        RETLW   00000111B   ;7
        RETLW   01111111B   ;8
        RETLW   01101111B   ;9
        RETLW   01110111B   ;A
        RETLW   01111100B   ;B
        RETLW   00111001B   ;C
        RETLW   01011110B   ;D
        RETLW   01111001B   ;E
        RETLW   01110001B   ;F
;-----
        END

```





Una cosa nuova è l'indicazione \$-1 messa dopo le istruzioni GOTO, questa simbologia indica semplicemente di saltare all'istruzione precedente ed evita di scrivere un'apposita etichetta. Se si scrivesse solo GOTO \$ il programma si bloccherebbe perché l'istruzione GOTO continuerebbe all'infinito a saltare a sé stessa.

La logica del programma è perfetta, però se lo si prova in pratica ci si accorgerà di un'imperfezione, e cioè che a volte premendo un pulsante la cifra incrementa (o decrementa) di più di una unità. Questo è dovuto al fatto che i pulsanti non sono componenti ideali, e nella transizione da aperto a chiuso (e viceversa) il contatto è imperfetto e si genera un treno di impulsi (rimbalzi) che il programma naturalmente scambia per veloci pressioni ripetute. Per ovviare a questo inconveniente si possono realizzare dei circuiti antirimbalzo (debouncing) hardware, oppure si può modificare il programma in modo da renderlo insensibile ad essi. Il modo più semplice è attendere un certo tempo dopo la rilevazione della prima chiusura (poche decine di ms) e controllare se dopo questo tempo il pulsante risulta ancora chiuso. Se lo è si prende per buona la pressione, altrimenti la si ignora. Lo stesso discorso

vale per l'apertura. Modificando le subroutine GESTUP e GESTDN come riportato di seguito, i rimbalzi non danno più fastidio.

```

;-----;
; Prog. conteggio esa con pulsanti up/down e antirimbalzo
;-----;

        PROCESSOR 16F628
        RADIX DEC
        INCLUDE "P16F628.INC"
        __CONFIG 11110100010000B
;-----;

        ORG      32
VALORE   RES     1
H_CONT   RES     1
L_CONT   RES     1
#define    PULS_UP  PORTA,0
#define    PULS_DN  PORTA,1
;-----;

        ORG      0
MAINLOOP CALL    INIT      ;Chiama subr.inizializzazione
           BTFSS  PULS_UP   ;Se non premuto PULS_UP skip
           CALL   GESTUP   ;altrimenti chiama GESTUP
           BTFSS  PULS_DN   ;Se non premuto PULS_DN skip
           CALL   GESTDN   ;altrimenti chiama GESTDN
           GOTO   MAINLOOP ;Nuovo ciclo del programma
;-----;

INIT      BSF    STATUS,RP0  ;Attiva banco 1
          CLRF   TRISB   ;Rende PORTB un'uscita
          BCF    STATUS,RP0  ;Ritorna al banco 0
          MOVLW  7
          MOVWF  CMCON   ;PORTA = I/O digitali
          CLRF   VALORE   ;Azzera valore
          CLRW
          CALL   DISPLAY  ;Chiama subroutine display
          RETURN
;-----;

GESTUP   CALL   DELAY    ;Ritardo antirimbalzo
          BTFSC  PULS_UP  ;Se ancora premuto skip
          RETURN
          MOVLW  15
          SUBWF  VALORE,W ;W=VALORE-15
          BTFSS  STATUS,C  ;Se VALORE >= 15 skip
          INCF   VALORE,F ;altrimenti incrementa VALORE
          MOVF   VALORE,W ;W=VALORE
          CALL   DISPLAY  ;Chiama subroutine display
GESTUP2  BTFSS  PULS_UP  ;Se non premuto PULS_UP skip
          GOTO   GESTUP2 ;altrimenti attendi
          CALL   DELAY    ;Ritardo antirimbalzo
          BTFSS  PULS_UP  ;Se non premuto skip
          GOTO   GESTUP2 ;Altrimenti attendi
          RETURN
;-----;

GESTDN   CALL   DELAY    ;Ritardo antirimbalzo
          BTFSC  PULS_DN  ;Se ancora premuto skip
          RETURN
          MOVF   VALORE,W ;W=0-VALORE
          SUBLW  0
          BTFSS  STATUS,C  ;Se VALORE <=0 skip
          DECF   VALORE,F ;altrimenti decrementa VALORE
          MOVF   VALORE,W ;W=VALORE
          CALL   DISPLAY  ;Chiama subroutine display
GESTDN2  BTFSS  PULS_DN  ;Se non premuto PULS_DN skip
          GOTO   GESTDN2 ;altrimenti attendi
          CALL   DELAY    ;Ritardo antirimbalzo

```

```

        BTFSS      PULS_DN      ;Se non premuto skip
        GOTO       GESTDN2     ;Altrimenti attendi
        RETURN


;-----
DELAY      MOVLW      15
          MOVWF      H_CONT
          CLRF       L_CONT
DELAY2     DECF       L_CONT,F   ;Decrementa parte bassa CONT
          COMF       L_CONT,W   ;Inverte i bit
          BTFSC     STATUS,Z   ;Se tutti zero c'è stato rollover
          DECF       H_CONT,F   ;allora decrementa parte alta
          MOVF       L_CONT,W   ;Carica in W la parte bassa
          IORWF    H_CONT,W   ;Mettila in OR con la parte alta
          BTFSS     STATUS,Z   ;Se tutto zero skip (fine ciclo)
          GOTO      DELAY2     ;Altrimenti ritorna a DELAY2
          RETURN

;-----
DISPLAY    CALL       TABDISP    ;Chiama subroutine conversione
          MOVWF     PORTB      ;Scrive valore dei LED su PORTB
          RETURN


;-----
TABDISP   ADDWF      PCL,F      ;Conversione esa->display
          RETLW     00111111B  ;0
          RETLW     00000110B  ;1
          RETLW     01011011B  ;2      -0-
          RETLW     01001111B  ;3      5 | 1
          RETLW     01100110B  ;4      -6-
          RETLW     01101101B  ;5      4 | 2
          RETLW     01111101B  ;6      -3- .7
          RETLW     00000111B  ;7
          RETLW     01111111B  ;8
          RETLW     01101111B  ;9
          RETLW     01110111B  ;A
          RETLW     01111100B  ;B
          RETLW     00111001B  ;C
          RETLW     01011110B  ;D
          RETLW     01111001B  ;E
          RETLW     01110001B  ;F
;-----
END

```

Le subroutines GESTDN e GESTUP così modificate sono rappresentabili dai due flowcharts seguenti. Se si fa attenzione si vede che il punto di uscita finale dalle subroutines è semplicemente il ritorno al chiamante. Questo vuol dire che qualsiasi istruzione RETURN (ovunque sia messa) può essere pensata anche come un ramo vuoto che si congiunge al punto finale, questo è proprio il caso delle RETURN messe come terza istruzione in GESTUP e GESTDN, che nei grafici sottostanti sono rappresentate dal percorso «no» di uscita sulla sinistra. Questo fatto permette di creare strutture condizionali molto complesse in modo semplice evitando l'uso di GOTO (a patto naturalmente che una delle due possibili risposte conduca direttamente all'uscita).



Quando i programmi cominciano a diventare molto lunghi diventa pressochè impossibile rappresentarli completamente attraverso i flowcharts, questi si usano allora per indicare l'algoritmo (procedimento) di massima, o per chiarire il funzionamento di alcune sezioni critiche o complesse, senza però scendere fino al dettaglio della singola istruzione. Quando si devono elaborare molti dati diventa più utile un diagramma del flusso dati (dataflow). Per l'esempio precedente un dataflow è praticamente inutile, perché si ridurrebbe all'indicazione che il main trasmette al driver display il valore da visualizzare nel registro W. Un altro schema riassuntivo può essere quello dell'albero delle chiamate ai sottoprogrammi in modo da vedere chi chiama chi. Nella figura seguente si vede che il nostro programma raggiunge tre livelli di profondità (depth) nelle chiamate (e nell'occupazione dello stack).



Vedendo che con questo semplice programma usiamo già tre livelli di profondità, si potrebbe pensare che gli 8 livelli ammessi dallo stack siano del tutto insufficienti per scrivere programmi molto più complessi. In realtà questo non è vero, perché anche in programmi più sofisticati di solito è difficile avere la necessità di andare oltre il quinto livello.

[[Segue](#)]

---

Pagina creata nel febbraio 2004 - Ultimo aggiornamento 7-1-2005

---

