

PIC PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO MACCHINA PER PRINCIPIANTI


By Claudio Fin

[[Precedente](#)] [[Indice principale](#)]

CONTEGGIO DA 0 A 9 SU UN DISPLAY



Per avvicinarci ad una forma più «umana» di dialogo con la macchina vogliamo visualizzare su un comune display a 7 segmenti luminosi il valore contenuto in un registro (compreso tra 0 e 9). Questi display contengono 8 LED comandabili con i pin di uscita del PIC, e generalmente vengono identificati con i nomi visibili nella figura a fianco. Per far apparire una cifra occorre naturalmente accendere la giusta combinazione di diodi.



Usando un display a catodo comune lo schema è praticamente identico a quello del primo esperimento di visualizzazione, solo che i LED invece di essere separati sono uniti assieme nel contenitore del display, e tutti i catodi sono collegati assieme in un punto di massa comune (da qui il nome di catodo comune). Le 8 resistenze

possono anche essere sostituite da una rete resistiva DIL da 330 ohm che ne contiene 8 racchiuse in un unico contenitore a forma di integrato. Possiamo collegare i pin di uscita ai segmenti nell'ordine che ci pare, ma per avere un certo criterio scegliamo di collegare il segmento A al pin RB0, B al pin RB1, per finire con il punto collegato a RB7. E' evidente che per far apparire la cifra 1 dovranno essere accesi i segmenti B e C, e quindi il valore binario scritto sulla porta dovrà essere 00000110. La seguente tabella riporta i codici da scrivere sulla PORTB per ogni valore che si vuole visualizzare.

Valore	Segmenti .GFEDCBA	Valore	Segmenti .GFEDCBA
0	00111111	5	01101101
1	00000110	6	01111101
2	01011011	7	00000111
3	01001111	8	01111111
4	01100110	9	01101111

Ora, per convertire un qualsiasi valore numerico binario (compreso tra 0 e 9) nel corrispondente codice display si possono seguire diversi procedimenti (in gergo un procedimento è detto anche algoritmo), si potrebbe per esempio usare una lunga serie di strutture condizionali IF THEN, ma questo è il tipico caso in cui invece l'uso delle tabelle dati trova l'impiego ideale semplificando il lavoro. Una tabella è un insieme di dati indirizzabili con un indice progressivo, nel nostro caso l'indice può essere proprio il valore numerico da 0 a 9, e i codici display possono essere contenuti nelle diverse posizioni della tabella. L'assembly dei PIC non permette di indirizzare direttamente aree di memoria programma contenenti dei dati, però è possibile scrivere una particolare subroutine (contenente una lista di istruzioni RETLW) che consente di ritornare con un valore caricato nel registro W dopo aver artificialmente alterato il valore del program counter per far saltare l'esecuzione alla RETLW desiderata:


TABDISP	ADDWF	PCL, F	; Conversione bcd->display
	RETLW	0011111B	; 0
	RETLW	00000110B	; 1
	RETLW	01011011B	; 2 -0-
	RETLW	01001111B	; 3 5 11
	RETLW	01100110B	; 4 -6-
	RETLW	01101101B	; 5 4 12
	RETLW	01111101B	; 6 -3- .7
	RETLW	00000111B	; 7
	RETLW	01111111B	; 8
	RETLW	01101111B	; 9

Per usare questa tabella occorre caricare in W l'indice dell'elemento desiderato (l'indice parte da 0) e chiamare la subroutine TABDISP. Il valore di W verrà sommato al program counter (registro PCL) ottenendo l'effetto di un GOTO ad una delle RETLW successive. Nel nostro caso in W va dapprima caricato il valore da visualizzare, poi va chiamata la subroutine di conversione, e al ritorno da essa W conterrà il codice display relativo. Lo schemino nei commenti sulla destra mostra un riepilogo di quali segmenti del display sono comandati dai vari bit.

C'è da ricordare che questo «trucco» di programmazione (l'alterazione del program counter) può portare a comportamenti anomali se usato in modo inadeguato. Per esempio è indispensabile che il valore di W sia compreso tra 0 e 9 quando la subroutine viene chiamata. Se valesse 10 o più verrebbe effettuato un salto oltre l'ultima RETLW ottenendo risultati imprevedibili, tipicamente un «crash» del programma o un reset. Inoltre, a causa del particolare funzionamento logico dei circuiti, si ottiene ugualmente un salto ad indirizzi errati se le istruzioni della tabella «sconfinano» dai bordi delle pagine di 256 indirizzi in cui si può pensare suddivisa l'intera memoria programma. Diciamo che se le istruzioni della tabella sono contenute entro i primi 256 indirizzi di memoria programma non si hanno problemi.

Vediamo quindi un programma completo che utilizza questa conversione tabellare (transcodifica) per visualizzare continuamente in sequenza le cifre da 0 a 9. Il main del programma è semplicemente un ciclo senza fine in cui un registro di nome VALORE viene continuamente incrementato, e quando diventa maggiore di 9 viene riazzeroato. Ad ogni ciclo viene chiamata la subroutine DISPLAY che si incarica di tutto ciò che serve per la visualizzazione, e la subroutine DELAY per la solita necessità di rallentare la velocità di esecuzione. La subroutine DISPLAY si aspetta il valore da visualizzare nel registro W, e chiama a sua volta la subroutine TABDISP

per effettuare la conversione di codice, infine scrive il codice ottenuto sulla porta di uscita. In questo esempio si vede anche come realizzare in pratica un confronto tra due valori per capire se uno è maggiore dell'altro. Ad ogni ciclo viene eseguita la sottrazione 9-VALORE. Finchè VALORE è minore o uguale a 9 il flag C rimane a 1 e l'azzeramento di VALORE viene saltato. Invece quando VALORE diventa 10 il flag C viene resettato e viene eseguito subito l'azzeramento.



```

;-----  

; Programma di conteggio da 0 a 9 su display  

;  

        PROCESSOR 16F628  

        RADIX DEC  

        INCLUDE "P16F628.INC"  

        __CONFIG 11110100010000B  

;  

        ORG 32  

VALORE RES 1  

H_CONT RES 1  

L_CONT RES 1  

;  

        ORG 0  

        BSF STATUS, RP0 ;Attiva banco 1  

        CLRF TRISB ;Rende PORTB un'uscita  

        BCF STATUS, RP0 ;Ritorna al banco 0  

        CLRF VALORE ;Azzera valore  

MAINLOOP MOVF VALORE, W ;W=valore  

        CALL DISPLAY ;Chiama subroutine display  

        INCF VALORE, F ;Incrementa valore di 1  

        MOVF VALORE, W ;W=valore  

        SUBLW 9 ;W=9-W  

        BTFSS STATUS, C ;se valore <= 9 skip  

        CLRF VALORE ;altrimenti valore=0  

        CALL DELAY ;Richiama subroutine di ritardo  

        GOTO MAINLOOP ;Nuovo ciclo del programma  

;  

DELAY    MOVLW 80  

        MOVWF H_CONT ;Parte alta di CONT=80  

        CLRF L_CONT ;Azzera parte bassa di CONT  

DELAY2   DECF L_CONT, F ;Decrementa parte bassa di CONT  

        COMF L_CONT, W ;Inverte i bit
    
```

```

        BTFSC      STATUS,Z      ;Se tutti zero c'è stato rollover
        DECF       H_CONT,F     ;allora decrementa parte alta
        MOVF       L_CONT,W     ;Carica in W la parte bassa
        IORWF     H_CONT,W     ;Mettila in OR con la parte alta
        BTFSS     STATUS,Z      ;Se tutto zero skip (fine ciclo)
        GOTO      DELAY2       ;Altrimenti ritorna a DELAY2
        RETURN

;-----
DISPLAY    CALL      TABDISP   ;Chiama subroutine conversione
            MOVWF    PORTB     ;Scrive valore dei LED su PORTB
        RETURN

;-----
TABDISP   ADDWF    PCL,F      ;Conversione bcd->display
            RETLW   00111111B  ;0
            RETLW   00000110B  ;1
            RETLW   01011011B  ;2      -0-
            RETLW   01001111B  ;3      5 | 1
            RETLW   01100110B  ;4      -6-
            RETLW   01101101B  ;5      4 | 2
            RETLW   0111101B   ;6      -3- .7
            RETLW   00000111B  ;7
            RETLW   01111111B  ;8
            RETLW   01101111B  ;9
            .GFEDCBA  ;Segmenti
;-----
        END

```

Per tornare ancora un attimo sul discorso della programmazione strutturata e modulare, si può notare come la sezione main del programma funziona in un certo senso da «coordinatore», delegando a sottoprogrammi specializzati i dettagli del pilotaggio dell'hardware, le conversioni di codici e i ritardi. A loro volta i sottoprogrammi potrebbero appoggiarsi ad altri ancora più specializzati e di «basso livello». Da questo punto di vista i programmi possono essere pensati già dall'inizio come composti da diversi livelli o strati di astrazione via via crescenti mano a mano che ci si avvicina al main, e i dettagli dei livelli più bassi (ad esempio una subroutine di comunicazione) possono anche essere definiti (scritti o «rifiniti») in un secondo tempo quando, si è già progettata una struttura (o scheletro) funzionale ad alto livello. Questo modo di procedere si dice programmazione Top Down, dall'alto verso il basso, ed è particolarmente valida quando si lavora con linguaggi ad alto livello, o per scrivere le sezioni di «coordinamento» del programma. Personalmente in assembly trovo più comodo scrivere prima le subroutines di base necessarie per la gestione dell'hardware e per il funzionamento del programma, e poi rifinire la parte di controllo che le utilizza, questo modo di procedere si chiama invece programmazione Bottom Up, dal basso verso l'alto.

EFFETTI OTTICI COMPLESSI CON PROGRAMMI SEMPLICI

Il primo esempio di «animazione supercar» era realizzato con una soluzione algoritmica, era cioè ottenuto manipolando i bit grazie ad una serie di strutture decisionali IF THEN. Se si voleva ottenere un effetto più ricco si sarebbe dovuto rendere il programma molto più complesso. L'uso delle tabelle permette invece di ottenere tutti gli effetti che si vogliono semplicemente riscrivendo i dati in esse contenuti e leggendoli in sequenza. I due programmi seguenti creano il primo un effetto sul display, e il secondo è una variazione del tema supercar da guardarsi con i LED in fila come nel primissimo esperimento. Si può notare che i due programmi

sono identici, a parte la dimensione della tabella (e il valore limite del relativo indice) e la durata dei ritardi delle routines delay (determinati sperimentalmente per ottenere un effetto gradevole).

```
;-----  
; Programma effetto su display  
;-----  
    PROCESSOR 16F628  
    RADIX      DEC  
    INCLUDE    "P16F628.INC"  
    __CONFIG   11110100010000B  
;-----  
    ORG        32  
INDICE    RES       1  
H_CONT    RES       1  
L_CONT    RES       1  
;-----  
    ORG        0  
    BSF        STATUS, RP0  
    CLRF       TRISB  
    BCF        STATUS, RP0  
    CLRF       INDICE    ;Azzera indice  
MAINLOOP  MOVF       INDICE, W ;W=indice  
          CALL       DISPLAY   ;Chiama subroutine display  
          INCF       INDICE, F ;Incrementa indice di 1  
          MOVF       INDICE, W ;W=indice  
          SUBLW     7         ;W=7-W  
          BTFSS     STATUS, C ;se indice <= 7 skip  
          CLRF       INDICE   ;altrimenti indice=0  
          CALL       DELAY    ;Richiama subroutine di ritardo  
          GOTO       MAINLOOP  
;-----  
DELAY     MOVLW     40  
          MOVWF     H_CONT  
          CLRF      L_CONT  
DELAY2    DECF      L_CONT, F  
          COMF      L_CONT, W  
          BTFSC    STATUS, Z  
          DECF      H_CONT, F  
          MOVF      L_CONT, W  
          IORWF    H_CONT, W  
          BTFSS    STATUS, Z  
          GOTO      DELAY2  
          RETURN  
;-----  
DISPLAY   CALL      TABDISP  
          MOVWF    PORTB  
          RETURN  
;-----  
TABDISP  ADDWF    PCL, F  
          RETLW    00100001B  
          RETLW    00000011B  
          RETLW    01000010B  
          RETLW    01010000B  
          RETLW    00011000B  
          RETLW    00001100B  
          RETLW    01000100B  
          RETLW    01100000B  
;-----  
          END  
;-----  
; Programma effetto supercar sofisticato  
;-----
```

```

PROCESSOR 16F628
RADIX DEC
INCLUDE "P16F628.INC"
__CONFIG 11110100010000B
;-----
;----- ORG 32
INDICE RES 1
H_CONT RES 1
L_CONT RES 1
;----- ORG 0
BSF STATUS,RP0
CLRF TRISB
BCF STATUS,RP0
CLRF INDICE ;Azzera indice
MAINLOOP MOVF INDICE,W ;W=indice
CALL VISUALIZZA ;Chiama subroutine visualizza
INCF INDICE,F ;Incrementa indice di 1
MOVF INDICE,W ;W=indice
SUBLW 23 ;W=23-W
BTFS S STATUS,C ;se indice <= 23 skip
CLRF INDICE ;altrimenti indice=0
CALL DELAY ;Richiama subroutine di ritardo
GOTO MAINLOOP
;----- DELAY MOVlw 15
MOVWF H_CONT
CLRF L_CONT
DELAY2 DECF L_CONT,F
COMF L_CONT,W
BTFS C STATUS,Z
DECF H_CONT,F
MOVF L_CONT,W
IORWF H_CONT,W
BTFS S STATUS,Z
GOTO DELAY2
RETURN
;----- VISUALIZZA CALL TABDISP
MOVWF PORTB
RETURN
;----- TABDISP ADDWF PCL,F
RETLW 00000001B
RETLW 00000001B
RETLW 00000011B
RETLW 00000111B
RETLW 00001111B
RETLW 00011111B
RETLW 00111110B
RETLW 01111100B
RETLW 11111000B
RETLW 11110000B
RETLW 11100000B
RETLW 11000000B
RETLW 10000000B
RETLW 10000000B
RETLW 11000000B
RETLW 11100000B
RETLW 11110000B
RETLW 01111100B
RETLW 00111110B
RETLW 00011111B
RETLW 00001111B
RETLW 00000111B
RETLW 00000011B

```

;

END

[\[Segue\]](#)

Pagina creata nel febbraio 2004 - Ultimo aggiornamento 7-2-2005

