### Formule Fondamentali

## Analisi dei Segnali

```
f λ = v (relazione frequenza-lunghezza d'onda)
B = f_max - f_min (larghezza di banda)
```

# Teorema di Nyquist (canale senza rumore)

```
R_max = 2B log<sub>2</sub>(V) [bps]
```

- B: larghezza di banda (Hz)
- V: numero di livelli discreti
- Determina velocità massima teorica

# Teorema di Shannon (canale con rumore)

```
C = B \log_2(1 + S/N) [bps]
```

- S/N: rapporto segnale-rumore (lineare)
- C: capacità del canale

#### **Conversioni SNR**

```
SNR(dB) = 10 \log_{10}(S/N)

S/N = 10^(SNR(dB)/10)
```

## **Teorema del Campionamento**

```
f_s ≥ 2f_max
```

## Modulazioni Digitali

# Codifiche di Linea - Regole

## NRZ (Not Return to Zero)

- Bit '1' → livello alto
- Bit '0' → livello basso
- Problema: lunghe sequenze stesso bit → perdita sincronismo

## RZ (Return to Zero)

- Bit '1' → alto prima metà, zero seconda metà
- Bit '0' → sempre zero
- Problema: lunghe sequenze '0' → perdita sincronismo

#### **Manchester IEEE 802.3**

- Bit '1' → transizione basso-alto a metà periodo
- Bit '0' → transizione alto-basso a metà periodo
- Vantaggio: sempre transizioni → auto-sincronizzante

#### **Differential Manchester**

- Bit '1' → nessuna transizione all'inizio bit
- Bit '0' → transizione all'inizio bit
- Sempre transizione a metà per sincronismo
- Vantaggio: immune a inversioni polarità

# Modulazioni Digitali - Caratteristiche

## ASK (Amplitude Shift Keying)

- Modifica ampiezza portante
- OOK: '1'=portante presente, '0'=assente
- Svantaggio: sensibile al rumore

## **FSK (Frequency Shift Keying)**

- '1' → frequenza f<sub>1</sub>, '0' → frequenza f<sub>0</sub>
- Vantaggio: più robusta di ASK

# **PSK (Phase Shift Keying)**

- BPSK: '1'  $\to 0^{\circ}$ , '0'  $\to 180^{\circ}$
- Vantaggio: ampiezza costante, robusta

## **DPSK (Differential PSK)**

- '1' → inversione fase, '0' → mantiene fase
- Vantaggio: no sincronizzazione fase assoluta

## **QAM (Quadrature Amplitude Modulation)**

- Combina ampiezza e fase
- 16-QAM: 4 bit/simbolo, coordinate (I,Q)
- · Vantaggio: alta efficienza spettrale

# Metodologie di Risoluzione

## Per Teorema di Nyquist

- 1. Identificare B (banda) e V (livelli)
- 2. Applicare: R max = 2B log<sub>2</sub>(V)
- 3. Se richiesti livelli:  $V = 2^{R} \max(2B)$

#### Per Teorema di Shannon

- 1. Convertire SNR da dB a lineare se necessario
- 2. Applicare:  $C = B \log_2(1 + S/N)$
- 3. Per trovare SNR:  $S/N = 2^{(C/B)} 1$

## Per Campionamento

- 1. f s  $\geq$  2f max (evitare aliasing)
- 2. f\_max ≤ f\_s/2 (frequenza massima ammissibile)

#### Per Codifiche di Linea

- 1. Dividere sequenza bit per bit
- 2. Applicare regole specifiche codifica
- 3. Mantenere continuità segnale
- 4. Verificare transizioni per sincronismo

#### Per Modulazioni

- 1. Determinare bit per simbolo:  $n = log_2(M)$
- 2. Creare mappatura bit → simboli
- 3. Calcolare durata: T\_totale = N\_simboli × T\_simbolo
- 4. Per QAM: usare costellazione e codice Gray

#### **Scelta Tecnica Ottimale**

#### **Criteri Decisione Modulazione**

• Alta efficienza: QAM (ma serve buon SNR)

Robustezza: PSK/DPSK

Semplicità: ASK/FSK

• No sincronizzazione: DPSK

## Criterio Banda vs Velocità

Nyquist: limite teorico (no rumore)

Shannon: limite pratico (con rumore)

• **Sempre**: Shannon ≤ Nyquist in presenza rumore

## **Trade-off Fondamentali**

- ↑ Livelli → ↑ Velocità ma ↑ Sensibilità rumore
- ↑ Banda → ↑ Capacità ma ↑ Costo
- ↑ SNR → ↑ Modulazioni complesse possibili