Codifiche di Linea

Esercizio 1: Decodifica NRZ

Problema: Decodificare segnale NRZ dato

Soluzione Step-by-Step:

1. **Identificazione**: Il segnale NRZ ha livelli costanti per ogni bit

2. Regola: Alto = '1', Basso = '0'

3. Lettura: Seguire il segnale da sinistra a destra

4. Risultato: 10110010

Concetto: NRZ è la codifica più semplice, ma problematica per sincronizzazione.

Esercizio 2: Codifica NRZ e Problematiche

Problema: Codificare "11010001" in NRZ e identificare problemi

Soluzione:

1. **Mappatura**: '1'→alto, '0'→basso

2. **Disegno**: Seguire seguenza bit per bit

3. Problema identificato: Tre '0' consecutivi creano livello costante

4. **Conseguenza**: Ricevitore perde sincronizzazione clock

Ragionamento: Senza transizioni, il ricevitore non sa quando inizia/finisce un bit.

Esercizio 3: Decodifica RZ

Problema: Decodificare segnale RZ

Soluzione:

1. **Regola RZ**: '1'→alto poi zero a metà, '0'→sempre zero

2. **Lettura**: Osservare prima metà di ogni periodo

3. Se alto→'1', se basso→'0'

4. Risultato: 10110010

Vantaggio RZ vs NRZ: Elimina problema lunghe sequenze '1', ma non '0'.

Esercizio 4: Codifica RZ e Problematiche

Problema: Codificare "00101100" in RZ e identificare limiti

Soluzioni e Problemi:

- 1. **Doppia larghezza banda**: Ogni '1' ha transizione intermedia→frequenza doppia
- 2. Efficienza energetica: Solo metà periodo utilizzato per informazione
- 3. **Lunghi zeri**: Due '0' iniziali e finali→nessuna transizione→perdita sincronismo

Conclusione: RZ parzialmente migliore di NRZ ma non risolve tutto.

Esercizio 5: Decodifica Manchester (3 versioni)

Problema: Decodificare stesso segnale con 3 codifiche Manchester

Soluzione Sistematica:

1) Manchester IEEE 802.3:

Regola: '1'→transizione ↗, '0'→transizione ↘

Lettura a metà ogni bit

Risultato: 10110010

2) Manchester Thomas:

Regola opposta: '1'→transizione ↘, '0'→transizione ↗

Stessa lettura, regole inverse

Risultato: 01001101

3) Differential Manchester:

Regola: '1'→nessuna transizione inizio, '0'→transizione inizio

Sempre transizione metà per sincronismo

Risultato: 11101011

Concetto chiave: Stessa forma d'onda, interpretazioni diverse secondo convenzione.

Esercizio 6: Codifica Manchester (3 versioni)

Problema: Codificare "10001100" in 3 versioni Manchester

Approccio Metodico:

1) IEEE 802.3:

- Bit per bit: $1 \rightarrow \nearrow$, $0 \rightarrow \searrow$, $0 \rightarrow \searrow$, $0 \rightarrow \searrow$, $1 \rightarrow \nearrow$, $1 \rightarrow \nearrow$, $0 \rightarrow \searrow$, $0 \rightarrow \searrow$
- · Collegare mantenendo continuità

2) Thomas:

- Regole opposte: 1→\, 0→\
- Applicare stesso metodo

3) Differential Manchester:

- Partire da stato noto (preambolo termina basso)
- Per ogni bit: 1→mantieni, 0→cambia all'inizio
- Sempre transizione a metà

Nota cruciale: Il preambolo stabilisce stato iniziale per Differential Manchester.

Modulazioni Digitali

Esercizio 7: Modulazione ASK

Problema: ASK binaria, bit='1'→5V, bit='0'→0V, f=3kHz, durata bit=1ms, sequenza="11010010"

Soluzione Completa:

1) Forma d'onda:

- Calcolo periodo portante: T = 1/f = 1/3000 = 0.333ms
- Cicli per bit: 1ms / 0.333ms = 3 cicli
- Disegno: '1'→sinusoide presente, '0'→assenza segnale
- 2) Cicli nei bit '1': 3 cicli completi per ogni bit '1'
- 3) Durata totale: 8 bit × 1ms = 8ms

Concetto: ASK = On-Off Keying nella versione più semplice.

Esercizio 8: Modulazione FSK

Problema: FSK binaria, f₁=4kHz (bit '1'), f₀=2kHz (bit '0'), durata bit=1ms, sequenza="1011001"

Soluzione Dettagliata:

1) Forma d'onda: Sinusoide con frequenza variabile secondo bit

2) Oscillazioni per bit:

- Bit '1': 1ms × 4000Hz = 4 oscillazioni
- Bit '0': 1ms × 2000Hz = 2 oscillazioni

3) Durata totale: 7 bit \times 1ms = 7ms

4) Larghezza banda:

- $\Delta f = (4000-2000)/2 = 1000Hz$
- Rb = 1/0.001 = 1000 bps
- $B = 2 \times 1000 + 1000 = 3000 Hz = 3kHz$

Ragionamento banda: FSK necessita spazio per entrambe le frequenze più margine per bit rate.

Esercizio 9: Modulazione BPSK

Problema: BPSK, f=2kHz, A=1V, Tb=1ms, sequenza="10110"

Analisi Completa:

1) Forma d'onda:

- '1' → cos(2πft) (fase 0°)
- '0' \rightarrow -cos(2 π ft) (fase 180°)
- · Cambiamenti fase visibili come "salti" nel segnale

2) Differenza segnali:

- Stessa ampiezza, frequenza diversa solo per fase
- '1' e '0' sono opposti in fase (180° differenza)
- 3) Cicli per bit: $f \times Tb = 2000 \times 0.001 = 2$ cicli

4) Vantaggio PSK vs ASK:

- PSK: ampiezza costante → meno sensibile rumore ampiezza
- ASK: informazione in ampiezza → più vulnerabile

Esercizio 10: Modulazione DPSK

Problema: DPSK, f=1kHz, sequenza="101100", fase iniziale=0°

Soluzione Sistematica:

1) Calcolo fasi:

- Inizio: 0°
- Bit '1': inversione \rightarrow 180°
- Bit '0': mantieni → 180°
- Bit '1': inversione → 0°
- Bit '1': inversione \rightarrow 180°
- Bit '0': mantieni → 180°
- Bit '0': mantieni → 180°
- 2) Forma d'onda: Sinusoide con cambi fase solo per bit '1'

3) Vantaggio decodifica:

- Non serve conoscere fase assoluta
- Basta confrontare simboli consecutivi
- Più semplice implementazione ricevitore

4) DPSK vs PSK:

- DPSK pro: No sincronizzazione fase assoluta, ricevitore più semplice
- DPSK contro: Leggermente più sensibile a errori (errore si propaga)
- PSK pro: Più robusta al rumore
- PSK contro: Richiede sincronizzazione fase precisa

Esercizio 11: Modulazione 16-QAM

Problema: 16-QAM, 4 bit/simbolo, f=10kHz, A=1V, I,Q ∈ {-3A,-A,+A,+3A}, sequenza="0100 1101 0001 1010"

Soluzione Completa:

- 1) Numero simboli: 16 bit ÷ 4 bit/simbolo = 4 simboli
- 2) Mappatura coordinate (usando codice Gray standard):
 - "0100" \rightarrow (+3A, +A) = (+3, +1)

• "1101"
$$\rightarrow$$
 (+A, -A) = (+1, -1)

• "0001"
$$\rightarrow$$
 (+A, +3A) = (+1, +3)

• "1010"
$$\rightarrow$$
 (-3A, -3A) = (-3, -3)

3) Piano I-Q: Costellazione 4×4 con punti mappati

4) Durata trasmissione: 4 simboli × 1ms = 4ms

5) Vantaggi QAM:

- Efficienza spettrale: 4 bit/simbolo vs 1 bit/simbolo (PSK/ASK)
- Flessibilità: Adattabile a condizioni canale (4/16/64/256-QAM)
- Bilanciamento: Sfrutta sia ampiezza che fase
- Contro: Maggiore complessità, sensibilità a rumore fase e ampiezza

Esercizio 12: Demodulazione 16-QAM

Problema: Demodulare simboli ricevuti (-1,3), (-3,1), (3,-3), (1,-1) con 16-QAM Gray

Procedura Demodulazione:

- 1) Mappatura inversa (da costellazione standard):
 - $(-1,3) \rightarrow "0011"$
 - $(-3,1) \rightarrow "0110"$
 - $(3,-3) \rightarrow "1000"$
 - (1,-1) → "1101"
- 2) Sequenza ricevuta: "0011 0110 1000 1101"
- 3) Gestione errori:
 - Simbolo distorto (2.8,-3.2) ≈ (3,-3)
 - Criterio minima distanza euclidea
 - Decodifica come "1000"

4) Vantaggio codice Gray:

- Simboli adiacenti differiscono solo 1 bit
- Errore simbolo → errore singolo bit (non multiplo)
- Minimizza Bit Error Rate (BER)

Canali di Trasmissione

Esercizio 1: Teorema Nyquist Base

Problema: B=4kHz, V=2 livelli, calcolare R max

Soluzione:

```
R_{max} = 2B \log_2(V) = 2 \times 4000 \times \log_2(2) = 2 \times 4000 \times 1 = 8000 \text{ bps}
```

Ragionamento: Con 2 livelli (binario), ogni simbolo = 1 bit. Frequenza simboli massima = 2B.

Esercizio 2: Calcolo Livelli Necessari

Problema: B=5kHz, velocità richiesta=30kbps, trovare V

Procedura:

1. Formula inversa: Da R = 2B log₂(V) ricavo log₂(V) = R/(2B)

2. Calcolo: $log_2(V) = 30000/(2 \times 5000) = 3$

3. **Risultato**: $V = 2^3 = 8$ livelli

Significato pratico: Ogni simbolo deve trasportare 3 bit per raggiungere velocità richiesta.

Trade-off: 8 livelli → maggiore velocità ma maggiore sensibilità rumore.

Esercizio 3: Simboli Multi-bit

Problema: B=2MHz, 4 bit/simbolo, calcolare R max e baud rate

Soluzione:

1. **Livelli**: 4 bit/simbolo → V = 2⁴ = 16 livelli

2. **Bit rate**: $R_max = 2 \times 2 \times 10^6 \times log_2(16) = 4 \times 10^6 \times 4 = 16 Mbps$

3. **Baud rate**: $16 \times 10^6 \div 4 = 4 \times 10^6$ simboli/secondo

Concetto: Baud rate (simboli/s) ≠ Bit rate (bit/s) quando simbolo trasporta >1 bit.

Esercizio 4-5: Teorema Campionamento

Problema 4: f_max=4kHz, trovare f_s minima **Problema 5**: f_s=10kHz, trovare f_max senza aliasing

Soluzioni:

• **Problema 4**: f s ≥ 2×4000 = 8kHz

• **Problema 5**: f_max ≤ 10000/2 = 5kHz

Principio: Teorema Nyquist-Shannon per campionamento corretto.

Esercizio 6: Teorema Shannon

Problema: B=3kHz, SNR=30dB, calcolare capacità

Procedura Completa:

1. Conversione SNR: $S/N = 10^{4}(30/10) = 10^{3} = 1000$

2. Formula Shannon: $C = B \log_2(1 + S/N)$

3. **Calcolo**: $C = 3000 \times \log_2(1001) \approx 3000 \times 9.97 = 29910 \text{ bps}$

Significato: Rumore limita capacità rispetto al caso ideale Nyquist.

Esercizio 7: SNR da Capacità

Problema: C=1Mbps, B=200kHz, trovare SNR in dB

Soluzione Inversa:

1. **Da Shannon**: $log_2(1 + S/N) = C/B = 10^6/(2 \times 10^5) = 5$

2. Calcolo S/N: $1 + S/N = 2^5 = 32 \rightarrow S/N = 31$

3. **Conversione dB**: SNR = 10 log₁₀(31) ≈ 14.91 dB

Metodo: Partire da Shannon e invertire per trovare SNR richiesto.

Esercizio 8: Verifica Fattibilità

Problema: Trasmettere 100kbps su B=10kHz con SNR=10dB. È possibile?

Verifica:

1. **Conversione**: $S/N = 10^{(10/10)} = 10$

- 2. Capacità Shannon: $C = 10000 \times log_2(11) \approx 34590 bps$
- 3. Confronto: $34590 < 100000 \rightarrow NON POSSIBILE$

Conclusione: Capacità canale insufficiente per velocità richiesta. Serve migliore SNR o maggiore banda.

Metodologia Generale Risoluzione

Identificazione Tipo Problema

- 1. Codifiche: Riconoscere tipo da regole/forma d'onda
- 2. **Modulazioni**: Identificare parametro modulato (ampiezza/frequenza/fase)
- 3. **Teoremi**: Distinguere Nyquist (senza rumore) vs Shannon (con rumore)

Approccio Sistematico

- 1. Estrarre dati dal testo
- 2. Identificare formula appropriata
- 3. Convertire unità se necessario
- 4. **Applicare calcoli** step-by-step
- 5. Verificare dimensioni risultato
- 6. Interpretare significato fisico/pratico