Introduction à SystemC

Hiérarchie et modules

Tarik Graba

P4 2015-2016



Table des matières

1	Les modules	3
	sc_module	3
	Le constructeur d'un module	4
	Les macros prédéfinies	4
	Constructeurs additionnels	5
2	Les ports	6
	sc_in, sc_out, sc_inout	6
	Comment utiliser les ports	7
	Types résolus	8
3	Instances	9
	Dans le sc_main	9
	Dans un module	10

1 Les modules

sc_module

Les modules sont les éléments principaux pour construire une description hiérarchique en SystemC.

Un module SystemC est une classe qui hérite de la classe sc_module

```
struct mon_module : sc_module {
   ...
};
```

Un module ne peut être déclaré après le début de la simulation.

Un module SystemC est une classe C++ dans laquelle tous les champs sont publiques par défaut.

Il peut donc avoir des attributs et des méthodes comme toute classe C++. Les attributs peuvent bien sur être tout objet C++ ou SystemC, même un autre module.

De plus, on peut séparer la déclaration de la classe de la définition des méthodes dans deux fichiers (.h et .cpp).

rappel

```
En C++:
struct X {
    ...
};
est équivalent à :
class X {
public:
    ...
};
```

Le constructeur d'un module

Un module doit avoir un nom à l'instanciation. Ce nom est passé comme argument de son constructeur et doit être transmis à la classe parent sc_module.

Par exemple:

```
mon_module(int i, sc_module_name n):sc_module(n){ ... }
La méthode name() permet de récupérer ce nom durant l'exécution de la simulation.
```

La classe sc_module_name est une classe intermédiaire qui est utilisée pour définir un nom de module à partir d'une chaine de caractères. À l'usage elle est transparente.

Les macros prédéfinies

Deux macros sont définies pour simplifier cette déclaration :

- SC_MODULE pour déclarer le module
- SC_CTOR pour définir le constructeur

```
SC_MODULE(mon_module) est équivalent à struct mon_module : sc_module.

SC_CTOR(mon_module) est équivalent à mon_module(sc_module_name n) :sc_module(n)

On peut donc déclarant un module en écrivant :

SC_MODULE(mon_module)

{
// déclaration de méthodes et attributs

SC_CTOR(mon_module)

{
// Initialisation
}

};
```

Remarque : On verra par la suite que SC_CTOR ajoute une information supplémentaire.

Constructeurs additionnels

Si un constructeur additionnel est ajouté il doit aussi appeler le constructeur de la classe parent sc_module

Par exemple:

```
mon_module(int i, sc_module_name n):sc_module(n)
{
    ...
}
```

Dans ce cas, la macro SC_CTOR ne peut plus être utilisée.

2 Les ports

sc_in, sc_out, sc_inout

SystemC définit trois types de ports sous la forme de templates :

- sc_in<T > les entrées de type T
- sc_out<T > les sorties de type T
- sc_inout<T > les ports bidirectionnels de type T

Comme pour les signaux, le tmplate T peut être tout SystemC ou C++. De plus, la surcharge de la fonction sc_trace pour ce type est obligatoire.

À la construction, on peut donner un nom au port. Ce nom, est utile pour identifier certains problèmes à la simulation.

Si un nom n'est pas donné, un nom générique sera créé. Dans tous les cas, ce nom sera hiérarchique et dépendra du nom du module.

Exemple:

```
int sc_main(int argc, char * argv[])
{
   foo bar("foobar");
   return 0;
}
```

Les trois types de ports héritent d'une classe primaire sc_port. Cette classe primaire permet d'étendre le concept de port.

Comment utiliser les ports

Les ports SystemC doivent être connectés à des signaux avant de pouvoir les utiliser. Lire ou écrire dans un port non connecté entraine une erreur durant la simulation.




Fig. 2.1: Ports et signaux

En fonction du types de ports, ils implémentent les méthodes :

- read()
- write()

Les opérateurs d'affectation sont surchargés pour que l'appel à ces méthodes soit transparent.

Ces méthodes ne font rien à part appeler les méthodes équivalentes des signaux connectés aux ports. Ce sont en réalité des coquilles vide. Quand on lit ou qu'on écrit dans un port, c'est en réalité au signal qui lui est connecté qu'on accède.

On est parfois amené à appeler explicitement les méthodes read et write particulièrement quand les transtipages automatiques fonctionnent pas.

Types résolus

Comme pour les signaux, il existe des ports pour les types résolus :

- sc_in_resolved, sc_out_resolved et sc_inout_resolved
- sc_in_rv<N>, sc_out_rv<N> et sc_inout_rv<N>

Il doivent être connectés à des signaux du bon type.

3 Instances

Dans le sc_main

Les modules peuvent être instanciés dans la fonction sc_main.

Ils peuvent être connectés à des signaux déclarés au même niveau.

L'opérateur () est surchargé pour connecter les ports d'un module à des signaux. En interne, la méthode bind est appelée et des vérifications sont faites avant le début de la simulation.

Exemple:

```
#include <systemc.h>
SC_MODULE(foo) {
   sc_in<bool> i;
   SC_CTOR(foo):i("i") {}
};
SC_MODULE(bar) {
   sc_out<bool> o;
   SC_CTOR(bar):o("o") {}
};
int sc_main(int argc, char * argv[])
{
   sc_signal<bool> s("s");
  foo foo_i("foo");
  bar bar_i("bar");
   // connexion
   foo_i.i(s);
  bar_i.o(s);
   return 0;
}
```

Dans un module

Les sous modules sont déclarés comme des attributs du modules.

Les connexions se font alors dans le constructeur du module.

Un port peut être connecté soit :

- · un autre port
- · un signal interne

Exemple:

```
#include <systemc.h>
SC_MODULE(foo) {
  sc_in <bool> i;
  sc_out<bool> o;
  SC_CTOR(foo):i("i"),o("o") { }
};
SC_MODULE(bar) {
  sc_in <bool> i;
  sc_out<bool> o;
  SC_CTOR(bar):i("i"),o("o") { }
};
SC_MODULE(foobar)
   // entrée/sortie
  sc_in <bool> i;
  sc_out<bool> o;
  // interne
  sc_signal<bool> s;
  // sous modules
  foo foo_i;
  bar bar_i;
  SC_CTOR(foobar)
      :i("i"),o("o"),s("s"),
      foo_i("foo"), bar_i("bar")
```

```
// connexions aux I/O
     foo_i.i(i);
     bar_i.o(o);
     // connexion interne
     foo_i.o(s);
     bar_i.i(s);
  }
};
int sc_main(int argc, char * argv[])
  sc_signal<bool> i("i");
  sc_signal<bool> o("o");
  foobar uut("foobar");
  uut.i(i);
  uut.o(o);
  return ∅;
}
```