Documentation utilisateur de LambdaCapture V1

Capacité du logiciel

Le logiciel LambdaCapture peut faire:

- $\bullet\,$ La capture et la détéction automatique des mesures de scan du Lambda 9
- Le traitement des mesures et la sauvegarde dans un fichier xls

Notice d'utilisation

Etape 1

- Allumer le Lambda 9
- Ouvrir le logiciel LambdaCapture

Etape 2

- Choisir les paramètres de mesure
- Laisser le paramètre RECORDER à CONT/SERIAL
- Lancer la mesure sur le Lambda 9
- Quand la mesure commence une led s'allume sur le logiciel
- Quand la mesure est terminée la led s'éteint et une fenêtre s'ouvre pour rentrer des informations sur la mesure
- Une fois les informations rentrées, cliquer sur Valider
- Selectionner le dossier de sauvegarde du fichier xls

Si la mesure ne correspond pas à ce qu'il attend le logiciel vous proposera de sauvegarder le fichier de mesures sans l'avoir traité