
CSWA

Le CSWA (Certified SolidWorks Associate) est un certificat que vous pouvez recevoir après avoir suivi une formation SolidWorks. Lorsque vous poserez votre candidature pour un poste, vous pourrez facilement prouver que vous maîtrisez SolidWorks en présentant ce certificat. Il est manifestement intéressant de posséder un tel certificat. Pour plus d'informations concernant l'obtention de ce certificat, renseignez-vous auprès de votre enseignant.

Si vous avez suivi tous les tutoriels proposés et si vous avez pratiqué quelques exercices supplémentaires, vous devriez être capable d'obtenir le certificat CSWA. Pour vous donner une idée du type de questions posées dans le cadre du test CSWA, nous allons effectuer deux exercices proposés dans le test CSWA. Vous ne découvrirez pas de nouveaux sujets, mais vous apprendrez à réaliser un tel exercice.




Exercice	Voici l'exercice décrit dans le test.	
Temps imparti : 45 minutes	Créer cette pièce dans SolidWorks	Description de l'exercice : créer une pièce dans SolidWorks.
	Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)	Les pouces sont souvent utilisés aux Etats-Unis. Dans le cadre de cet exercice, nous allons utiliser des millimètres et des grammes (système métrique). Il s'agit du système par défaut utilisé en Europe, sauf en Angleterre.
	N ^{bre} de décimales : 2	Nous allons utiliser deux déci- males : il s'agit également d'un paramètre par défaut.
	Origine de la pièce : aléatoire	L'Origine se trouve à une position aléatoire, même si pour certains exercices la position de l'origine est définie.
	A=63 mm, B=50 mm, C=100 mm	Certaines cotes sont indiquées dans le modèle par les lettres A, B ou C. Vous les remplacerez par les

Tous les perçages sont de type « À travers tout », sauf indication contraire.	valeurs indiquées à gauche. Tous les perçages traverseront entièrement le modèle, sauf indication contraire (cela n'est pas souvent visible dans la mise en plan ou l'illustration).
Matériau de la pièce : cuivre Densité = 0,0089 g/mm^3	La pièce est constituée de cuivre dans cet exemple. Le poids spécifique du cuivre est de 0,0089 gramme par mm³.
Quelle est la masse globale de la pièce en grammes ? a. 1205 b. 1280 c. 144 d. 1108	La question consiste à déterminer le poids total de la pièce ici. Il s'agit d'une question à choix multiples avec quatre réponses possibles.

Plan de travail


Bien que la forme de cet exercice semble complexe à première vue, vous verrez qu'elle est créée à l'aide des commandes de bossage-extrusion et d'enlèvement de matière-extrusion. La création du plan est la partie la plus difficile. Observez la forme avec précision et essayez de la diviser en plusieurs fonctions. Il est très important d'effectuer cette opération avant de commencer la modélisation! Dans la partie inférieure, vous voyez les étapes de création du modèle. Chaque étape correspond à une fonction que nous allons créer. Comme vous pouvez le constater, il y a 10 fonctions au total.


Après avoir créé votre plan, la modélisation est plutôt simple.





Vous avez bien sûr la possibilité de créer votre modèle en utilisant une méthode différente. Il n'y a pas qu'une seule méthode correcte. Le plus important est d'utiliser la méthode la plus simple possible avec un minimum de fonctions.

Voyons comment nous pouvons créer le modèle à partir de ce point.











Réalisez une esquisse comme dans l'illustration ci-contre.

Savez-vous effectuer cette opération ? Si tel est le cas, passez à l'étape 15.


Si vous rencontrez des difficultés, suivez les étapes suivantes qui vous indiquent la marche à suivre.





- Sélectionnez d'abord le plan le plus profond. Sur cette surface, nous allons créer une nouvelle esquisse.
 - 2. Dessinez un cercle et vérifiez que le point milieu se trouve exactement à l'endroit où la ligne droite se transforme en arc.
 - 3. Définissez le diamètre du cercle sur 20 mm.





- Appuyez sur <échap> sur votre clavier pour annuler la commande Cotation intelligente.
 - 1,2 Sélectionnez la ligne et l'arc comme dans l'illustration ci-contre.
 - Cliquez sur Convertir les entités dans le Gestionnaire de commandes.
























31 Créez l'esquisse comme dans l'illustration ci-contre et passez à l'étape 35. Si vous n'y arrivez pas, suivez les étapes suivantes. 32 1. Sélectionnez le plan pour créer la prochaine esquisse comme dans l'illustration ci-contre. 2. Dessinez un cercle en respectant la taille et la position indiquées dans l'illustration. 33 1. Sélectionnez le point Part1 **%** 😭 ધ 🔞 milieu dans le cercle. **Properties** 2. Maintenez la touche <Ctrl> enfoncée et cli-Selected Entities quez sur le point Point2 comme illustré ci-contre. Vertex<1> 3. Cliquez sur Horizontal dans le Property-Manager. **Existing Relations** Add Relations <u>H</u>orizontal ✓ Coinciden




Créez l'esquisse comme dans l'illustration ci-contre 36 et passez à l'étape 40. Si vous n'y arrivez pas, suivez les étapes suivantes. 37 1. Sélectionnez la surface 🔐 🙋 🎎 🖘 supérieure du modèle. Cliquez sur Normal à dans le menu contextuel qui apparaît.












- À l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur Matériau dans le FeatureManager.
- 2. Cliquez sur l'option Cuivre si celle-ci est dans la liste. Dans le cas contraire, cliquez sur Editer le matériau.



- 1. Ouvrez la liste Cuivre et ses alliages dans le PropertyManager.
 - 2. Sélectionnez Cuivre.
 - 3. Au cas où, vérifiez la densité dans les Propriétés physiques. Estelle identique à celle de l'exercice?
 - 4. Cliquez sur OK.





Exercice

Temps imparti: 45 minutes

Nous allons créer un second modèle. Encore une fois, il y a un exercice pour ce modèle. Elle est semblable à la première.

Créer cette pièce dans SolidWorks

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

N^{bre} de décimales : 2

Origine de la pièce : aléatoire

Tous les perçages sont de type « A travers tout », sauf indication contraire

Matériau de la pièce : Alliage 6061

Densité = 0,0027 g/mm^3


Quelle est la masse globale de la pièce en grammes ?


a. 2040,57


b. 2004,57


c. 102,63


d. 1561,23















59 Créez une esquisse comme illustré ci-contre et continuez à l'étape 63. Si vous n'y arrivez pas, suivez les étapes suivantes. 60 1. Sélectionnez le plan sur 🗋 🕶 📂 🕶 🔒 🕶 🗳 🕶 🖁 💹 🕶 S... 🕡 SolidWorks Search SolidWorks > lequel créer l'esquisse. Exit Smart Dimension **、・③・~・③ 弊** Trim Convert Entities Entities Display/D Relatio 2. Cliquez sur Arc dans le Gestionnaire de commandes. 🕀 🚯 Part2 3. Dans le Property-Manager, cliquez sur Arc par 3 points. 4. Placez le premier point Arc Type de l'arc dans le coin comme illustré ci-contre. 5. Définissez le deuxième **Existing Relations** point sur l'arête. <u>.</u> 6. Placez le troisième point au hasard. Under Defined 61 Insérez les deux cotes comme indiqué.




64 Créez l'esquisse sur le plan comme illustré incliné ci-contre et passez à l'étape 58. Si vous n'y arrivez pas, suivez les étapes suivantes. 65 1. Sélectionnez tout d'abord SolidWorks > 🗋 🕶 🤌 🕶 🚮 🕶 🦫 🕶 🐧 📒 🕶 S... 🔍 🕶 SolidWorks Search le plan incliné sur lequel ⚠ Mirror Entities Offset Linear Sketch Pattern voulez vous créer Smart Dimension l'esquisse. Entities 2. Cliquez sur Cercle dans Sketch Weldr le Gestionnaire de com-**%** 😭 😘 ⊞ 🚯 Part2 mandes. ① Circle 3. Maintenez le pointeur immobile juste audessus de l'arête arrondie en haut du plan. NE cliquez PAS! 4. Le point milieu de l'arête apparaît. Cliquez dessus pour définir le milieu du cercle.











- 1. Sélectionnez l'arête, comme illustré ci-contre.
- Maintenez la touche <Ctrl> enfoncée et sélectionnez le plan comme illustré ci-contre.
- Cliquez sur la flèche sous « Géométrie de référence » dans le Gestionnaire de commandes.
- 4. Cliquez sur Plan.




- 75 1. Dans le Property-Manager, réglez l'angle du nouveau plan sur 20 °.
 - 2. Cliquez sur Inverser la direction afin que le plan soit orienté dans la bonne direction.
 - 3. Cliquez sur OK.




Créez une esquisse sur le plan que vous venez de créer comme illustré ci-contre.

Dans les étapes 54 à 56 vous avez déjà créé une esquisse similaire. Vous pouvez y revenir si vous le souhaitez pour connaître la procédure à suivre.





Conseil!


Il se trouve que les points du coin inférieur de l'esquisse ne sont pas exactement sur l'arête du modèle (non coïncidents). Ceci est dû au fait que le plan que vous avez inséré (Plan2) est également sur cette arête. Comment résoudre ce problème ? Cachez le plan provisoirement. Cliquez sur Montrer/Cacher les objets, puis sur Plans.



- 77 Faites une extrusion sur l'esquisse.
 - Cliquez d'abord sur Inverser la direction dans le Property-Manager pour étendre l'extrusion vers le bas.
 - 2. Sélectionnez l'option Jusqu'au prochain.
 - 3. Cliquez sur OK.








Nous souhaitons connaître la masse totale de cette pièce.

Dans le Gestionnaire de commandes, cliquez sur l'onglet Evaluer, puis sur Propriétés de masse.

Le menu contextuel affiche un poids de 2 040,57 grammes. Dans l'exercice, cela correspond à la réponse A.

Vous pouvez également connaître le centre de gravité. Cette valeur est affichée avec des coordonnées X, Y et Z définies par rapport à l'origine. Le centre de gravité est également affiché dans le modèle.



Quelles sont les principales fonctions que vous avez apprises dans ce tutoriel?

Comme nous vous l'indiquions dans l'introduction de ce tutoriel, celui-ci n'a pas été l'occasion pour vous de découvrir de nouvelles fonctions. Vous avez tout de même vu quelques outils utiles :

- Certaines possibilités offertes par la commande Décalage
- Certaines possibilités offertes par la commande Ajuster
- Le changement automatique d'une ligne par une ligne arquée lors de la création d'une esquisse

De plus, vous avez travaillé sur deux exercices proposés à l'examen CSWA. Vous avez appris à concevoir un plan lors de la modélisation d'une pièce plus complexe.

En travaillant à l'aide d'exercices de ce type, vous obtiendrez la maîtrise nécessaire pour tenter l'examen CSWA et obtenir un certificat CSWA.