## GIPS Guide:

可使用 read\_GIPS\_distance.py 來進行讀取距離

可使用的 Anchor ID 為 05-09, Tag ID 為 01。

若需要改 Anchor ID 或是 Tag 可使用下列連結下載 apk:

https://lan.gips.com.tw:5001/sharing/m5QmXeE9U

並使用下列 hackmd 進行設置:

https://hackmd.io/6aXQLZ-BSSiBUSbpytr1Hw?view

## 1. 讀取距離:

若是在電腦中執行,可以改 COM\_PORT = 'COMX', X 是電腦的 Port 數字。若是要使用 RPI 可以改成 COM\_PORT = '/dev/ttyUSBX', X 是 USB 孔的數字。

## 2. 更改 Anchor ID:

若是想要更改 Anchor ID,需先使用上述 apk 重新燒入韌體,再更改下圖程式碼的 if 判斷式中的封包:

```
if( rx != ' ' and rx.find('02410000000000000000') >= 0 and rx.find('024100000000000000') <= (len(rx)-24)):

dis_1_index = rx.find('02410000000000000')
dis_1 = rx[dis_1_index + 16 : dis_1_index + 24]
dis_time1 = rx[dis_1_index - 18 : dis_1_index - 16]
dis_1 = swapEndianness(dis_1)
if dis_1 != "":
    dis_1 = int(dis_1,16)
    dis_1 = int(dis_1,16)
    dis_1 = round(float(dis_1),2)
else:
    dis_1 = 0</pre>
```

此處的數字 02(其餘後面數字 41000000···00 不需更動),將其換成別的 ID 做使用,例如現在 02 即是指基站 ID 為 02,若想換成 04 即改為 04,依此類推。

## 研創 Guide:

可使用 read\_YCH\_distance.py 來進行讀取距離