
2 과목 | 전자계산기 구조

19.3, 18.3, 17.5, 15.5, 14.3, 13.6, 12.5, 11.3, 10.9, 07.3, 06.5, 05.5, 04.9, ...

핵심

055 불대수의 기본 공식



• 결합법칙 : A + (B + C) = (A + B) + C, A·(B·C) = (A·B)·C

• 분배법칙 : A·(B+C) = A·B + A·C, A+B·C = (A+B)·(A+C)

• 멱등법칙: A + A = A, A·A = A

• 보수법칙: A + A- = 1, A·A- = 0

• 항등법칙: A + 0 = A, A + 1 = 1, A·0 = 0, A·1 = A

• 드모르강:

$$\overline{A} + \overline{B} = \overline{A} \cdot \overline{B}, \ \overline{A} \cdot \overline{B} = (\overline{A} + \overline{B})$$

· 복원법칙 : A = A

20.6, 18.8, 18.4, 17.3, 14.5, 13.8, 12.8, 07.9, 06.5, 05.5, 04.9, 03.8, 02.5, ···

핵심

056 논리 게이트



040124

게이트	기호	의미		진리표		논리식
			Α	В	Υ	
			0	0	0	
AND	1 1	입력신호가 모두 1일 때 1 출력	0	1	0	Y = A·B Y = AB
	B-L-/	베	1	0	0	I - Ab
			_1	1	1	
			_		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	A ————————————————————————————————————	→ │ 입력신호 중 1개만 1 │ 이어도 1 출력	_A	В	Y	
			0	0	0	
OR			0	1	1	Y = A + B
	B-L-/	이이고 기 필 기	1	0	1	
			1	1	1	
NOT		이려디 저나르 바때				\/ - ^,
NOT		입력된 정보를 반대				Y = A'

		정보처리산	업기사		
	A	로 변환하여 출력	Α	Υ	Y = A_
			0	1	
			1	0	
			Α	Υ	
BUFFER	A — Y	입력된 정보를 그대 로 출력	0	0	Y = A
			1	1	
			A E	3 Y	
NAND	A — Do-Y	NOT + AND, 즉 A ND의	0 () 1	Y = A·B
	B—L	부정	1 (1 0	Y = AB
				3 Y	
	A	NOT + OR, 즉 OR	0 () 1	
NOR	B————	의 부정	0 1	707	Y = A + B
			1 1	1 0	
			A E	3 Y) 0	
XOR	A D-Y	입력신호가 모두 같으면 0, 한 개라도 틀	0 -	1 1	Y = A ⊕ B Y = A B + A B
		리면 1출력	1 (1 0	
			^ -		Y = A ® B
	A		A E	3 Y) 1	A A R
XNOR	B D-Y	NOT + XOR, 즉 X OR의 부정	0 1	1000	Y = AB +
			1	1993	ΔR
					/ \L

19.8, 16.3, 13.8, 12.8, 12.3, 08.9, 05.3, 02.3

핵심

057 조합논리회로와 순서논리회로

• 조합논리회로는 임의의 시간에서의 출력이 이전의 입력에는 관계없이 현재의 입력 조합(0 또는 1)으로부터 직접 결정되는 논리회로이다. 이해 반해 순서논리회로는 외부로부터의 입력과 현재 상태에 따라 출력이 결정된다.

- 조합논리회로의 종류: 반가산기, 전가산기, 병렬가산기, 반감산기, 전감산기, 디코더, 인코더, 멀티플렉서, 디멀티플렉서, 다수결회로, 비교기 등
- 순서논리회로의 종류: 플립플롭, 레지스터, 카운터, RAM, CPU 등

15.3, 12.3, 11.6, 10.5, 08.9, 07.5, 05.9, 04.5, 02.9, 01.6

핵심

058 반가산기(HA; Half Adder)




1Bit짜리 2진수 2개를 덧셈한 합(S)과 자리올림 수(C)를 구하는 회로이다.

진리표


А	В	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

논리식: Carry = A·B Sum = A_·B + A·B_ = A ⊕ B

논리회로



Sum에 해당하는 X-OR 게이트를 풀어서 그린 반가산기



20.6, 19.4, 18.3, 17.5, 15.8, 15.3, 14.5, 11.8, 11.6, 10.5, 08.5, 06.3, 99.6

핵심

059 전가산기(FA; Full Adder)



자리올림 수 (C_i) 를 포함하여 1Bit 크기의 2진수 3자리를 더하여 합(Sum)과 자리올림 수(Carry)를 구하는 회로이다.

진리표


А	В	C _i	Sum	C _{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

논리식

- 합계(Sum) = (A ⊕ B) ⊕ C_i
- 자리올림(Carry) = (A ⊕ B)C_i + AB

회로

전가산기는 2개의 반가산기(HA)와 1개의 OR Gate로 구성된다.




17.3, 16.8, 09.8, 07.9, 07.5, 06.3

핵심

060 디코더(Decoder)



• 명령어의 명령부나 번지를 해독할 때 사용하며, 주로 AND 게이트로 구성된다.



19.3, 17.8, 16.8, 16.5, 13.6, 13.3, 10.9, 08.9, 08.3, 06.5, 06.3, 05.3, 02.9

핵심

061 플립플롭



- 플립플롭은 전원이 공급되고 있는 한, 상태의 변화를 위한 신 **201 201**
- 플립플롭 1개가 1Bit를 구성하는 2진 셀(Binary Cell)이 된다.
- 반도체 기억장치에서 2진수 1자리값을 기억하는 메모리 소자이다.
- 플립플롭은 레지스터를 구성하는 기본 소자이다.
- 기본적인 플립플롭은 2개의 NAND 또는 NOR 게이트를 이용하여 구성한다.

플립플롭	특징
RS	플립플롭의 기본으로, S와 R선의 입력을 조절하여 임의의 Bit 값을 그대로 유지시키거나, 무조건 0 또는 1의 값을 기억시키기 위해서 사용됨
JK	 RS FF에서 S = R = 1일 때 동작되지 않는 결점을 보완한 플립플롭 RS FF의 입력선 S와 R에 AND 게이트 2개를 추가하여 JK FF의 입력선 J와 K로 사용함 모든 플립플롭의 기능을 포함함
D	RS FF의 R선에 인버터(Inverter)를 추가하여 S선과 하나로 묶어서 입력선을 하나만 구성한 플립플롭 입력하는 값을 그대로 저장하는 기능을 수행함
Т	JK FF의 두 입력선을 묶어서 한 개의 입력선으로 구성한 플립플롭 T = 0인 경우는 변화가 없고, T = 1인 경우에 현재의 상태를 토글(Toggle) 시킴. 즉 원 상태와 보수 상태의 2가지 상태로만 서로 전환됨
마스터-슬레이브(M/S)	 출력측의 일부가 입력측에 궤환(FeedBack)되어 유발되는 레이스 현상을 없애기 위해 고안된 플립플롭 2개의 플립플롭으로 구성되는 데, 한쪽 회로가 마스터이고 다른 한쪽이 슬레이브의 위치에 있어 마스터-슬레이브 플립플롭이라 함

특성 표

〈RS 플립플롭〉

S	R	Q _(T+1)	암기
0	0	Q _(T)	무(상태 변화 없음)
0	1	0	공 (항상 0)
1	0	1	일 (항상 1)
1	1	동작 안 됨	불 (불가)

〈JK 플립플롭〉

J	K	Q _(T+1)	암기
0	0	Q _(T)	무(상태 변화 없음)
0	1	0	공 (항상 0)
1	0	1	일 (항상 1)
1	1	보수	보 (보수)

잠깐만요!

JK 플립플롭은 J와 K에 모두 1이 입력될 때 보수가 출력되는 것이 RS 플립플롭과 다릅니다.

16.8, 07.5, 07.3, 06.5, 01.9, 01.3, 00.10, 00.3, 99.10, 99.8, 99.4

핵심

062 자료 구성의 단위

비트(Bit, Binary Digit)	자료(정보) 표현의 최소 단위 2가지 상태(0과 1)를 표시하는 2진수 1자리
니블(Nibble)	• 4개의 비트(Bit)가 모여 1개의 Nibble을 구성함 • 4비트로 구성되며 16진수 1자리를 표현하기에 적합함
바이트(Byte)	 문자를 표현하는 최소 단위 8개의 비트(Bit)가 모여 1Byte를 구성함 1Byte는 256(2⁸)가지의 정보를 표현할 수 있음 주소 지정의 단위로 사용됨
워드(Word)	 CPU가 한 번에 처리할 수 있는 명령 단위 반워드(Half Word): 2Byte 풀워드(Full Word): 4Byte 더블워드(Double Word): 8Byte
필드(Field)	• 파일 구성의 최소 단위 • 의미 있는 정보를 표현하는 최소 단위
레코드(Record)	• 하나 이상의 관련된 필드가 모여서 구성

	8포시디난 답기시
	• 컴퓨터 내부의 자료 처리 단위로서, 일반적으로 레코드는 논리 레코드(Logic al Record)를 의미함 • 데이터베이스에서 개체(Entity)에 해당됨
블록(Block) 물리 레코드(Physi calRecord)	• 하나 이상의 논리 레코드가 모여서 구성 • 각종 저장 매체와의 입·출력 단위를 의미하며, 일반적으로 물리 레코드(Phys ical Record)라고 함
파일(File)	프로그램 구성의 기본 단위로, 여러 레코드가 모여서 구성됨
데이터베이스(Database)	여러 개의 관련된 파일(File)의 집합

20.6, 19.4, 17.3, 16.8, 15.5, 15.3, 14.8, 14.5, 14.3, 12.3, 10.3, 09.8, 09.5, ...

핵심

063 진법 변환



10진수를 2진수, 8진수, 16진수로 변환

- 정수 부분: 10진수의 값을 변환할 진수로 나누어 더 이상 나눠지지 않을 때까지 나누고, 나머지를 역순으로 표시함
- 소수 부분: 10진수의 값에 변환할 진수를 곱한 후 결과의 정수 부분만을 차례대로 표기하되, 소수 부분이 0 또는 반복되는 수가 나올 때까지 곱하기를 반복함에 (47.625)10를 2진수, 8진수, 16진수로 변환하기

〈정수 부분〉

2진수	8진수	16진수
2) 47 2) 23 ··· 1 ^ 2) 11 ··· 1 2) 5 ··· 1 2) 2 ··· 1 1 ··· 0	8 <u>)47</u> 5 ··· 7	16 <u>)47</u> 2 ··· 15(F)
(47) ₁₀ = (101111) ₂	(47) ₁₀ = (57) ₈	$(47)_{10} = (2F)_{16}$

〈소수 부분〉

2진수	8진수	16진수
0,625 → 0,250 → 0,5	0.625	0.625
0,625 → 0,250 → 0,5 × 2 × 2 × 2	× 8	<u>× 16</u>
1250 05 1.0	5.000	10(<u>A)</u> .000
$(0.625)_{10} = (0.101)_2$	$(0.625)_{10} = (0.5)_8$	$(0.625)_{10} = (0.A)_{16}$

 $(47.625)_{10} \rightarrow (101111.101)_2 \quad (47.625)_{10} \rightarrow (57.5)_8$

 $(47.625)_{10} \rightarrow (2F.A)_{16}$

2진수, 8진수, 16진수를 10진수로 변환

정수 부분과 소수 부분의 각 자리를 분리하여 변환하려는 각 진수의 자리값과 자리의 지수승 을 곱한 결과값을 모두 더하여 계산한다.

예 (101111.101)2를 10진수로 변환하기

예 (57.5)8를 10진수로 변환하기

$$(5 7 . 5)_8$$
 $\times \times \times$
 $= 8^1 8^0 . 8^{-1}$
 $= 40 + 7 . 0.625$
 $= 47.625$

예 (4F.2)₁₆를 10진수로 변환하기

$$(4 F . 2)_{16}$$
 $\times \times \times$
 $= 16^{1} + 16^{0} . 16^{-1}$
 $= 64 + 15 . 0.125$
 $= 79.125$

2진수, 8진수, 16진수 상호 변환

- 2진수를 8진수로 : 정수 부분은 소수점을 기준으로 왼쪽방향으로 3자리씩, 소수 부분은 소 수점을 기준으로 오른쪽 방향으로 3자리씩 묶어서 변환함
- 2진수를 16진수로 : 정수 부분은 소수점을 기준으로 왼쪽방향으로 4자리씩, 소수 부분은 소수점을 기준으로 오른쪽 방향으로 4자리씩 묶어서 변환함

• **8진수, 16진수를 2진수로**: 8진수 1자리는 2진수 3비트로, 16진수 1자리는 2진수 4비트로 풀어서 변환함


• 8진수를 16진수로 : 8진수를 2진수로 변환한 뒤 2진수를 16진수로 변환함

• 16진수를 8진수로 : 16진수를 2진수로 변환한 뒤 2진수를 8진수로 변환함

18.4, 16.5, 16.3, 05.9, 05.3, 04.3, 03.3, 02.9, 01.9, 99.10, 99.8

핵심

064 보수



컴퓨터가 기본적으로 수행하는 덧셈 회로를 이용하여 뺄셈을 수행하기 위해 사용한다.

r의 보수	 10진법에는 10의 보수가 있고, 2진법에는 2의 보수가 있음 보수를 구할 숫자의 자릿수만큼 0을 채우고 가장 왼쪽에 1을 추가하여 기준을 만듦에 33의 10의 보수는? 33 + X = 100 → X = 100 − 33 → X = 67에 10101의 2의 보수는? 10101 + X = 100000 → X = 100000 − 10101 → X = 01011
r-1의 보수	 10진법에는 9의 보수가 있고, 2진법에는 1의 보수가 있음 10진수 N에 대한 9의 보수는 주어진 숫자의 자릿수 만큼 9를 채워 기준을 만듦 예 33의 9의 보수는? 33 + X = 99 → X = 99 - 33 → X = 66 2진수 N에 대한 1의 보수는 주어진 숫자의 자릿수 만큼 1을 채워 기준을 만듦 예 10101의 1의 보수는? 10101 + X = 11111 → X = 11111 - 10101 → X = 01010

 $19.4,\,18.8,\,18.3,\,17.5,\,15.3,\,14.5,\,13.8,\,12.8,\,11.8,\,11.6,\,11.3,\,09.5,\,08.9,\,07.5,\,07.3,\,06.9,\,06.3,\,05.5,\,\cdots$

핵심

065 2진 연산

- 정수값을 2진수로 변화하여 표현하는 방식이다.
- 표현할 수 있는 범위는 작지만 연산 속도가 빠르다.
- n Bit 크기의 워드가 있을 때 맨 처음 1Bit는 부호(Sign) 비트로 사용되고 나머지 n-1 Bit 에 2진수로 표현된 정수값이 저장된다.
- 컴퓨터에서 정수를 표기할 때 크기에 제한을 받는 가장 큰 이유는 워드의 비트 수 때문이다.
- **양수**: 부호 비트에 0을 넣고, 변환된 2진수 값을 Data Bit의 오른쪽에서 왼쪽 순으로 차례로 채우고 남는 자리에 0을 채움
- 음수: 음수를 표현할 때는 다음과 같은 3가지 방법을 사용함

종류	표현 방법	비고
	양수 표현에 대하여 부호 Bit의 값만 0을 1로 바꿈	2가지 형태의 0 존재(+0, -0)
부호화 1의 보수법(Signed 1's Co	양수 표현에 대하여 1의 보수를 취	

mplement)	함	
부호화 2의 보수법(Signed 2 mplement)	s Co 양수 표현에 대하여 2: 함	의 보수를 취한 가지 형태의 0만 존재(+0)

표현 범위

종류	범위	n = 8	n = 16	n = 32
부호화 절대치법	$-2^{n-1}+1 \sim +2^{n-1}-$	-127 ~ +127	-32767 ~ +32767	231.4 .231.4
부호화 1의 보수법	1	127 127	32707 * 132707	-2°'+1 ~ +2°'-1
부호화 2의 보수법	-2 ⁿ⁻¹ ~ +2 ⁿ⁻¹ -1	-128 ~ +127	-32768 ~ +32767	-2 ³¹ ~ +2 ³¹ -1

18.4, 17.8, 16.3, 15.3, 12.8, 11.6, 10.9, 09.8, 09.5, 08.5, 05.9, 05.4, ···

핵심

066 10진 연산



10진수 1자리를 2진수 4자리로 표현하는 방식으로, 언팩(Unpack) 연산과 팩(Pack) 연산이 있다.

언팩(Unpack) 연산

- 존(Zone)형 10진 연산이라고도 한다.
- 연산이 불가능하고, 데이터의 입·출력에 사용된다.
- 1Byte로 10진수 1자리를 표현한다.
- 4개의 존(Zone) 비트와 4개의 숫자(Digit) 비트를 사용한다.
- 최하위(가장 오른쪽) 바이트의 존(Zone) 부분을 부호로 사용한다.

Zone Digit	Zone	Digit	Zone	Digit	•••	Sign	Digit
------------	------	-------	------	-------	-----	------	-------

• Zone 부분 : 무조건 1111을 넣음

• Digit 부분 : 10진수 1자리를 4Bit 2진수로 표현함

• Sign 부분 : 양수는 C(1100₂), 음수는 D(1101₂), 부호 없는 양수는 F(1111₂)로 표현함

팩(Pack) 연산

- 연산이 가능하고, 데이터의 입·출력이 불가능하다.
- 1Byte로 10진수 2자리를 표현한다.
- 최하위(가장 오른쪽) 바이트의 4Bit 부분을 부호로 사용한다.

Digit	Digit	Digit	Digit	Digit	Digit	3000	Digit	Sign
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------

• Digit 부분: 10진수 1자리를 4Bit 2진수로 표현함

• **Sign 부분** : 양수는 C(1100₂), 음수는 D(1101₂), 부호 없는 양수는 F(1111₂)로 표현함

20.8, 16.3, 14.3, 13.6, 11.8, 11.6, 09.8, 08.3, 06.9, 05.9, 05.5, 02.3, 01.6

핵심

067 부동 소수점 표현



부동 소수점 방식은 소수점이 포함된 실수 데이터의 표현과 연산에 사용하는 방식이다.

부동 소수점 방식의 특징

- 고정 소수점 방식으로 표현하는 것보다 매우 큰 수나 작은 수, 매우 정밀한 수를 적은 비트로 표현할 수 있다.
- 과학이나 공학 또는 수학적인 응용에 주로 사용된다.
- 고정 소수점 방식에 비해 연산 시간이 많이 걸린다.
- 지수부와 가수부를 분리하는 정규화 과정이 필요하다.
- 정규화의 목적은 유효 자릿수를 최대로 하여 수의 정밀도를 높이기 위한 것이다.
- 4Byte를 사용하는 단정도와 가수부를 4Byte 추가하여 좀더 정밀하게 표현할 수 있는 8B yte 배정도 표현법이 있다.

0	1	7	8 31Bit
부호		지수부	가수부

부동 소수점 수의 연산 방법

- 덧셈, 뺄셈
- 1 0인지의 여부를 조사한다.
- ② 가수의 위치 조정 : 두 자료의 지수를 비교한 후 소수점의 위치를 이동하여 지수가 큰 쪽에 맞춘다.
- ③ 가수부 값끼리 더하거나 뺀다.
- 4 결과를 정규화한다.

• 곱셈

- 1 0인지의 여부를 조사한다.
- 2 지수를 더한다.
- 3 가수를 곱한다.
- 4 결과를 정규화한다.

• 나눗셈

1 0인지의 여부를 조사한다.

2021. 5. 17.

정보처리산업기사

- 2 부호를 결정한다.
- ③ 피제수가 제수보다 작게 피제수의 위치를 조정한다.
- 4 지수의 뺄셈을 한다.
- **6** 가수의 나눗셈을 한다.

18.8, 12.5, 08.5, 07.3, 06.5, 05.5, 05.3, 04.9, 03.8, 03.5, 02.9, 01.6, 99.10

핵심

068 자료의 외부적 표현

BCD(Binary Coded Decimal, 2진화 10진 코드)	• 6Bit 코드로 IBM 사에서 개발 • 1개의 문자를 2개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 표현함 • 6Bit는 2 ⁶ 개를 표현할 수 있으므로 64개의 문자를 표현할 수 있음 • 1Bit의 Parity Bit를 추가하여 7Bit로 사용함 • 영문 소문자를 표현하지 못함
ASCII 코드(American Standa rd Code for Information Inte rchange)	• 7Bit 코드로 미국 표준협회에서 개발 • 1개의 문자를 3개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 표현함 • 2 ⁷ = 128가지의 문자를 표현할 수 있음 • 1Bit의 Parity Bit를 추가하여 8Bit로 사용함 • 통신 제어용 및 마이크로 컴퓨터의 기본 코드임
EBCDIC(Extended BCD Inte rchange Code, 확장 2진화 10 진 코드)	• 8Bit 코드로 IBM에서 개발 • 1개의 문자를 4개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 표현함 • 2 ⁸ = 256가지의 문자를 표현할 수 있음 • 1Bit의 Parity Bit를 추가하여 9Bit로 사용함 • 대형 기종의 컴퓨터에서 사용함

16.8, 15.8, 13.8, 13.3, 11.6, 11.3, 10.3, 09.8, 09.3, 07.9, 07.5, 07.3, ···

핵심

069 기타 자료의 표현 방식



BCD 코드	 10진수 1자리의 수를 2진수 4Bit로 표현함 4Bit의 2진수 각 Bit가 8(2³), 4(2²), 2(2¹), 1(2⁰)의 자리값을 가지므로 8421 코드라고도 함 대표적인 가중치 코드 문자 코드인 BCD에서 Zone 부분을 생략한 형태임 10진수 입·출력이 간편함
Excess-3 코드(3초 과 코드)	BCD + 3, 즉 BCD 코드에 3을 더하여 만든 코드임 대표적인 자기 보수 코드이며, 비가중치 코드임
Gray 코드	BCD 코드의 인접하는 비트를 X-OR 연산하여 만든 코드 입·출력장치, A/D 변환기, 주변장치 등에서 숫자를 표현할 때 사용 1Bit만 변화시켜 다음 수치로 증가시키기 때문에 하드웨어적인 오류가 적음
	• 코드의 오류를 검사하기 위해서 데이터 비트 외에 1Bit의 패리티 체크 비트를 추가하는

패리티 검사 코드	것으로 1Bit의 오류만 검출할 수 있음 • Odd(기수) Parity : 코드에서 1인 Bit의 수가 홀수가 되도록 0이나 1을 추가함 • Even(우수) Parity : 코드에서 1인 Bit의 수가 짝수가 되도록 0이나 1을 추가함
해밍 코드	 오류를 스스로 검출하여 교정이 가능한 코드 1Bit의 오류만 교정할 수 있음 데이터 비트 외에 에러 검출 및 교정을 위한 잉여 비트가 많이 필요함 해밍 코드 중 1, 2, 4, 8, 16 ······ 2 ⁿ번째 비트는 오류 검출을 위한 패리티 비트임
허프만 코드	사용되는 문자의 빈도수에 따라 코드의 길이가 달라짐

20.8, 18.3, 16.8, 14.3, 10.3, 09.3, 06.3, 05.9, 04.9, 04.5, 03.3, 02.5, 01.6, 01.3


핵심

070 그레이 코드(Gray Code) 변환

2진수를 Gray Code로 변환하는 방법

- 첫 번째 그레이 비트는 2진수의 첫 번째 비트를 그대로 내려쓴다.
- ② 두 번째 그레이 비트부터는 변경할 2진수의 해당 번째 비트와 그 왼쪽의 비트를 XOR 연산하여 쓴다.

예 2진수 1001을 Gray Code로 변환하시오.



Gray Code를 2진수로 변환하는 방법

- 첫 번째 2진수 비트는 그레이 코드의 첫 번째 비트를 그대로 내려쓴다.
- ② 두 번째 2진수 비트부터는 왼쪽에 구해 놓은 2진수 비트와 변경할 해당 번째 그레이 비트를 XOR 연산하여 쓴다.

예 Gray Code 1001을 2진수로 변환하시오.

