

J1
VIN_5V
GND
5V_IN
F1
PTC 1A
D1
LED 3mm
LED_A
TP1
TP2
TP3
+5V
+3V3
GND
#FLG01
#FLG02
#FLG03
PWR_FLAG
Y1
XTAL1
XTAL2
11.0592MHz
U1
AT89S52-24PU
RST
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7/SCK
P3.0
P3.1
P3.2
P3.3
P3.4
P3.5
P3.6
P3.7
P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
PSEN
ALE
EA/Vpp
MOSI
MISO
SCK
RX51
TX51
DHT_DATA
BTN_PAGE
RELAY_IN
SW2
RESET
SW1
PAGE
DHT11
DATA
VDD
J3
J4
J5
J6
RELAY K1
TXS0108E A (3V3)
TXS0108E B (5V)
SCL3
SDA3
SCL5
SDA5
TX51_3V3
RX51_3V3
ESP32-C3 SuperMini L
ESP32-C3 SuperMini R
SSD1315
Sheet: /
File: env-monitor.kicad_sch
Title: AT89S52 Environment Monitor
Size: A4
Date: 2026-11-08
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1