1 Канал

1.1 Функция канала в модели

В рассматриваемой модели канал представляет собой среду распространения сигнала от передающей антенны к приемной. В данном разделе моделируются помехи и искажения, которые могут оказывать влияние на радиосигнал по мере его распространения: на сигнал накладывается аддитивный шум, моделируется многолучевое распространение, а также вносится частотная рассинхронизация между приемником и источником.

1.2 Помехи и искажения

1.2.1 Шум

Причина возникновения Аддитивный (тепловой) шум - явление, характерное для всех систем связи. Появляется в электрических цепях в виде колебания ЭДС, а также при распространении радиоволны в пространстве с наличием мешающих сигналов той же частоты, что и полезного сигнала. Наличие шума в канале является причиной возникновения ошибок при демодуляции. Это связано с "размытием"точек созвездия на демаппере, как показано на рисунке 1.




Рис. 1: Размытие точек на сигнальном созвездии из-за шума

Математика В данной работе при моделировании канала на сигнал накладывается аддитивный белый Гауссовский шум.

• $A \partial dumu$ вным он называется из-за характера воздействия на сигнал: отсчеты шума N суммируются с отсчетами сигнала X.

$$Y = X + N$$
.

• *Белым* - из-за связи со спектром белого света: такой шум имеет равномерную спектральную плотность мощности во всей используемой полосе частот. Спектр белого Гауссовского шума показан на рисунке 2.




Рис. 2: Спектр белого Гауссовского шума

• *Гауссовским* - из-за нормального (Гауссовского) распределения временных значений с нулевым средним. Функция нормального распределения показана на рисунке 3.




Рис. 3: Распределение Гаусса

При моделировании канала в MATLAB для наложения аддитивного белого Гауссовского шума используется функция awgn(signal, SNR, sigpower) для добавления к сигналу signal мощностью sigpower шума для обеспечения отношения сигнал/шум, равного SNR.

1.2.2 Многолучевое распространение

Причина возникновения Многолучевое распространение - явление, возникающее при условии нахождения в точке приема радиосигнала не только прямого, но и отраженных от различных препятствий лучей. Такими препятствиями являются поверхность земли, строения и прочие объекты на пути распространения сигнала (рисунок 4).




Рис. 4: Многолучевое распространение

Отраженные лучи приходят в точку приема с некоторыми задержками.

• Если задержка распространения всех лучей мала по сравнению с длительностью канального символа, явление многолучевого распространения приводит только к интерференции лучей, которая, в свою очередь, ведет к замираниям сигнала - изменению амплитуды и фазы сигнала с частотой, намного большей частоты сигнала. Пример изменения спектра сигнала из-за замираний представлен на рисунке 5.




Рис. 5: Искажение спектра сигнала из-за замираний

Методы борьбы с замираниями: разнесенный прием, увеличение мощности сигнала, автоматическая регулировка усиления.

• Если задержка распространения сравнима с длительностью канального символа, явление многолучевого распространения может привести не только к замираниям, но и к межсимвольной интерференции - частичному наложению канальных символов друг на друга.

Методы борьбы с межсимвольной интерференцией: увеличение защитных интервалов между символами, процедура эквалайзинга на приемнике, увеличение ширины полосы сигнала.

Моделирование Для защиты от многолучевого распространения в модуляторе используются защитные интервалы. При моделировании данного явления в лабораторной работе вырезается некоторое количество отсчетов сигнала. Таким образом, имитируется временная рассинхронизация приемника и передатчика (см. рисунок 6).




Рис. 6: Временной сдвиг

1.2.3 Частотный сдвиг и размытие

Причина возникновения При распространении радиосигнала также могут наблюдаться эффекты частотного сдвига и размытия. Причиной этого явления может служить эффект Доплера - изменение длины волны (а,значит, и частоты) сигнала во время движения передатчика. Также, причиной возникновения данных явлений могут являться сбои в настройке передающего или приемного устройства.

Математика В данной работе рассматривается только явление частотного сдвига. Сигнал, распространяющийся от приемника к передатчику в среде, имеет вид:

$$s(t) = \sum_{k} a_k e^{i(\omega_k t + \varphi_k)} \tag{1}$$

С математической точки зрения частотный сдвиг влево на ω_0 частотных отсчетов представляет собой домножение исходного сигнала на $e^{i(\omega_0 t)}$:

$$r(t) = s(t)e^{i(\omega_0 t)} = \sum_k a_k e^{i([\omega_k + \omega_0]t + \varphi_k)}$$

В общем виде частотный сдвиг, происходящий при распространении сигнала, не является целочисленным, поэтому имеет смысл отдельно рассмотреть целую и дробную часть частотного сдвига.

- 1. При *целочисленном* частотном сдвиге форма спектра сигнала не изменяется, спектр лишь параллельно сдвигается вправо на некоторое количество отсчетов, как показано на рисунке 7. Для восстановления спектра достаточно перестроить рабочую частоту приемника.
- 2. При дробном сдвиге нарушается ортогональность несущих, что приводит к искажению спектра (см. рисунок 8). Для восстановления спектра при дробном частотном




Рис. 7: Спектр сигнала с целочисленным частотным сдвигом на 100 отсчетов

сдвиге необходимо узнать разность фаз отсчета сигнала и соответствующего ему отсчета защитного интервала. Описанная разность фаз и будет дробным частотным сдвигом.




Рис. 8: Спектр сигнала, сдвинутого на 100,1 отсчета

Моделирование При моделировании частотного сдвига сигнал (1)преобразуется следующим образом:

$$r_n(t) = s_n(t)e^{i2\pi(\frac{nk}{N_{FFT}})}$$

где $s_n(t)$ и $r_n(t)$ - n-ные отсчеты исходного и измененного сигналов соответственно, а k - значение частотного сдвига.

1.2.4 Канальная характеристика и её учет при демодуляции

В OFDM-системах часто используется применение канальной характеристики для компенсации вышеописанных искажений. Данный метод основан на выявлении параметров среды распространения сигнала и их учете при демодуляции.

Для получения канальной характеристики передают пилотные символы и выясняют, как изменяются параметры сигнала при распространении от приемника к передатчику. Если среда является статичной (положение приемника, передатчика и препятствий на пути распространения изменяются медленно по сравнению со скоростью передачи символов), для избавления от искажений к полученным информационным символам применяют преобразования, аналогичные тем, что использовались для восстановления пилотного символа.