
USB
J2
D18
D4
D3
U2
TP6
TP3
TP4
SW1
L1
TP5
Y1
J4
J5
12 V
DC, centre +
3 A or more
C1
U16
D19
↑ the owl's brain ↑
TREE
owls face this way ↓
AE1
D17
D15
D14
D13
D11
D35
D34
D27
D22
D21
D23
D24
D25
D20
OWL
CAT
D16
D12
C401
AE2
D6
D5
OWLternating Current
D30
SPELL
SW2
SOUND
on / off
SW3
← the bat's thread
D109
D113