
USB
J2
J4
J5
D18
D4
D3
U2
TP6
TP3
TP4
SW1
TP5
Y1
C1
12 V
DC, centre +
3 A or more
U16
D19
AE1
↑ the owl's brain ↑
TREE
owls face this way ↓
D17
D15
D14
D13
D11
D35
D34
D27
D22
D21
D23
D24
D25
D20
OWL
CAT
D16
D12
C401
D6
D5
D30
AE2
OWLternating Current
SPELL
SW2
SOUND
on / off
SW3
← the bat's thread
D109
D113