U9500/U9501/U9507 焊盘设计与焊接说明_V1.0



重要声明

版权声明

版权所有: 龙尚科技(上海)有限公司

本资料及其包含的所有内容为龙尚科技(上海)有限公司所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。未经龙尚科技(上海)有限公司书面授权,任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容,违者将被依法追究责任。

不保证声明

龙尚科技(上海)有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证,而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档(包含任何附件)包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的,限用于规定的目的外不得用于任何目的,也不得将本文档泄露给任何第三方。

免责声明

本公司不承担由于客户不正常操作造成的财产或者人身伤害责任。请客户按照手册中的技术规格和参考设计开发相应的产品。在未声明之前,本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行更改,且更改版本不另行通知。



目录

1	修改记录	4
	文档说明	
	测试点的预留	
	封装的 PIN 脚长度	
	中间地焊盘的处理	
6	模块周围布局处理	9
7	钢网	.10
	拼板	
_	**, b**	



1 修改记录

版本	姓名	发布时间	修订描述
V1.0	茅金健, 付顺, 钟明	2016-09-08	创建

2 文档说明

U9500/U9501/U9507 都采用的 LGA 封装,焊盘和外观基本一致。此文档的目的如下:

- (1)由于这三款模块都需要通过 USB 进行升级,为了方便后续升级,推荐客户进行预留升级测试点。
- (2) 推荐客户采用合适的封装设计,布局设计和钢网设计,防止出现虚焊的情况,方便售后与维修。

对于 U9500/U9501/U9507, 焊盘设计与封装设计有如下注意点:


- (1) 测试点的预留
- (2) 封装 PIN 脚的长度
- (3) 中间地焊盘的处理
- (4) 模块周围布局处理
- (5) 封装钢网制作



3 测试点的预留

对于 U9500/U9501/U9507 模块必须预留以下几个测试点:

- (1) 第 57 脚 BOOT MODE 和第 48 脚 TEST POINT 都必须预留出测试点做可能的升级用。
- (2) USB_VBUS, USB_ D+, USB_D- 也必须预留测试点做升级用,并且 USB 信号与客户 主板间需要串接 OR 电阻,后续对于已经贴片到主板上的模块,还可以通过制作夹具的方式 讲行升级。
- (3) VBAT, GND, POWER_ON 也需要预留测试点做升级用。
- (4)以上测试点,请预留的时候,考虑到后续有可能采用夹具升级的方式,所以结构上尽量避免结构上的干涉导致顶针无法顶到测试点,导致模块无法升级的情况。
- (5) 下图以 U9507 封装为例,预留测试点,其他模块也是这几个 PIN 脚预留为测试点。



如果此处接AP,请预留OR电阻,因为模块的USB会被AP占用,升级时OR可以断开如果此处没有接AP,可以直接预留测试点,不用加OR

图 1 预留测试点



4 封装的 PIN 脚长度

LGA 的焊盘的长度需要比模块本体的焊盘稍长,便于调试和后续虚焊的补焊及维修等工作。 具体的封装请参考龙尚提供的模块封装。




图 2 LGA 的推荐焊盘示意






图 3 U9501 模块实际 PIN 尺寸与推荐焊盘尺寸



5 中间地焊盘的处理

- (1)模块中间的地焊盘,主要用于散热和加强接地,客户可以根据实际需求,减少中间的接地焊盘。同时对于不使用的外圈信号焊盘,也可以考虑去掉。信号焊盘去掉以后,对应的区域,客户走线不能打孔,防止孔的绿油没有完全覆盖,导致短路。
- (2)模块背面有 3 块露铜区域对应封装的阴影区域,这 3 块区域不要打孔,因为客户主板上打孔如果绿油没有完全覆盖,有可能和模块对应的 3 块露铜区域短路。





图 4 中间地焊盘示意



6 模块周围布局处理

模块距离周围器件不要太近,要留有一定距离,这样后续维修的时候才不会误碰到周围的小器件。模块的一面减少器件摆放,因为在维修的时候,可能会朝一个方向推动模块,推动方向的器件少,减少干涉。下图为布局处理的例子。



U9500/U9501/U9507 焊盘设计与焊接说明_V1.0




7 钢网

推荐钢网设计:

- 1、模块位置制作 0.2mm 左右的局部正阶梯钢网;
- 2、模块中间的接地焊盘开70%的面积,做斜条形,避免锡多顶起模块;
- 3、绿框内的所有模块 PIN 引脚长宽开口,与模块焊盘匹配。

同时,客户各 SMT 工厂根据工厂的设备状况、工艺,适当调整、补充。



推荐钢网设计:

- 1、模块位置制作0.2mm左右的 局部正阶梯钢网;
- 2、白框内的接地焊盘开70%的 面积,做斜条形,避免锡多顶 起模块;
- 3、绿框内的所有引脚长宽开口,按模块焊盘匹配开。

同时,客户各SMT工厂根据工厂的设备状况、工艺,适当调整、补充。

图 6 钢网设计






图 7 U9501 模块实际 PIN 尺寸与推荐焊盘尺寸



8 拼板

- 1、用 AB 面的拼版方式,模块统一在 PCB 的一面。如使用双面 SMT,贴片时模块面后贴,避免模块二次回流锡膏融化后,受自重引起虚焊或掉落。
- 2、板边和连接筋需要能支撑起模块,使整个拼版受力均匀,避免印刷贴片时产线形变 ,导 致贴片不良。



- 1、用AB面的拼版方式,模块统一在PCB的一面。 如使用双面SMT,贴片时模块面后贴,避免模块二次回流锡膏融化后,受自重引起虚焊或掉落。
- 2、板边和连接筋需要能支撑起拼版,使整个拼版 受力均匀,避免印刷贴片时产线形变,导致贴片 不良。

