MEMORIA CACHE

Memoria cache a ap rut din necesitatea de a elimina diferen a de vitez dintre procesorul rapid i memoria sistem, mult mai lent . Este o memorie static (SRAM) de dimensiuni mici dar foarte rapid , folosit pentru a aduce datele mai aproape de unit ile de execu ie din processor. Ca urmare a peforman elor de func ionare a memoriei cache, actualmente doar un procent de aproximativ 10% din accesele la memorie ale procesorului se fac din memoria sistem, iar restul de 90% se fac din memoria cache.




Figura 1. Memoria cache

Memoria cache se bazeaz pe principiul localit ii. Avem dou tipuri de localitate:

- a) localitate temporal loca iile de memorie accesate la un moment dat tind s fie accesate din nou în viitor;
- b) localitate spa ial datele aflate în vecin tatea unor date accesate tind sa fie i ele accesate.

Exemple de memorii cache:

- memoria TLB (*Translation Look-aside Buffer*) este un cache special pentru translatarea între adresele fizice i adresele virtuale din calculator. Datorit folosirii memoriei TLB, calculul adreselor pentru memoria virtual nu se face la fiecare acces al memoriei, ci se ia din tabela TLB.




Figura 2. Memoria TLB

- memoria cache pentru instruc iuni este folosit pentru înc rcarea în avans a instruc iunilor în procesor ;
- memoria cache de date folosit pentru înc rcarea în avans în datelor necesare din memoria sistem.

Exist 3 moduri de mapare a datelor din memoria fizic în memoria cache:

- 1) mapare direct
- 2) mapare cu asociere complet
- 3) mapare cu asociere pe blocuri (set asociativ)

1) Memoria cache cu mapare direct

În acest caz exist o mapare direct, secven ial între adresele din memoria principal i loca iile memoriei cache. Aici memoria fizic e împ r it în pagini, fiecare pagin fiind de dimensiunea memoriei cache. Atât paginile din memoria sistem cât i memoria cache sunt împ r ite în blocuri de aceea i dimensiune.




Figura 3. Memoria cache cu mapare direct

În exemplul de mai sus, o pagin con ine 8 blocuri; astfel, blocul 0 din memoria cache corespunde cu blocurile 0, 8, 16, etc. din memoria sistem.

Pentru a ti exact cu ce bloc din memorie corespunde un anumit bloc din memoria cache, se folose te un tag (indicator) la fiecare intrare din memoria cache. Tag-ul con ine cei mai semnificativi bi i ai adresei blocului din memoria principal , reprezentând de fapt adresa de pagin a blocului.

Dac procesorul vrea s acceseze un bloc de date din memorie situat la o anumit adres , mai întâi trebuie s verifice dac blocul c utat se afl sau nu în memoria cache. Pentru aceasta, se va proceda astfel:

a) se selecteaz o intrare din memoria cache pe baza informa iei de bloc din adresa c utat ;



- b) se compar câmpul tag din adresa cerut de procesor cu cel din intrarea cache;
- c) dac cele dou sunt egale, avem asa-numitul cache-hit, adic blocul c utat din memoria principal se reg se te în memoria cache;
- d) dac cele dou tag-uri sunt diferite, atunci blocul c utat nu exist în memoria cache i el va fi înc reat din memoria principal .

Avantajul modului de mapare direct :

Memoriile cu mapare direct sunt memorii simple i de mare vitez. Ele se pot utiliza ca memorii cache de nivel 2, putând avea dimensiuni mai mari.

2) Memorii cache cu asociere complet

Aici, un bloc din memoria sistem poate fi plasat oriunde în memoria cache.




Figura 4. Memoria cache cu asociere direct

Pentru a detecta dac un bloc din memoria sistem exist în memoria cache, se face o comparare în paralel a tag-urilor din toate blocurile memoriei cache. Dac se identific un tag, înseamn c s-a g sit blocul c utat.

Avantajul acestui tip de memorie: folose te un mod de mapare mai flexibil.

Dezavantaj: este mai costisitor de implementat datorit compara iilor care se fac în paralel.

3) Memorii cache set asociative

Acestea folosesc o combina ie între maparea direct i maparea cu asociere complet . Aici, memoria cache e împ r it în mai multe seturi de intr ri, existând o mapare direct între blocurile din memoria principal i seturile din memoria cache. În interiorul seturilor se face o mapare cu asociere complet .




Figura 5. Memoria cache set-asociativ

Pentru a vedea dac blocul dorit se g seste în memoria cache, se face o comparare în paralel a tag-urilor doar pentru intr rile dintr-un singur set.

<u>Avantajul memoriilor set-asociative</u>: se reduce num rul de compara ii efectuate în paralel; sunt mai pu in costisitoare decât memoriile complet asociative; se folosesc ca memorii cache de nivelul 1, având performan e ridicate.

Observa ie: În sistemele actuale exist o ierarhie de memorii cache organizat pe mai multe nivele; în func ie de pozi ia memoriei cache fa de procesor, putem avea: memorie cache de nivel 1 (care se g se te în interiorul capsulei procesorului), memorie cache de nivel 2, de nivel 3, etc.




Figura 6. Ierarhia de memorii cache într-un sistem de calcul

Strategii utilizate pentru memoriile cache:

În leg tur cu anumite evenimente ce pot sa apar la accesarea memoriei cache, se stabilesc urm toarele strategii:

- **S1) Strategia** *cache-miss*. Aceast strategie se refer la memorii cache complet asociative. Astfel dac e nevoie de un bloc de memorie care nu se reg se te în cache (*cache-miss*), trebuie s se stabileasc care anume dintre blocurile existente în memoria cache va fi înlocuit de noul bloc care va fi adus din memoria sistem.
- Strategia de înlocuire poate fi:
 - aleatorie
 - first in, first out se înlocuie te primul bloc introdus în cache
 - se înlocuie te cel mai pu in recent utilizat. Aici se înlocuie te blocul care nu a fost accesat de cel mai mult timp (cel mai vechi).
- **S2)** Strategii de scriere a memoriilor cache. S presupunem c procesorul efectueaz o opera ie STORE (scriere în memorie). Exist 2 posibilit i:

a) valoarea se scrie în memoria cache <u>i</u> în memoria sistem. Aceste memorii se numesc *write-through*; valoarea respectiv se scrie prin cache în memoria sistemului.




Figura 7. Memoria write-through

b) scrierea se face doar în memoria cache. Scrierea în memoria sistem se face ulterior doar când este necesar acest lucru. Aceste memorii se numesc *write-back*.




Figura 8. Memoria write-back

Avantajele memoriei write-through:

- memoria principal e întotdeauna consistent cu memoria cache.

Dezavantajele memoriei write-through:

- aceast memorie este mai înceat pentru c se a teapt scrierea în memoria sistem. La o opera ie STORE se a teapt scrierea în memoria sistem, care este mai lent .
- se m re te traficul între magistral i memoria principal datorit faptului c fiecare ac iune STORE a procesorului se propag în memoria principal .

Acest lucru nu se petrece la memoria *write-back*. În schimb, la acest tip de memorie este necesar un bit suplimentar pentru fiecare bloc din memoria cache, care s specifice dac blocul este consistent cu memoria principal . Acest bit se nume te bit *dirty*.

Dac bitul *dirty* e 0, înseamn c blocul din memoria cache e consistent (identic) cu blocul din memoria sistem. Dac bitul *dirty* e 1, înseamn c blocul nu e consistent (nu e actualizat în memoria sistem). Când un astfel de bloc *dirty* trebuie s fie eliminat din memoria cache, el va fi scris mai întâi în memoria principal .

Dezavantaj al memoriei write-back:

La schimbarea contextului program de c tre un sistem de operare multi-tasking se foloseste întotdeauna un context diferit de memorie, de aici rezult c un mare num r de blocuri din memoria cache vor trebui s fie înlocuite i astfel timpul de comutare a contextului program cre te foarte mult.

S3) **Strategii** *write-miss*. Evenimentul *write-miss* apare când exist un *cache-miss* la o instruc iune STORE, adic blocul dorit nu se afl în memoria cache atunci când procesorul vrea s scrie în acesta.

Memoriile *write-back* folosesc 2 tipuri de strategii:

- a) Strategia "aloc la scriere" (*allocate on write*). Aici memoria cache aloc un bloc cache, dup care realizeaz ac iunea de a scrie în acel bloc.
- b) Strategia "încarc la scriere" (*fetch on write*). Aici memoria cache mai întâi cite te blocul din memoria principal , apoi scrie data în blocul citit.

Memoriile *write-through* folosesc strategia "nu se aloc la scriere" (*no allocate on write*). Aici, dac exist un *cache-miss* la scriere, atunci nu se mai aloc un bloc în memoria cache, ci data trimis de procesor va fi scris direct în memoria principal a sistemului.