
实例 1 设单片机的 fosc=12MHz, 采用 T1 定时方式 1 在 P2.0 脚上输出周期为 2ms 的方波。



分析: 周期为 2ms 的方波由 2 个半周期为 1ms 的正负脉冲组成方波输出原理: 定时 1ms 后将端口输出电平取反。
1ms 定时的计数初值应为: a = 2¹⁶ - t* fos / 12 = 2¹⁶ - 1000* 12/ 12 = 64536 = 0xfc18
TH1 = 0xfc TL1 = 0x18
注意: 需要不断重装计数初值。

```
(1) 查询方式
                                          (2) 中断方式
#include <reg51.h>
                                         #include <reg51.h>
sbit P2_0 = P2^0;
                                         sbit P2_0=P2^0;
                                         timer0 () interrupt 3 {
                                                                //T1 中断函数
main () {
   TMOD = 0x10;
                        //设置 T1 定时
                                            P2 0 = !P2 0;
                                                             //P2.0 取反
方式 1(0001 0000B)
                                            TH1 = 0xfc;
                                                             //装载计数初值
   TR1=1;
                        //启动 T0
                                            TL1 = 0x18;
   for(;;){
                                         }
                       //装载计数初值
      TH1 = 0xfc;
                                         main () {
      TL1 = 0x18;
                                            TMOD = 0x10;
                                                             //T1 定时方式 1
      do{ } while(!TF1); //等待 TF1 溢出
                                            TH1 = 0xfc;
                                                                 //装载计数初值
                                            TL1 = 0x18;
      P2_0 =!P2_0;
                       //定时时间到
P2.0 反相
                                                             //开总中断
                                            EA=1;
                                                             //开 T1 中断
      TF1 = 0;
                       //TF1 标志清 0
                                            ET1=1;
     }
                                            TR1=1;
                                                             //启动 T1
                                            while(1);
}
                                         }
```


实例 2 采用 T0 定时方式 2 在 P2.0 口输出周期为 0.5ms 的方波(设 fosc=12MHz)。

分析: 计数初值 TL0= ((256-250)*12/12)%256 = 0x06, TMOD = 0x02

```
(1) 查询方式
                                                    (2) 中断方式
#include <reg51.h>
                                                   #include <reg51.h>
sbit P2_0 = P2^0;
                                                   sbit P2_0=P2^0;
main(){
                                                   timer0 () interrupt 1 {
   \mathsf{TMOD} = \mathbf{0x02};
                                                       P2_0 = !P2_0;
    TH0= TL0 = 0x06;
                                                   }
   TR0=1;
                                                   main(){
   for(;;){
                                                       \mathsf{TMOD} = \mathbf{0x02};
        do{} while(!TF0);
                                                        TH0 = TL0 = 0x06;
       P2_0 =!P2_0;
                                                       EA = ETO = 1;
                                                                           TR0=1;
       TF0 = 0;
                                                        while(1);
    }
                                                   }
}
```

实例 3 改进"计数显示器" 的按键查询检测法,改用 T0 计数方式 2 + 中断法实现原有功能。

【解】电路改造: 按键由 P3.7 改为 P3.4 (T0) 接入。



分析: T0 计数方式 2 的初始化; 定数计数 N=1 时的初值计算; T0 中断初始化。

T0 计数方式 2: TMOD = 0000 0110B = 0x06

计数初值: a = 2⁸-1 = 255 = 0xff


TO 中断初始化: ETO = EA = 1

```
#include <reg51.h>
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char count=0;
                        //计数器赋初值
int0_srv () interrupt 1{
                     //T0 中断函数
   if(++count==100) count=0; //判断循环是否超限
    P0=table[count/10];
                           //显示十位数
    P2=table[count%10];
                          //显示个位数
}
main(){
  P0=P2=table[0];
                        //显示初值"00"
  TMOD=0x06;
                             //T0 计数方式 2
                         //计数初值
  TH0=TL0=0xff;
                             //开中断
  ET0=1;
  EA=1;
  TR0=1;
                             //启动 T0
  while(1);
```

实例 4 计算 TO 方式 O 定时 5ms 的计数初值 a (设 fosc=12MHz)

解: 计数初值 a=2¹³-5000×12/12=3192= 1100 0111 1000B

由于方式 0 的 TLO 高 3 位未用(一般填 0) , 因此 a= 0110 0011 0001 1000 = 6318H



即, TH0 = 0x63; TL0 = 0x18;

除计数器位数不同外,方式 0 与方式 1 的逻辑结构并无差异。方式 0 采用 13 位计数器是为了与早期产品 MCS-48 单片机兼容。方式 0 的初值计算比较麻烦,一般采用方式 1 替代。

实例 5 由 P3.4 口输入一个低频窄脉冲信号。当该信号出现负跳变时,由 P3.0 口输出宽度 为 500μs 的同步脉冲,如此往复。要求据此设计一个波形展宽程序(fosc= 6MHz)。 **分析:** 可以采取如下做法:

- 1) 将 T0 设置为 **1 次计数方式 2**,初值设为 0xff。这样 P3.4 一旦发生负跳变 T0 就会产生溢出:
- 2) 查询 TF0 标志位。当 TF0=1 时将 T0 设置为 **500μs 定时方式 2**,初值 a 为 0x06(=256-500 ×6/12),同时使 P3.0 输出低电平;
- 3) 查询 TFO 标志位。待 TO 再次溢出后使 P3.0 输出高电平,然后将 TO 设置为 1 次计数方式

```
2,如此往复进行。
#include <reg51.h>
sbit P3 0=P3^0;
void main (){
  TMOD = 0x06; //设置为 T0 计数方式 2
             //初值 0xff 可使 1 个外来脉冲即产生溢出
  TLO = 0xff;
                 //启动计数器
  TR0 = 1;
  while (1){
    while (!TF0); //等待首次溢出
             //清 TFO 溢出标志
    TF0 = 0;
    TMOD = 0x02; //设置为 TO 定时方式 2
                 //500 微秒定时初值
    TL0=0x06;
    P3 0 = 0;
    while (!TF0); //等待再次溢出
            //清 TFO 溢出标志
    TF0 = 0;
    P3 0 = 1;
    TMOD = 0x06; //设置为 TO 计数方式 2
    TL0 = 0xff; //1 次溢出计数初值
```

实例 6 采用 10MHz 晶振, 在 P2.0 脚上输出周期为 2.5s, 高电平占空比为 20%的脉冲信号。 **分析:** 10 兆晶振, 方式 1 最大定时为 54.613ms;

- 定时中断与软件计数联合法:利用定时中断进行中断次数统计;
- 若取 10ms 产生定时,则 2.5s =250 次中断之和;
- 则 0.5ms(20%占空比)相当于 50 次中断之和。
- $a = 2^{16}-10000\times12/10=0xd120$

```
#include <reg51.h>
                                                      次数变量加1-
#define uchar unsigned char
                    //中断次数
uchar time;
                                                       次数=50?
                                                                    P2.0 = 0
uchar period=250; //1 个周期的次数
                                                          N
uchar high=50;
                    //20%高电平的次数
                                                       次数=250?
timer0() interrupt 1{//T0 中断函数
                                                    P2.0=1;次数变量清0.
               //重装载计数初值
   TH0=0xd1;
   TL0=0x20;
                                                         返回
   if (++time==high) P2=0;//高电平时间到, P2 变低
   else if (time==period)
       {time=0;P2=1;}//周期时间到, P2 变高
}
void main (){
  TMOD = 0x01; //T0 定时方式 1
  TH0 = 0xd1;
                  //首次装入计数初值
  TL0 = 0x20;
  EA=ET0=1;
                  //启动计数器
  TR0 = 1;
  do { }while (1);
```

实例 7 采用定时中断控制流水灯,实现每秒 1 位,自上而下循环功能(fosc=12MHz)。 **分析:** 可以利用 20 次 50ms 的定时中断方案,计数初值为: $a = 65536-50000 \times 12/12 = 0 \times 3 \times 2000$ **仿照实例 6 做法,可以采用如下中断函数:**

问题:中断函数内任务过多,不利于实时控制。

新方案:中断函数中仅做中断次数统计和计数初值重入,控制操作改在主函数中进行。

```
#include <reg51.h>
 02
       #define uchar unsigned char
                          //长定时溢出标记
//定时溢出次数
 03
       bit ldelay=0;
 04
       uchar t=0;
 05
       timer0() interrupt 1 { //T0中断函数
 06
           if (++t==20) {t=0; ldelay=1;}//刷新长定时溢出标记
 07
 08
           THO =0x3c; TLO =0xb0; //重置TO初值
 09
 10
 11
      void main(void) {
 12
           uchar code ledp[8]={0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};
           uchar ledi; //指示显示顺序
TMOD=0x01; //定义TO定时方式1
 13
           TMOD=0x01;
 14
           THO =0x3c; TLO =0xb0; //溢出20次=1秒 (12M晶振)
 15
 16
           TR0=1;
 17
           EA=ETO=1
                              //发现有时间溢出标记,进入处理//清除标记
 18
           while(1){
 19
               if(ldelay) {
 20
                    ldelay=0;
                    P2=ledp[ledi]; //读出一/
ledi++; //指向下一个
                                  //读出一个值送到P2口
 21
22
 23
                   if(ledi==8)ledi=0;//到了最后一个灯就换到第一个
 24
       }}}
25
1
```

实例 8 测量从 P3.2(INTO)输入的正脉冲的宽度,测量结果以 BCD 码形式存放在片内 RAM 40H 开始的单元处(设 40H 地址存放个位,系统时钟为 12MHz,被测脉冲信号周期不超过 100ms)。 **分析**: GATE=TRO=1 时允许 INTO 的脉冲控制定时器的启停,则根据 TO 先启动、再关闭后的计数值可算出被测脉冲宽度。

```
o¹⊟#include <reg51.h>
                                                      _
o2 sbit P3_2=P3^2;
o3⊟main() {
04
     unsigned char *P;
     unsigned int a;
05
     P=0x40;
                   //指针指向片内40H单元
06
                   //T0定时方式1, 允许INT0启动计数器
07
     TMOD =0x09;
08
     THO = TLO = 0;
                  //装入计数初值
     do{} while(P3 2==1)://等待INTO变低
09
                   //启动计数器 (允许INT1启动计数器)
10
     TR0=1:
     while (P3_2==0); //等待脉冲上升沿, 上升沿启动计数器
11
     while(P3_2==1); //等待脉冲下降沿,
12
                                   下降沿停止计数器
                   //关闭TO, 防止下一个上升沿启动计数器
13
     TRO = 0:
     a = THO*256+TLO; //将THO和TLO中的数合成到整形变量a中
14
     for(a;a!=0;){ //循环,直到a为零
15
                   //分解a,个位存放在40单元,其它以此递增
16
         *P=a%10;
17
         a=a/10;
                   //删除最末位
18
         P++;
                   //存放地址加1
19
     while(1) {a=0;} //原地循环
20
21
22
```