

实例 3 将第 4 章改用中断方式实现



问题: 当 CPU 运行于 LED 循环环节时,将因不能及时检测按键状态,而使按键操作不灵敏。 硬件改动:增加一只4输入与门电路,使按键闭合电平作为外部中断信号。




软件改动:将标志位修改功能放在中断函数中进行。

```
o1日#include "reg51.h"
o2 | char led[]={0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7};//LED花样数据
                                                                                     Α
 o3 bit dir=0, run=0;
o4 void delay(unsigned int time);
 o5⊟key() interrupt 0{
          switch (PO & OxOf) {
                                           7/修改标志莅获态
 oa
 07
               case 0x0e:run=1;break;
 08
              case 0x0d:run=0, dir=0;break;
case 0x0b:dir=1;break;
case 0x07:dir=0;break;
 10
 11 📋 } }
 12∃void main() {
          char i;
ITO=1;EXO=1;EA=1;//边沿触发、INTO允许、总中断允许
while(1){
 13
 14
 15
                        16
               if (run)
 17
                    if(dir)
 18
 19
 20
 21
 22
                    e1se
                                         //若run=1, dir=0, 自下而上流动
                        for(i=3;i>=0;i--){
P2=1ed[i];
 23
 24
 25
                             delay (200) :
 26
                                            //若run=0, 灯全灭
 27
               else P2=0xff;
 28 -}}
 29∃void delay(unsigned int time) {
          unsigned int j = 0;
for(;time>0;time--)
 31
 32
               for(j=0;j<125;j++);
 33 -}
1
```

功能:

- ▶ LEDO 代表主函数的功能;
- KO 产生 INTO 中断请求,调用 LED1 显示功能;
- K1 产生 INT1 中断请求,调用 LED2 显示功能;
- ▶ 设置 INT1 为高级中断, INTO 为低级中断;
- ➤ 高级中断运行时,若有低级中断请求,则 D1 点亮;高级中断结束后,低级中断才能运行。



```
o₁⊟#include "reg51.h"
o2 | char led_mod[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
03
                      0x7f,0x6f}; //显示字模
04 sbit D1=P3^0:
o5日void delay (unsigned int time) {//延时
06
       unsigned char j;
       for (j=255; time>0; time--)
07
08
           for (; j>0; j--);
09 🗔
10⊟key0() interrupt 0 {
                                   //K0中断函数
11
       unsigned char i;
12
       D1=IE0;
                                   //IE0状态输出
                                   //字符0-9循环1圈
13
       for (i=0; i \le 9; i++) {
14
           P2=led mod[i];
15
           delay (35000);
       P2=0x40;
                                   //结束符 "-"
16
17[]
18
19 Ekey1() interrupt 2 {
                                  //K1中断函数
20
       unsigned char i;
                                   //字符0-9循环1圈
21
       for (i=0; i \le 9; i++) {
22
           D1=IE0:
                                   //IE0状态输出
23
           P1=led mod[i];
24
           delay (35000);
                                   //结束符 "-"
25
       P1=0x40;
26
27
28 = void main() {
29
       unsigned char i;
                                   //脉冲触发方式
30
       TCON = 0x05;
                                   //INT1优先
31
       PX0=0; PX1=1;
       D1=0; P1=P2=0x40;
                                   //输出初值
32
                                   //开中断
33
       IE=0x85;
34
       while(1){
35
           for (i=0; i<=9; i++) {
                                  //字符0-9无限循环
36
              PO=led mod[i];
37
              delay (35000):
38 -}}
```