前言

一、 实训的目的

教学实训是测量教学的重要组成部分,除验证课堂理论外,也 是巩固和深化课堂所学知识有机结合的重要环节,加深对工程测量 理论知识的理解,培养独立工作和实际操作能力,为今后解决实际 工程中相关测量工作问题打下基础。

二、实训的任务

- 1、培养学生热爱专业、热爱集体和艰苦奋斗的精神,严肃认真、
- 一丝不苟、精益求精的工作作风以及爱护仪器、团结协作的职业道德。
- 2、掌握传统测绘仪器(水准仪)的使用方法。
- 3、每组完成小区域控制测量。
- 4、每组完成一条道路的纵横断面测量和土方量的计算。
- 5、完成全站仪、水准仪放样方角点及高程点。

三、实训的内容

- 1、每组完成小区域控制测量
- 2、每组完成一条道路的纵横断面测量和土方量的计算

3、完成全站仪、水准仪放样房角点及高程点

四、测区包括

教学区教学楼、道路、花台、操场、实验楼等主要建筑物。

一、实习目的

通过一周的测量实训,掌握水准仪、经纬仪等测量仪器的使用方法,以 及水准测量、测回法观测等基本测量的测量方法和具体实施,并且能够认真 做好数据记录,并且能够处理测量后的数据,计算出结果。

二、 实习时间

2021年11月7日至2021年11月11日

三、 实习地点

住宅小区

四、 实习内容

(一) 水准测量

1. 测量方法

使用水准仪和水准尺,选取一块准备测量的场地,选定五个点分别是 A、1、2、3、4,在相邻两点处立上水准尺,将水准仪分别置于每两个点之间,从立于定点出的水准尺上读出示数并记录,最后处理数据。

2. 测量过程

- 1) 在离 A 点和赚点 1 距离大致相等的地方 I 处安置水准仪,在 A、1 两点上分别立上水准尺,用圆水准器将仪器粗略整平
- 2) 用望远镜瞄准后视 A 点,精平后,读出水准尺上的读数并记录在表格中
- 3) 旋转望远镜,瞄准前视1点,用同样的方法读取读数记录在表格中
- 4) 1点处的水准尺不动,将水准仪安置在1点和2点之间重复上述操作。 其它点的测量方法同上,直至测出五个点的前视读数和后视读数,并 记录。

3. 测量结果

设 A 点高程为 28. 213m,将测量到的数据填写到表格内后, 计算结果 因每安置一次仪器,便可测得一个高差,高差等于后视读数减去前视读数,高差和 Σ h 等于后视读数和减去前视读数和,所以,B 点高程等于 A 点高程加上高差和 Σ h。此外,B 点对 A 点的高差等于各转点之间高差的代数和。 因 此 Σ 后 $-\Sigma$ 前 =6. 812-7. 768=-0. 956 各 转 点 间 高 差 代 数 和 =0. 773-1. 729=-0. 956 B 点高程-A 点高程=27. 257-28. 213=-0. 956

测		水准尺	读数/m	高差	€/m	高程	
站	测点	后视 读数	前视 读数	+	_	可任 M	备注
	BM. A	1.89				28. 213	
1	TP. 1		1. 118	0. 773			
2	TP. 1	1. 373			0. 292		
2	TP. 2		1. 665		0. 292		
3	TP. 2	1. 656			0. 047		
J	TP. 3		1. 703		0.047		
4	TP. 3	0. 782		0. 908			
4	TP. 4		1. 690		0. 900		
5	TP. 4	1. 110			0. 482		
	BM. A		1. 592			27. 257	
计算 检核	Σ	6.812	7. 768	0. 773	1. 729	27. 257–28. 213	
	6. 812	2-7. 768=-	-0. 956	0.773-1 0.9	1. 729=— 956	6	

(二) 测回法观测

1. 测量方法

使用经纬仪,在测量地选取测站 A 及待测点 B、C,分别用盘左位置和盘右位置,测量水平角 BAC 的大小。

2. 测量过程

- 1) 在测站 A 处安置经纬仪,对中、整平。
- 2) 用盘左位置瞄准目标 B,读取水平度盘数,记入表格。
- 3) 松开水平制动螺旋,顺时针方向旋转照准部,瞄准目标 C,读取水平度盘数,记入表格。
- 4) 纵转望远镜成盘右,瞄准目标 C,读取水平度盘数,记入表格。
- 5) 逆时针方向转动照准部瞄准目标 B, 读取水平度盘数, 记入表格。
- 6) 整理数据,计算结果

3、测量结果

上半侧回角值β左=右目标读数-左目标读数

下半侧回角值β右=右目标读数-左目标读数

一测回角值 $\beta = 1/2$ (β 左+ β 右),计算时,如果右目标读数小于左目标读数,应加 360°

	अन्तर्ग			水平度盘读	水			
测站	测 回 数	目标	盘 位	数	半测回值 。 /	一测回值	备注	
				0 / //	"			
		В		01 14 00				
M			L	01 14 00				
141	1	С		58 31 12	57 17 12	57 17 38		
		В				371730		
			_	181 13 42				
		С	R		57 17 54			
				238 31 36				
		В						
				00 56 24	57 17 32			
N		С	L		3/1/32			
	2			58 14 00		57.17.52		
		В				57 17 52		
			R	180 57 36	57 10 12			
		С			57 18 12			
				238 15 48				

(三)方向观测法

1、测量方法

在一个测站 0 处,以 0 点为圆心,在圆周上顺时针选取四个点 A、B、C、D,将经纬仪安置在测站点 0 处,按照 A、B、C、D、A 的顺序用盘左测量每两点之间的水平角,再按照 A、D、C、B、A 的顺序用盘右测量每两点之间的水平角

2、测量过程

- 1) 在测站点 0安置经纬仪,在 A、B、C、D 观测目标处竖立观测标志。
- 2) 盘左位置。选择一个明显目标 A 作为起始方向,瞄准零方向 A, 将水平度盘读数安置在稍大于 0°处,读取并记录水平度盘读数。
- 3) 松开照准部制动螺旋,顺时针方向旋转照准部,依次瞄准 B、C、D各目标,分别读取并记录水平度盘读数,继续顺时针方向旋转照准部,再次瞄准零方向 A,读取并记录水平度盘读数。
- 4) 盘右位置。逆时针方向依次照准目标 A、D、C、B、A,并将水平度盘读数记入表格
- 5) 整理数据,计算结果

3、测量结果

两倍照准误差 2C=盘左读数-(盘右读数±180°)

平均读数=1/2 [左+(右±180°)]

起始方向的方向值=起始方向 A 的两个平均值的平均值

归零后方向值=各方向的平均读数-括号内的起始方向平均值

各测回归零后的方向平均值=各测回同一方向归零后的方向值的平均数

测	测	I	水平度盘	读数	2C=L -(R	平均读数=1/2	一 测回归	方向值 方向平均值 0 00 00 0 00 00 1 40 30 81 35 42 8 50 47 108 35 30 1 51 07 151 40 26 00 00
站	回 数	标	盘左。 ' "	盘右。 , "	± 180°	(L+R±180°)	零方向值	方向平均值
		A	0 19 33	180 19 28	+ 5	(0 19 27) 0 19 27	0 00 00	0 00 00
		В	81 40 50	261 40 11	+39	81 40 30	81 40 30	81 35 42
	1	С	109 10 21	289 10 07	+14	109 10 14	108 50 47	108 35 30
	9	D	152 10 39	322 10 28	+11	152 10 34	151 51 07	151 40 26
		A	0 19 27	180 19 22	+ 5	0 19 24		
		A	90 10 36	270 10 20	+16	(90 10 24) 90 10 28	0 00 00	
		В	172 00 49	352 00 42	+ 7	172 00 46	81 50 22	
	2	С	198 30 42	18 30 33	+ 9	198 30 38	108 20 14	
		D	241 40 12	61 40 07	+ 5	241 40 10	151 29 46	
		A	90 10 28	270 10 12	+16	90 10 20		

(四) 竖角观测

1、测量方法

使用经纬仪的竖盘,在事先选定的测站 A 处测量 A 点与待测点 B 间的仰角及 A 点与待测点 C 间的俯角的大小。

2、测量过程

- 1) 将经纬仪安置于 A 点,盘左位置瞄准目标 B,使十字丝的横丝精确的切于目标顶端,转动指标水准管微动螺旋,使竖盘指标水准管气泡居中,读取竖盘读数,记入表格。
- 2) 盘右位置,再次瞄准目标 B,并使指标水准管气泡居中,读取竖盘读数,记入表格。
- 3) 测量 A 与 C 间俯角的方法与测量 A 与 B 间仰角的方法相同。
- 4) 整理数据,计算结果

3、测量结果

测站	目标	盘位	竖盘读数	竖	指标差	
			o / //	半竖角值。, "	测 回 值。, , "	"
A	灯顶	L	84 20 47	+5 39 13	+5 39 10	-3
		R	275 39 07	+5 39 07		
В	灯底	L	93 50 24	-3 50 24	-3 50 39	-15
		R	266 09 06	-3 50 54		

(五) 视距观测

1、测量方法

利用经纬仪等器材测量出仪器的高度,已知点的高程和上、中、下丝的读数,记录,计算出水平距离和高差及角度等数据。

2、测量过程

- 1) 在测站点 A 安置经纬仪,量取仪器高 i,并记录 A 点高程 HA
- 2) 在待测点处立上标尺,以盘左位置瞄准标尺,读取下丝、上丝和中丝读数
- 3) 使竖盘水准管气泡居中,读竖盘读数
- 4) 整理数据,计算结果

3、测量结果

水平距离 D=K1 (cos α) 2

高差 h=Dtan α +i-v (i 为仪器高, V 为中丝读数)

仪器高: 1.51m

测站高程: 100m

测	测	竖	标	尺该	英数	尺	竖 盘	读	数	指	竖	角	α	水	高	高
点	量	盘				间	0	,	″	标	0	,	″	平		
名	次	位	上	下	中	隔				差				距	差	程
称	数	置	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	1				X				离		
		L	2.83	3. 35	3. 13		87	00	54		+2	59	06	51.8	+2.72	102. 72
A	1	R	2.86	3. 37	3. 13	0. 52	271	50	00	0	-1	50	00	51.9	_1.81	98. 19

注:卷尺丈量 AB 的距离 往测=53m 返测=51m 平均距离=52m

(六) 闭合导线控制测量

1、测量方法

利用垂球、钢尺、测钎、经纬仪等器材,通过测量仪高,高程,及选定的顺时针的 ABCD 四个点的内角和 AB、BC、CD、DA 间的水平距离等

2、测量过程

- 1) 利用经纬仪盘左位置,用测回法测量出事先选定好的顺时针的 A、B、C、D 四个点的内角,并记入表格。
- 2) 利用钢尺等仪器,分别测量出 AB、BC、CD、DA 之间的水平距离,将数据记录于表格。
- 3) 根据起算数据,推算各边的坐标方位角,求出各点的坐标。
- 4) 整理数据,计算结果

3、测量结果

α 前= α 后+180° + β 左 (适用于测左角)

α 前= α 后+180° — β 右 (适用于测右角)

 $f_{\beta=\sum}$ В ${}_{\text{М}}$ - ${}_{\sum}$ В ${}_{\text{Ш}}$