
A33-Core 核心板 外围电路设计参考手册



2016-07-28 Ver.A

锐尔威视

www.rervision.cn

第-1-页 共9页

版本更新说明

版本号	修改日期	修改说明
Α	2016-7-28	初稿建立

A33 核心板资源描述

全志 A33 ARM Quad-Core Cortex-A7 四核心处理器

集成 MALI400 MP2 图形处理器,支持 Open GL ES2.0/open VG1.1

支持 H.264 1080P 60fps 视频编码和 H.264/Mipeg 1080P 30fps 视频解码

512M 或 1G Bytes 容量的 DDR3 RAM

4G 或 8G Bytes 容量的 eMMC Flash

集成智能 PMIC,为系统提供电源管理,充电管理

数字 RGB/LVDS 液晶屏显示接口,最大分辨率 1280*800

- 1路 USB OTG 2.0,可做 HOST
- 1路 USB HOST 2.0 高速 ECHI 协议 480Mbps
- 3 路 SDIO,可接 SD 卡和 WIFI 模块
- 1 路音频 Headphone
- 1 路音频 Microphone
- 1路 ADC,可做按键检测
- 2 路 PWM 输出
- 2路 IIC接口,用于接CTP和G-Sensor
- 1 路 SPI 接口
- 2路四线 UART 接口
- 2路两线 UART 接口

集成内部 RTC 功能, 高精度 RTC 晶振

复位信号输入


开关机按键, 支持休眠唤醒

提供 4 组外设电源, 给 LCD、CTP、WIFI、G-Sensor 等外设供电


支持外部 DC、锂电池、USB 三种供电方式,自动检测

支持由 5VDC 和 USB 给电池充电

100Pin 2*50 2.0mm 间距排针连接器




A33 核心板结构尺寸图



核心板插座的原理图及 PCB 封装

在配套的硬件资料里提供了 Protel 和 PADS 两种格式的插座原理图和 PCB 封装文件,用户可以直接导入使用

关于引脚定义,可以参照硬件资料里的《RER-A33 核心板引脚说明.pdf》



外围电路设计参考

1) 电源电路设计

A33 核心板有三种供电方式: DC (5V)、USB (5V)、电池 (3.7~4.2V) PMU 自动检测切换:

当同时 DC 和 USB 供电,切换到 DC;

当同时 DC 和电池供电,切换到 DC 并给电池充电;

当同时 USB 和电池供电,切换到 USB 并给电池充电

注意: A33 核心板并没有提供 5V 升压电路, 当用电池供电时, 不能使用 5V 的外设 (USB, LCD 背光等)

DC 供电

做为核心板的主电源,需使用直流 5V,最高不能超过 6V

管脚名称: ACIN5V 管脚标号: 41、42

USB 供电

管脚名称: USBVBUS 管脚标号: 45、46

电池供电

管脚名称: VBAT 管脚标号: 49、50

外设电源输出

核心板提供 4 组外设电源 VCC-3V0、VCC-IO-WIFI、VCC-LCD、VCC-CTP

建议按照底板原理图的接法连接相应的外设

管脚名称: VCC-3V0

管脚标号: 33

管脚名称: VCC-IO-WIFI

管脚标号: 35

管脚名称: VCC-LCD

管脚标号:37

管脚名称: VCC-CTP

管脚标号:38

RTC 备份电池

管脚名称: VCC-RTC

管脚标号: 38

2) 按键电路设计

电源按键

长按开机关机, 短按休眠唤醒, 接地有效

管脚名称: POWER-KEY

管脚标号:34

复位按键

系统复位,接高电平有效 管脚名称: RESET-KEY


管脚标号:31

功能按键

使用电阻分压原理,由 ADC 检测电压判断按键值

管脚名称: LRADCO

管脚标号:90



3) USB 电路设计

A33 有 1 路 USB2.0 HOST 接口, 1 路 USB2.0 OTG 接口; HOST 接口可以使用 HUB 扩展,可用于连接 USB 以太网卡芯片(RTL8152B) OTG 接口用于烧录固件、ADB 调试、连接电脑作为大容量存储设备、连接 USB 外设

USB OTG

管脚名称: USB-DMO、USB-DPO、USB-ID

管脚标号: 87、88、13

USB HOST

管脚名称: USB-DM1、USB-DP1

管脚标号: 85、86

4) LCD&TP 电路设计

RGB LCD

提供 18 位 (RGB666) 数据线,最大分辨率 1280x800 管脚标号 55~76

LVDS LCD

最大分辨率 1280x800 管脚标号 67~76

管脚对应关系如下:

RGB	LVDS
LCD-D18	LVDS0_VP0
LCD-D19	LVDSO_VNO
LCD-D20	LVDS0_VP1
LCD-D21	LVDSO_VN1
LCD-D22	LVDS0_VP2
LCD-D23	LVDS1_VN2
LCD-HSYNC	LVDS1_VP3
LCO-VSYNC	LVDS1_VN3
LCD-CLK	LVDS1_VPC
LCD-DE	LVDS1_VNC

设计 LVDS 接口时,注意差分布线

背光使能控制

管脚名称: LCD-BL-EN (PH6)

管脚标号: 17

PWM 调光控制

管脚名称: PWM0 (PH0)

管脚标号: 15

电容 TP

管脚名称: TWI0_SCK_TP、TWI0_SDA_TP、TP-INT(PB5)、TP-RST(PH1)

管脚标号: 12、11、96、16

5) SDCARD 电路设计

A33 核心板可以使用 3 通道 SD/MMC 接口,默认 SDC0 接 TF 卡、SDC2 接 SDIO 接口的 WIFI 模块、SDC1 和 LCD 复用

SD0

管脚标号: 2~7

插入检测管脚: 19 (PB4)

SD2

管脚标号: 20~25

6) Audio 电路设计

A33 集成 audio codec, 提供 HeadPhone、MIC 接口

HeadPhone

管脚名称: HPL、HPR 管脚标号: 94、93

MIC

管脚名称: MIC-、MIC+

管脚标号: 91、92

耳机插入检测: 12 (PH9)

7) G-Sensor 电路设计

使用 I2C 第 1 通道, A33 开发板使用 MMA7660

管脚名称: TWI1_SDA_SENSOR (PH5)、TWI1_SCK_SENSOR (PH4)

管脚标号: 9、10

8) UART 电路设计

A33 核心板最多可以使用 4 路 UART

UARTO

串口 0 一般用于 Debug,接口和 SDC0 复用,当使用串口 0 时,不能使用 TF 卡管脚名称: UART0_RX (PF4)、UART0_TX (PF2)

管脚标号: 3、5

UART1

串口1是四线串口,默认连接蓝牙模块

管脚名称: AP-UART1-RTS、AP-UART1-CTS、AP-UART1-RX、AP-UART1-TX

管脚标号: 26、27、28、29

UART2

串口 2 是四线串口

管脚名称: UART2-TX、UART2-RX、UART2-RTS、UART2-CTS

管脚标号: 97、98、99、100

UART3

串口3是两线串口,管脚和SPI、LCD背光控制脚复用

管脚名称: UART3-TX、UART3-RX

管脚标号: 17、18

9) SPI、GPIO

SPI 接口和一些 IO 接口复用,设计时请注意区分

管脚名称: SPI-MISO、SPI-MOSI、SPI-CLK、SPI-CS

管脚标号: 12、13、18、17

10)WIFI+BT

数据线: 使用 SDC2 和 UART1

管脚标号: 20~29

19	T-CARD-DET/PB_EINT4/PB4	20	WL-SDIO-D3/PG5
21	WL-SDIO-D2/PG4	22	WL-SDIO-D1/PG3
23	WL-SDIO-D0/PG2	24	WL-SDIO-CMD/PG1
25	WL-SDIO-CLK/PG0	26	AP-UART1-RTS/PG8
27	AP-UART1-CTS/PG9	28	AP-UART1-RX/PG7
29	AP-UART1-TX/PG6	30	USB-DRVVBUS

控制线:

81 WL-PMU-EN (PL6)

80 WL-WAKE-AP (PL7)

79 AP-WAKE-BT (PL10)

82 BT-RST-N (PL8)

54 BT-WAKE-AP (PL9)

84 AP-CK32KO

11)中断

100

82

97 EINT0

98 EINT1

99 EINT2

19 EINT4

EINT3

EINT8

81 EINT6

80 EINT7

54 EINT9

79

EINT₁₀

78 EINT11