#0 数据格式解析与网络文件读取

数据文件:

```
settings.yml——包含 agent 的定义、需求时间范围、需求文件的位置等设置信息. node.csv——包含 node 的 name,id,所在 zone_id,位置坐标等信息. link.csv——包含 link 的 name,id,起止点,length,capcity 等信息. demand.csv——包含每个 o_zone 2 z_zone 的需求量.
```

代码文件:

```
accessibility.py——可达性评估部分代码.
classes.py——定义了程序中用到的类,如 Node, Link, Agent 等.
colgen.py——列生成算法,用作
consts.py——存储程序中用到的常量.
dtaapi.py——Perform network assignment with DTALite.
path.py——与最短路相关的方法,如 fifo, deque 等.
utils.py——用到的"工具",如读取网络文件、下载示例数据、转换数据类型等.
pathengine.cpp——C++语言编写的 deque 算法,在寻找最短路功能中会被调用.
```

文件读取:

```
首先初始化两个类:
assignm=Assignment()
network=Network()
read_network(load_demand='true',input_dir='.')——utils.py
load_demand——是否加载区域间 demand
input_dir——文件所在目录
```

```
子函数: ——utils.py
```

read_settings(input_dir, assignm)——读取 settings.yml 中的设置信息,存入 assignm 中.

read_nodes(input_dir,network.node_list,network.node_id_to_no_dict,network.node_no_t o_id_dict,network.zone_to_nodes_dict)——用 DictReader 读取 csv 文件,然后转成 node 类,并将每个 node 的 id2no,no2id 存为字典,并保存 zone 与 node 的对应关系.

read_links(input_dir,network.link_list,network.node_list,network.node_id_to_no_dict,network.link_id_dict,assignm.get_agent_type_count(),assignm.get_demand_period_count (),load_demand)——用 DictReader 读取 csv 文件,然后转成 link 类.并给所有 node 加上出弧与入弧属性.

read_demand(input_dir,d.get_file_name(),at,dp,network.zone_to_nodes_dict,assignm.column_pool)——读取 odzone 之间的需求量.