ESP-IDF 以及 ESP-ADF 的环境搭建

一、ESP-IDF 环境搭建

目前建议通过百度网盘下载我们提供的 ESP32 资源包来安装 ESP-IDF 以及 ESP-ADF 环境,才能保证顺利运行我们的 mindcraft-ai-development-borad 工程,下方是百度网盘的链接。链接: https://pan.baidu.com/s/11X8mJzgBN9lqFOm8ROUqfQ 提取码: GTAI

二、修改环境变量

下载完成后先修改环境变量,进入到电脑的属性中,然后选择高级系统设置,再点击环境变量,在用户变量栏添加 ESP-IDF 和 ESP-ADF 的路径。下面图片中是我安装的路径。


变量	值
ADF PATH	C:\ESP32-IDF\esp-adf

三、vscode 安装 ESP-IDF 插件及 esp-idf 环境

1、如图所示,在扩展商店中安装此插件即可




2、下载完插件后,点击左边栏目框中的乐鑫图标,进入资源管理器;再点击红色箭头2的选项




点击之后会进入这个页面, 然后点击箭头指向的按钮。




进入到这个界面后再点击红色箭头指向的按钮。



进入到这个界面后,需要修改路径,这里要加入的是 esp-idf 的路径以及 esp-idf 文件下的 tools 文件的路径,选择好路径后就可以点击红色箭头 3 指向的按钮



出现这个界面就表示 esp-idf 的环境安装完成。



四、安装 esp-adf 环境


安装完 esp-idf 环境后,就可以安装 esp-adf。我们继续在"资源管理器"中找到"Advanced"选项。然后选择里面的"Install ESP-ADF"。




选择完后会弹出选项,如图所示:选择 Use existing repository。



选择 Use Gitee





然后会弹出选择文件夹,找到 esp-adf 所在路径,点击选择文件夹即可。



五、选择开发板类型

首先进入设置,在扩展中找到 ESP-IDF,然后查看 ESP Adf Path Win 里面的路径是否与实际路径一致,然后再查看 ESP Idf Path Win 里面的路径是否与实际路径一致。





配置好串口以及开发板类型,在 esp32s3 与电脑连接的情况下,点击 menuconfig 选项。 在里面找到 Audio HAL,选择图片中的选项,然后点击"保存"即可,执行完这些操作后,点 击编译按钮,编译通过既可以正常使用我们的工程了。

