片外 FLASH 外置下载


由于想STM32H750这类的芯片,它的片内flash的空间比较小,通常只有128Kflash,很多时候无法满足使用,所以需要将程序下载到片外扩展的flash中。

本文档将介绍如何设置 keil 用以支持片外扩展的 flash, 当然所有的一切是你已经会使用正常下载程序到片内, 也就是可以正常的烧录我们的点灯的例程, 实现核心板的灯闪烁, 然后在进行本文档的操作, 方便不出现错误。

1.在 keil 中使用外置下载算法

在我们提供的例程中,一般有 2 个配置,一个是将程序下载到片内 flash,一个是将程序下载到片外扩展的 flash(部分例程只有一个下载到片外 flash 的配置,例如移植了 GUI 库的,因为占用空间太大片内 flash 放不下)。

如下图所示,可以点击进行切换:



1.1 下载引导程序

在开始配置片外下载之前,我们先把引导程序下载一遍,因为单单把用户程序下载到片外的 flash 是无法运行的,单片机上电或者复位完成之后是从片内 flash 进行启动,所以需要用户去引导跳转到 W25Q64。

整个启动过程如下所示:



引导程序路径如下图所示:



直接用 kei15 打开工程,选择所用的下载器,并添加下载到片内 flash 的下载算法,其他的不用做修改。




该引导程序只需下载一次,之后用户如果一直使用片外 flash 的话,则需再次下载。

1.2 添加下载算法路径

用户可在核心板的资料中找到对应的下载算法, keil 使用的下载算法文件 尾缀为.FLM, 路径如下图所示:



然后找到 kei15 的安装目录,将该文件拷贝到 kei15 相应的目录下:




随便打开一个我们配套的例程,切换到片外 flash 配置模式(Keil 的工程是需要配置之后才支持下载到片外的,我们的例程已经配置好,在第二章会介绍如何在用户自己的工程进行修改,这里可以先用我们配置好的工程熟悉一下整个流程),并且点击全编译:




按以下的步骤,将刚刚复制到 kei15 安装目录下的片外下载算法添加到工

程:



将分配给下载算法的 RAM 空间修改为 OxFOOO, 此处不管使用哪个下载器,都需要加大 RAM, 否则有可能会下载失败:





至此,全部配置完毕,直接点击下载即可(千万不要忘了下载引导程序)。

2.将新工程配置为片外 flash 启动

上面介绍了如何下载程序到片外,用的都是我们配套的例程,接下来介绍如何在用户自己的工程里,将程序配置成片外 flash 启动,这里使用 CubeMX 生成的 Keil 工程为例。


首先<mark>重复第一章节</mark>的步骤,**下载引导程序**,并且添加外部下载算法到工里, 将下面这两个参数复制到工程属性里:






一定要复制过去,手动输入的话很容易漏掉一两个'0',一<mark>定要复制过去</mark>,然后对应图中进行勾选即可。


接下来修改中断向量表的存放地址,先打开下载算法页面,复制片外 flash的地址(这里的是 STM342H750VBT6,不同的单片机,它的地址可能会不一样。):



打开 system_stm32h7xx.c, 找到 SystemInit ()函数,该函数有一两百行 (cubeMX 版本不同生成的可能会不一样),用户需要注意不要找错了:




找到该函数的**结尾**,将 SCB->VTOR 的值改为外部 flash 的地址(这里以 STM32H750 为例,不同单片机地址可能会不一样,大家直接从下载算法那里复制即可,一定要复制粘贴,一定要复制粘贴,一定要复制粘贴,手动输入的话很容易漏掉一两个'0')。




至此,全部设置完毕,重新编译一次,再次下载就会使用外部 flash。


如果实现在同一个工程下实现两个对应的片内 flash 以及片外 flash,可以进行下面的操作;



然后重复打开 system_stm32h7xx.c, 找到 SystemInit ()函数,该函数有一两百行 (cubeMX 版本不同生成的可能会不一样),用户需要注意不要找错了:



找到该函数的**结尾**,将 SCB->VTOR 的值改为外部 flash 的地址(这里以 STM32H750 为例,不同单片机地址可能会不一样,大家直接从下载算法那里复制即可,一定要复制粘贴,一定要复制粘贴,一定要复制粘贴,手动输入的话很容易漏掉一两个'0')。



至此,工程实现两个项目已经全部设置完毕,最后每次在下载进去开发板之前,都要重新编译一次,再次下载就会使用外部 flash。

3.联系我们

Q群: 366182133, Q群答疑团队随时为您提供技术支持

购买地址: 开发板-创客基地-淘宝网 (taobao.com)

B站: https://space.bilibili.com/486637340

CSDN: https://blog.csdn.net/windyhigh

资料下载: 待更新

官方网站: www.genbotter.com

微信公众号: GenBotter



群名称:高博士嵌入式 群 号:366182133