Laboratorio 3 - Temario C - SPI

Utilizando el microcontrolador PIC16F887 con el compilador XC8

Pre Lab (20%)

Se debe entregar antes del inicio del laboratorio. Se sube en canvas en formato *.zip con el nombre prelab.

Debe armar el circuito físico. El laboratorio consiste en implementar la comunicación SPI entre dos microcontroladores. El microcontrolador maestro obtendrá del esclavo los valores de dos potenciómetros. Deberá utilizar su librería para la comunicación SPI.

Lab (30%)

Se entrega durante el tiempo del laboratorio. Deberá mostrarlo al catedrático o auxiliar para tener una nota.

Debe armar el circuito físico. Implemente la comunicación USART con la computadora por parte del microcontrolador maestro para poder enviar y recibir datos. Tendrá que enviar el resultado de los dos potenciómetros ya recibos, además de recibir el valor de un contador y desplegarlo en un puerto de 8 bits. **Deberá utilizar su librería para la comunicación USART.**

Post Lab (40%)

Se entrega después del tiempo de laboratorio según el portal y debe funcionar con todas las partes anteriores. Deberá subir los entregables en formato *.zip con el nombre entregables.

Debe armar el circuito físico. Implemente una interfaz gráfica sencilla como se puede observar en la figura 2 donde se pueda apreciar los valores de los potenciómetros y además se pueda enviar desde una caja de texto el valor a desplegar en el puerto de 8 bits.

Figura 1. Circuito




Figura 2. Interfaz Gráfica




Figura 3. Interconexión de la computadora con el microcontrolador




Figura 4. Código de Arduino para implementar FTDI con Arduino

```
MultiSerial Arduino 1.8.10
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
  MultiSerial
  This example works only with boards with more t
  - any serial device attached to Serial port 1
  - Serial Monitor open on Serial port 0
  created 30 Dec 2008
  modified 20 May 2012
  by Tom Igoe & Jed Roach
  modified 27 Nov 2015
  by Arturo Guadalupi
  This example code is in the public domain.
                                         Configurar al baudrate que se
void setup() {
                                          programó el microcontrolador
  // initialize both serial ports:
  Serial.begin (9600);
                           Borrar línea
  Serial1.begin(9600);
  // read from port 1, send to port 0:
  if (Serial1.available()) {
                                           Borrar líneas
    int inByte = Serial1.read();
    Serial.write(inByte);
  // read from port 0, send to port 1:
  if (Serial.available()) {
    int inByte = Serial.read(); Modificar por:
    Serial1.write(inByte);
                                 Serial.write(inByte);
```

Links de ayuda:

- https://pythonprogramming.net/python-3-tkinter-basics-tutorial/
- https://pythonprogramming.net/tkinter-python-3-tutorial-adding-buttons/?completed=/python-3-tkinter-basics-tutorial/
- https://pythonprogramming.net/tkinter-tutorial-python-3-event-handling/?completed=/tkinter-python-3-tutorial-adding-buttons/
- https://www.programcreek.com/python/example/1568/serial.Serial
- http://www.varesano.net/blog/fabio/serial%20rs232%20connections%20python