

Rowing Metrics

Guia d'usuari — Pantalles i opcions

Seguiment de sessions de rem multiplataforma per a Android i iOS.
Aquest document descriu cada pantalla, mètrica i opció de configuració de l'aplicació.

1. Visió general

Rowing Metrics registra sessions de rem amb l'acceleròmetre del telèfon per al ritme de braçada (SPM) i el GPS per a la velocitat i la distància. La mateixa interfície funciona a Android i iOS (UI compartida Kotlin Multiplatform).

Funcions principals:

- Ritme, velocitat, velocitat mitjana, distància i temps en viu
- Sensibilitat de detecció i suavització de velocitat GPS configurables
- Desament automàtic de les sessions a l'historial local
- Exportació de l'historial a CSV (compatible amb Excel) a Android
- Idiomes: anglès, català, castellà i francès

Navegació

L'app té quatre pantalles en un paginador horitzontal. Llisqueu a esquerra o dreta:

#	Pantalla	Finalitat
1	Mètriques	Sessió en viu — Inici / Aturar
2	Activitats	Historial de sessions; exportar / esborrar
3	Configuració	Sensibilitat, suavització de velocitat, idioma
4	Informació	Nom de l'app, versió i contacte

2. Pantalla de mètriques (pantalla 1)

Pantalla principal a l'aigua. Mostra mètriques en viu mentre corre la sessió, i els valors finals després d'Aturar. El disseny s'adapta a vertical i horitzontal.

Mètriques mostrades

Camp	Unitat / format	Descripció
Ritme	SPM (enter)	Braçades per minut (acceleròmetre). El valor més gran de la pantalla.
Velocitat	km/h (1 decimal)	Velocitat GPS actual, suavitzada segons la configuració.
Velocitat mitjana	km/h (1 decimal)	Distància total ÷ temps transcorregut de la sessió.
Distància	metres (enter)	Distància GPS acumulada des d'Inici (segments "e 4 m).
Temps	MM:SS o HH:MM:SS	Temps de sessió. Mostra hores a partir d'1 hora.
Rellotge	HH:MM	Hora local del dispositiu (cada segon), al costat del Temps.

Botó Inici / Aturar

Inici verd comença la sessió. Mentre corre, es torna vermell i mostra Aturar.

- Inici: detecció de braçades, GPS i cronòmetre
- Aturar: acaba la sessió i desa un resum a Activitats
- Al primer Inici, Android demana el permís d'ubicació si cal

Avís de detecció de braçades

Si no es detecta cap braçada recentment mentre corre la sessió, la banda del ritme parpelleja entre vermell clar i negre. Ajusteu la col·locació del telèfon o pugeu la sensibilitat a Configuració.

Disposició vertical

De dalt a baix: Ritme, Velocitat, Velocitat mitjana, Distància, Temps + Rellotge, Inici/Aturar.

Disposició horitzontal

Esquerra: Ritme i Inici/Aturar. Dreta: Velocitat + mitjana, Distància, Temps + Rellotge.

Comportament específic d'Android

- La pantalla roman encesa en primer pla
- Pot mostrar-se sobre la pantalla de bloqueig mentre remeu
- Cal acceleròmetre/giroscopi per al ritme

3. Pantalla d'Activitats (pantalla 2)

Títol: «Activitats». Taula desplaçable de sessions desades en prémer Aturar.

Columnes de la taula

Columna	Contingut
Data	Data de finalització de la sessió
Hora	Hora d'inici (fi " durada)
Temps	Durada de la sessió
Ritme	SPM mitjà de la sessió
Vel. mitjana	Velocitat mitjana en km/h
Distància	Distància total en metres
Esborrar	Elimina aquella sessió

Estat buit

«Encara no hi ha activitats. Prem Inici a la primera pantalla i després Aturar per enregistrar-ne una.»

Exportar activitats (Android)

- La icona de baixada apareix si hi ha almenys una activitat
- Confirmeu «Exportar a Excel» i trieu on desar el CSV
- Columnes: Data, Hora, Temps, Ritme, Vel. mitjana (km/h), Distància

Esborrar tot

«Esborrar tot» demana confirmació i elimina permanentment totes les sessions.

Esborrar una sessió

Toqueu Esborrar a una fila per eliminar-la de seguida.

4. Pantalla de Configuració (pantalla 3)

Títol: «Configuració de Rowing Metrics». Els canvis es desen de seguida. La sensibilitat s'aplica a la sessió següent (o després d'Aturar si es canvia a mitja sessió).

Perfil de braçada — Sensibilitat de detecció

Control lliscant de 5 passos. Esquerra = més estricte (Baixa); dreta = més permissiu (Alta). Només Baixa, Mitjana i Alta tenen text; els passos intermedis són marques.

Posició	Etiqueta	Comportament
1 (esquerra)	Baixa	Més estricta — menys falsos positius; poden perdre's braçades suaus
2	(marca)	Entre Baixa i Mitjana
3 (centre)	Mitjana	Per defecte — equilibrada
4	(marca)	Entre Mitjana i Alta
5 (dreta)	Alta	Més permissiva — detecció més fàcil; més falsos positius

Aneu cap a Alta si falten braçades; cap a Baixa en aigua moguda o si el maneig del telèfon genera comptes falsos.

Suavització de velocitat

Control 1–8 (per defecte 4). Quantes mostres GPS filtrades recents s'utilitzen per a la Velocitat en viu. No afecta la Velocitat mitjana (sempre distància ÷ temps).

Idioma

Desplegable: anglès (per defecte), català, castellà, francès. Aplica a etiquetes i capçaleres CSV.

5. Pantalla d'Informació (pantalla 4)

Mostra el títol «Rowing Metrics», el número de versió i el contacte gardenyes@gmail.com.

6. Com es calculen les mètriques

Significat dels números darrere de la interfície.

Ritme (SPM en viu)

- L'acceleròmetre detecta pics de braçada amb llindars adaptatius
- L'SPM s'actualitza aproximadament cada 2 segons
- Calen diverses braçades abans d'un SPM estable
- Torna cap a 0 si no hi ha braçada durant uns segons
- La mitjana de sessió = mitjana de mostres d'SPM mentre corre (no braçades ÷ temps)

Velocitat (actual)

- La velocitat GPS es filtra i es mitjana les últimes N mostres (N = suavització)
- Es mostra en km/h; es rebutgen fixes GPS de mala qualitat

Velocitat mitjana

Distància total de la sessió ÷ temps transcorregut.

Distància

- A partir dels canvis de posició GPS
- Només es compten segments d'uns 4 metres o més

Canvis d'orientació

Si canvia l'orientació del telèfon durant la sessió, la detecció de braçades es pausa uns ~1,2 s i després es reprend.

7. Requisits i notes de plataforma

Permisos (Android)

- Ubicació (precisa o aproximada): per a velocitat i distància
- Sensors de moviment: per al ritme de braçada

Diferències de plataforma

Funció

Android

iOS

Detecció de braçades

Completa

Pendent Core Motion

Velocitat / distància GPS

Completa

Pendent Core Location

Historial d'activitats

Completa

Completa

Configuració / idioma

Completa

Completa

Exportació CSV

Completa

Encara no

Pantalla de bloqueig

Sí

Per defecte del sistema

Maquinari

- GPS per a velocitat i distància
- Acceleròmetre / giroscopi per al ritme

8. Referència ràpida

Ordre de les pantalles

Mètriques ! Activitats ! Configuració ! Informació

Valors per defecte

Paràmetre

Sensibilitat de detecció

Suavització de velocitat

Idioma

Per defecte

Mitjana (centre)

4

Anglès

Flux habitual

1. Obriu l'app (concedeix ubicació si us ho demana).
2. Opcionalment aneu a Configuració per ajustar sensibilitat o idioma.
3. A la pantalla principal, premeu Inici quan comenceu a remar.
4. Superviseu ritme, velocitat i distància en viu.
5. Premeu Aturar en acabar — la sessió es desa a Activitats.
6. Reviseu, exporteu o esborreu sessions a Activitats.