
介面介紹

T01 使用兩條雙向<u>漏極開路</u> (Open Drain) (串列資料 (SDA) 及串列頻率 (CLK)) 並利用<u>電阻</u>將電位上拉來與 MCU 進行資料溝通, MCU 為 Master, T01 則為 Slave 的角色, interface 參考電路如下:




介面時序說明

1. MCU → T01 (寫操作)

命令格式 有 2 種: 一種是 8 位元(8bit)命令, 一種是 48 位元(48bit)命令

時序示意如下圖,時序至少包含了一個開始的訊號、一個讀寫(R/W)的控制位訊號及結束訊號, 居其中的便是傳遞的命令/資料訊號



開始訊號:當 CLK 由低電平拉至高電平即表示一個交易的開始


讀寫(R/W)的控制位訊號: 若是要下命令,則 SDA 會保持在高電平,若是要讀數據, SDA 會保持在低電平

結束訊號: CLK 保持低電平必須大於等於 100us


傳遞訊號:當CLK由高電平變低電平(下降沿時)採樣SDA值,皆是高位到低位元傳遞(先MSB)

範例:

1)、8 位元命令: 0x24:



2)、48 位元命令: 0x01, 0x01, 0x0C, 0x62, 0x00, 0x00




2. MCU ← T01 (讀操作)

T01 傳送給 MCU 的資料有 2 種類型。一種類型是握手訊號,係當收到 MCU 命令後回應命令是否有正確執行的訊號,資料長度為 23 位元;另一種類型是碼值,資料長度有 23 位元及 45 位元 2 種。

當 T01 欲傳送資料給 MCU 時,會先將 SDA 拉至低電平,此時 MCU 需在 300ms 內將讀取資料,否則資料有可能因被後續事件取代,而喪失正確性。

時序示意圖如下:



範例:

1)、23 位元握手信號: 0x700003



2)、23 位元碼值: 若收到的是 0x50048D, 碼值: 0x048D



3)、45 位元碼值: 若收到的是 0x185001C4F009, 碼值: 0x01C4F009



Interface 控制流程

- 1)、主要由幾個步驟構成:
 - (1) MCU 喚醒 T01
 - (2) MCU 傳送筆頭校正值給 T01
 - (3) MCU 設置 T01 基本參數
 - (4) MCU 進入等待接收碼值
 - (5) 若有收到 T01 重置訊號 DPRCmd_SystemReset (**0x60fff1**), 重新執行(2)~(4)
 - (6) 筆頭校正流程:筆頭因光學特性,所以每只都有些差異,因此需對筆頭進行校正,以取得適合該筆頭的校正值並保存之,之後即不必再進行此程式

注意: 下命令前必須先判斷 SDA 狀態,若是已經低電平是表示 T01 有資料要傳送, 請務必要先讀取資料後再下命令

- 2)、以下個別說明每個步驟所需要的動作、命令及資料
 - (1) MCU 喚醒 T01

T01 上電後, 會等待 MCU 喚醒, 不然會保持休眠的狀態。MCU 需將 CLK 置為高電平, 並持續 50ms 後置為低電平, 並等待接收 T01 的 DPRCmd_PowerOn(0x60fff8, 20 億碼版本的是 0x60fff6) 握手訊號。若是 300ms 未收到握手訊號需要先將 T01 關閉,再重新喚醒,命令如下:

命令	握手訊號	備註
McuCmd_PowerDown	DPRCmd_PowerDown	等待 100ms 後再重新喚醒 T01
0x56	0x60fff7	
CLK 高電平 50ms 再置低	DPRCmd_PowerOn	20 億碼版本的是 0x60fffa
	0x60fff8 或	
	0x60fffa	

示例 0x60fff8 如下图:



(2) MCU 傳送筆頭校正值給 T01:

將從校正流程取得的筆頭校正值依下面流程設置

命令	握手訊號	備註
McuCmd_SetCal1	DPRCmd_SetCal1Ack	X1 X2 X3 係指從校正程式取得
0x01 0x01 X2 X1 0x00 X3	0x700003	的第1組校正值
McuCmd_SetCal2	DPRCmd_SetCal2Ack	Y1 Y2 Y3 係指從校正程式取得
0x02 0x01 Y2 Y1 0x00 Y3	0x700004	的第2組校正值
McuCmd_SetCal2	DPRCmd_SetCal3Ack	Z1 Z2 係指從校正程式取得的第3
0x0E 0x04 0x00 Z2 0x00 Z1	0x70002D	組校正值

(3) MCU 設置 T01 基本參數:

T01 有些基本參數需要先設置. 請依下表設置

命令	握手訊號	備註
0xA3	NONE	延時 100ms
0x21	NONE	延時 100ms
0x02 0xaa 0x0e 0x08 0x00 0x04	0x700001	20 億碼版本的請不要下此命令

(4) MCU 進入等待接收碼值:

碼值有 23 位及 45 位 2 種, 當接收到 T01 拉低 SDA 電平時, MCU 開始讀取 T01 傳送的資料, 當接收到前 7 位時要先判斷其值是否為 0x61, 若是則此次資料係為 45 位元的資料長度, 否則為 23 位元的資料長度, 再依長度進行接收, 及取出碼值。

23 位元的資料格式:

bit22	bit21	bit20			bit3	bit2	bit1	bit0
-------	-------	-------	--	--	------	------	------	------

Bit17~Bit0:Index number 碼值

Bit18 : Reserved Bit19 : Reserved Bit20 : Reserved

Bit21: Command / index (1: command, 0: index)

Bit22: Reserved bit (1:DPR3, 0: reserved)

以下說明一些特殊的碼值及其意義(Bit22 = 1, Bit21 = 0 时, Bit17~Bit0 是如下值时)

DPRCmd_DontCare(0x03fffb)	可以忽略的 index
DPRCmd_DontCare(0x03fffc~0x03ffff)	表示解碼器無法識別,有可能是離開紙面

範例:参考上面23位元碼值

45 位元的資料格式:

bit44 Bit43 bit42 bit3 bit2 bit1 bit0

Bit31~0: Index number (共 32 bits) 碼值

Bit37~32: reserved

Bit44~38: 0x61 (110,0001b) 範例:参考上面 45 位元碼值

- (5) 若有收到 T01 重置訊號 DPRCmd_SystemReset (0x60fff1), 重新執行(2)~(4)
- (6) 筆頭校正流程:
 - (6.1) 開機後, 首先喚醒筆頭如前(1)所述

(6.2) 將筆頭垂直點在一張白紙上;

(6.3) 依下表所列依序發送命令及等待回應的校正值

命令	握手訊號/回傳值	備註
McuCmd_Calibration	DPRCmd_CalibrationAck	要求 T01 進入校正程序
(0x05 0x02 0x00 0xc8 0x03 0x00)	(0x700024)	
等待 T01 進行校正的結果	DPRCmd_CalibrationReport	至少需等待 300ms
	0x700000	若沒有回應或是不為
		0x700000,則視為失敗
T01 開始傳送校正值第1組	DPRCmd_SetCal1	X1~X3 為回傳的校正值位
	0x700000 (X3 X2 X1)	元組(Byte)
	X1:bit 0~7 X3:bit16~bit19	
	X2:bit 8~15	
T01 開始傳送校正值第2組	DPRCmd_SetCal2	Y1~Y3 為回傳的校正值位元
	0x700000 (Y3 Y2 Y1)	組(Byte)
	Y1:bit 0~7 Y3:bit16~bit9	
	Y2:bit 8~15	
T01 開始傳送校正值第3組	DPRCmd_SetCal3	Z1~Z2 為回傳的校正值位元
	0x700000 (Z2 Z1)	組(Byte)
	Z1:bit 0~7	
	Z2:bit 8~15	

(6.3) 儲存收到的校正值,若需要離開校正程式,請傳送下列命令

命令	握手訊號	備註
McuCmd_Restart	DPRCmd_RestartAck	若有回復到正常程式,會收到一
0x63	0x70000A	個 DPRCmd_PowerOn 的訊號,這
		時只要執行步驟(2)-(4)

版本歷史

//// / /	-/-		
編號	版本號	修改內容	备注
1	V1.0	版本建立	
2	V1.1	修改 20 億碼 DPRCmd_PowerOn 的握手應答为 0x60fffa	