


# 第6讲 实时通信

# 安吉尧




## 分布式平台

- □ 使用多个廉价硬件的分布式应用往往比使用昂 贵高新技术的硬件的集中式应用更划算
- □ 分布式应用具有更高的故障承受能力——故障 承受能力对安全要求高的应用尤为重要
- □ 所有的分布式实时系统都是基于一个内在的通信网络,这些通信网络都被期望能进行实时传输



### 实时通信的应用实例

- □ 依靠底层网络提供实时通信来满足应用的功能 需求
  - ■制造自动化
    - □ 自动化工厂中的机器人执行制造活动,此处网络跨度为一个局域网,机器人之间与控制器之间的通信 就是利用一个执行实时通信协议的无线设备
    - □ 控制器协调机器的行为,机器人与控制器之间通信信息,即有非紧急的、非实时的,也有紧急的,实时的——需要实时通信系统将来支持这些应用



- ■自动的化学工厂
  - □ 化学工厂使用现有的局域网建立实时系统,用以控制 和管理化学工厂参数
  - □ 传感器定时传输简单参数值给控制计算机,控制计算 机计算这些参数之间的联系,且当执行器需要时传输 给它
  - □ 上述活动包括紧急活动和一些非紧急活动,如存入数据,email和监视器数据等
- ■网络银行
- 多媒体传输
- 网络电话



# 基本概念(1)

- □ 网络分类 (根据网络大小和网络协议)
  - 控制区域网(CAN)
    - □ CANs是一个非常小的网络,用以连接不同的嵌入 设备,如在汽车中,这些设备包括引擎,刹车等, 它们通过CANs来连接和控制
    - □ CAN中端与端之间距离一般小于50m,因此CAN的传播时间非常小,从功能看一个CAN就像计算机里面的一个总线
    - □ 车的电子器件日益精密,器件之间必定存在一定数量的信息交换,促使汽车CAN的开发
    - □ CAN协议仅仅物理层和数据链路层采用 ISO/OSI模型,高层则采用特定的协议



- □ CAN的健壮性,它的使用已经不限于传统的汽车系统,还用于工业自动化系统,火车,船,农机,家用电器,办公自动化系统,电梯等
- □ CAN中存在一个专门的装置用来处理噪声,汽车中一些器件,像电力发动机,引擎系统,汽车用反光片等,都会产生严重噪声
- □ CAN显著的特点就是12伏的电力供应,它由传统的12伏电力供应系统供应
- □ CAN现在有两个国际标准,ISO11898和 ISO11519-2



#### ■局域网

- □局域网的覆盖范围是局限在一栋楼或者一个校园
- □ 局域网连接若干计算机用以共享数据及其他资源, 如文件,打印机,传真机等
- □ 传统局域网速率为10Mbps,现在局域网(G比特以太网)速率达到Gbps
- □ 局域网通常采用广播网络协议
- 因特网
  - □ 当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络
  - □ 它采用TCP/IP协议族
  - □ 前身是美国的ARPANET



# 基本概念(2)

□ 服务质量(QoS):实时应用需要底层网络保证相关的服务质量,网络所提供的服务质量可以用一些参数来表示,实时系统往往对以下参数有严格的要求:

#### ■ 延时

- □ 在实时通信网络中,成功的数据传输不但包括数据包完整的到达对方,还包括送达的时间是否及时
- □ 传送超时将可能导致实时应用的错误而降低 实时传输的服务质量



#### ■ 延时抖动

- □ 抖动是指在一次会话中信息传输的最大时延变化,即一个数据包在包交换网络中遇到的最大和最小传输时延之差
- □ 数据包在网络中传输时,在不同的节点,它们的排队时延不同,同样,选择不同路径的包它们的时延也不一样,从而产生时延抖动
- □ 在许多应用中,抖动可以通过在接收方开辟缓存区来控制,缓冲区的容量由数据包的峰值速率和延时 抖动来决定: [缓冲区大小=数据包的峰值速率\*延时抖动]



#### ■ 帯宽


□ 隐含网络连接所提供的传输速率,为了维持一个应 用所需的吞吐量需要足够的带宽

#### ■ 丢包率

- □指在数据包传输过程中数据包丢失的百分比
- □ 数据包在传输过程中有可能因为溢出,损坏而丢失, 在光纤传输中数据包损坏出现较少,而在无线传输 中尤为明显
- □ 不同的应用对丢包率要求不同,像过程控制应用要 求零丢包率,而多媒体应用可以承受一定的丢包率




- 阻塞率
  - □ 指一个新连接被拒绝的概率
- 不同的实时应用对以上QoS参数的需求各不相同
  - □ 交互式的电视和视频广播对抖动敏感却对时延不敏感,然而,传感器在数据处理时对延时非常敏感
  - □ 传统的计算机通信应用如文件传输,电子邮件,远程登录等均属于非实时应用,这些应用与我们讨论的实时系统对QoS要求不同,它们更多的考虑平均包延时和吞吐量,而不是最坏情况下的包延时和吞吐量



# 基本概念(3)

- □ 流量分类——不同的通信源的质量保障要求不同,可以根据数据源在网络上产生通信数据的速率来分类
  - CBR: 静态(恒定)比特率,实时系统通常是CBR, 例如,传感器定时产生的周期性数据
  - VBR: 可变比特率, 亦即数据的产生速率和发送速 率都是动态变化的
    - □ 不同比特率的数据传输的目的是,能在传输压缩的 视频和音频流应用中更好的利用带宽
  - 散发流: 散发流是指系统突发产生大小各异的包, 散发流发生在非常小的环境,如警告系统




#### 局域网中的实时通信

□ 应用背景:许多硬实时应用,如自动化制造系统,工业化过程控制应用,高速数据获取系统等,它们地域跨度小,在这种情况下局域网(LAN)通常是合适的选择

# 课堂练习:

- 1. 什么是硬实时? 什么是软实时?
- 2. 有哪些硬实时应用?
- 3. 通常采用哪些策略/算法保障硬实时?



### 局域网中的实时通信

- □ 应用背景:许多硬实时应用,如自动化制造系统,工业化过程控制应用,高速数据获取系统等,它们地域跨度小,在这种情况下局域网(LAN)通常是合适的选择
- □ 在局域网通信中,采用信道共享技术,一个时刻只容许一个节点传输数据
- □ 接入控制器决定一个节点什么时候能在公共信道上传输数据,传输控制协议决定节点能发送 多长时间,这两个协议统称为接入控制技术,属于媒体接入控制层(MAC)协议




#### □ LAN架构


#### ■ 总线结构

- □ 大都使用传统的CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect) 即载波监听多路访问/冲突检测方法——若两个或更多节点同时发送数据,能及时发现信号重叠(即冲突),冲突导致数据的损坏而重发
- □ eg.以太网


#### ■ 环形结构

- □ 节点按照预先设定的时间周期传输数据,所以传输延时可以估算,并且可以根据需要预先设定成足够小
- □ 环形结构适合实时系统













#### ■ 令牌总线结构






## LAN中的软实时通信

- □ 软实时通信网<u>不会对应用提供任何绝对的</u>QoS保证
- □ 优先处理实时信息数据,所以数据包的丢包率较小, 同时也保证了实时通信的延时在正常范围之内
- □ 软实时协议通常假设软实时和非实时信息同时在网络上传输
- □ 软实时通信源通常由CBR和VBR组成
- □ 软实时通信的速率相对于信道容量来说很低,非实时信息流一般都是突发到达,因为是突发,所以要维持正常的实时通信量就很困难,因此,突发流需要平滑以保证实时流能通信能正常进行



- □一个固定速率流量平滑算法
  - 位于MAC和TCP/IP层之间,平滑非实时流而保证实时流不被破坏
  - 采用漏桶算法,称为信用桶深度CBD,它有两个静态参数和一个更新周期(RP)
  - 在每个更新周期,最大数目的信用加入CBD桶,这 也是CBD桶能拥有的最大数目的信用
  - RP是一个更新周期,在一个更新周期里,桶中的信用发生变化,CDB/RP则代表非实时通信流的平均吞吐量



- 桶中的信用代表当前的网络状况,当信用是为正,但当前流量小,信用可以被借出,即信用在任何时刻都可以为负
- 桶中的信用数目更新如下: CNS=min (CNS+CBD,CBD)
- 一个非实时信息到达TCP/IP层,平滑机制执行如下步骤:

```
if(CNS>0)
```

CNS= CNS-message.numberOfBytes
\* message.numberOfBytes 是指信息的大小\*/
发送信息

else

保存信息直到CNS>0



- 固定速率流量平滑算法的缺点: 灵活性差, 一旦实时信息的延迟要求定下来, 网络输入就被固定了; 非实时流的速率有限, 并随着LAN上的节点数的增加而减少, 即站点数目增加, 导致站点流量减少, 非实时流的通信量将相应的会下降——因为它是基于所有数据流到达的最坏速率, 所以其结果会很糟糕
- 为了克服CBD算法的缺点,Kweon和Shin研究出一种新的算法,即<u>自适应通信平滑算法(Adaptive Traffic Smoothing)</u>




- □自适应通信平滑算法
  - 根据当前网络的状况,自动调节,给非实时通信流 提供一个合理的流量
  - 怎么发现网络当前的负荷情况? 当网络负荷变化时 怎么样调整流量?
    - □ 根据每单位时间里的碰撞数来决定网络负荷
    - □ 当碰撞发生后,信任桶立即清空使非实时流暂停发送,除非他们已经在传输,<u>将带宽留给了实时流</u>,减少非实时流的突发数据对实时流造成的影响
    - □即包的碰撞作为减少吞吐量和信用度的触发器
  - 实时流的数据包丢包率都维持在毫秒级;但该算法 不能确定的为实时流提供有效服务,只适应于软实 时通信系统




### LAN中的硬实时通信

- □ 全局优先协议
- □ 接入控制协议
  - 在接入控制协议中,通过限制每个节点接入信道的时间来保证 实时通信的通信
  - 即一个数据包在发生前的等待时间是受限的,节点通信的时序 安排通过一个时序安排算法来决定
- □ 基于日历的协议
  - 每个节点保存日历的拷贝,日历决定哪个节点在哪个时间段传输数据
  - 信源通过广播预定数据包传输的时间片,当一个节点没有预约 又想传输数据,它通过查询日历找到空闲时间片,然后广播告 知所有节点
  - 若系统中所有信息是周期性的和可估算,那么基于日历的协议 运行特别好且简单、有效



### 全局优先协议

- □ 为每个数据包都赋予优先值,MAC层协议尽力保证 在任何时刻都为网络中高优先级的数据提供信道
- □ 在使用优先算法执行RMA和EDF算法时,两个重要问题出现了:
  - 数据包一旦开始发送,就不可能中间停止再发送。即数据包不能像CPU一样出现任务抢占,数据包的传输不能抢占信道
  - 优先协议不能即时的决定数据包的优先级
- □ 用RMA在优先协议中指定任务,上述问题将限制信 道预先设定的利用率,使之到一个非常小的值



### 基于优先级的协议举例

- □ 倒数计秒协议:在这个协议中,时间线被分割成固定的时隙(通常,时隙大小跟端到端的延时一样大);在每个时隙的开始,优先仲裁决定网络中信息的最高优先权,一旦优先仲裁结束,具有最高优先权的节点容许发送数据
- □ IEEE802.5协议:使用优先级控制机制的令牌 环协议,令牌环帧头有两个域:一个优先级域,一个模式域。在这个协议中,令牌在两个模式 之间切换:自由模式和保留模式




□ 基于窗口协议:时间被分割成时间片,每个节点维持当前的数据传输窗口(low,high,分别指低和高优先级),一个节点如果有数据的优先级位于low和high之间,就开始发送数据,一旦发生碰撞,每个节点增加low的值,而一旦遇到空的时间空隙,每个节点减少low的值




## 接入控制协议举例

- □ IEEE802.4: 时间令牌协议,应用于令牌环网,每个节点持有令牌的时间是固定的
  - TTRT(目标令牌循环时间)作为一个设计参数,其值为 一个令牌访问两个相继节点之间的时间
  - 在网络初始化过程中,TTRT指的是期望的令牌循环时间, 称为同步带宽,源于每个节点的时间特征
  - 仅仅当令牌比预期时间早到时,一个站点才传输非实时信息,此时需要传输一个异步帧,它减少了传输同步信息的有效可靠带宽
  - 因此,两个相继访问同一个节点令牌的之间的时间最坏情况为2\*TTRT,然而,网络中只有同步模式,两个相继令牌到达的时间限制为TTRT。



#### 课堂练习

- □ 令牌环网的协议: IEEE 802.4和IEEE 802.5协议,有什么优势?
- □ 当前,针对这些协议,有哪些已改进的问题与 算法?还有哪些问题可改进?






# 因特网中的实时通信

#### □ QoS路由

- 既考虑到网络的拓扑结构,也考虑到流量需求,路 径上可获资源和网络管理者制定的其他策略
- QoS路由将能发现一个长且负载轻的路径而不是短却高负载的路径,
- QoS路由策略比传统的路由策略更能提供QoS保障
- □ QoS路由的基本目的是:
  - 选择路由它能满足QoS需要
  - ■提高网络的利用率



- □ QoS路由算法:复杂度由QoS选择的限制多少决定,如跳数,带宽,延时,延时抖动等
  设d(i i)代表链路(i i)的选择性限制。对任何路径
  - 设d(i, j)代表链路(i, j)的选择性限制,对任何路径 p= (i, j,k...,l,m)
    - 附加限制d(P)=(d(i, j)+d(j,k)+....d(l, m))例如端 到端的时延
    - 多维限制d(P)=(d(i, j)\*d(j,k)\*....\*d(l, m))例如一 条链路的可靠性是每条分支链路的可靠性的乘积
    - 凹性限制d(P)=min{d(i, j),d(j,k),....,d(l, m)}例如 带宽



#### 组播路由


- □基于源的路由协议
  - DVMRP(基于距离向量路由协议):

DVMRP有一棵基于源的树,通过逆向路径,扩散和剪枝等方法维持这棵树;它通过节点交换"距离向量更新"信息,每个向量入口包括:目的地、用跳数表示的距离。这些更新发送给每个链接,这样,组播分布树就建立了

■ MOSPF(最短路径优先组播)路由协议:

每个路由器向紧靠在它后面的接受者广告组播群的现状,每个路由器保存组播树中所有成员信息,从而能够建立一个最短路径树。

缺陷: 不适合于大规模的网络




- □ 有核树 (CBT) 组播路由: 独立组播协议 (PIM-DM) 就如其名,它独立于任何底层的 协议,它由以下两个协议组成
  - 密集模式PIM-DM: 主要用于一个小范围内的域内网络,每个成员都是密集在网络中。因此,它假定每个节点和路由器都是参与组播的,通过反向路径转发(RPF)把数据包发给每个组播路由器。
  - 稀疏模式PIM-SM: PIM-SM 主要被设计用于大范 围的域间网络。在SM中每个成员都是稀疏的分布在 网络中。假如一个路由器不加入组播群,它是不做 任何工作。这种模式使用基于核的方法,除非路由 器发送加入请求,否则不参与组播群的传递



### 基于QoS的组播路由

- □ 一个构建受限的Steiner树的分布式启发式算法
  - 每个节点维持一个距离向量,这个向量存储到其它节点 最小的延时
  - 从源节点开始,这个算法通过每次添加一个链接到这棵 树的方法来构建一个组播迭代树。
  - 每个迭代算法由三个信息阶段组成:
    - □ 在第一阶端,源节点广播一个发现信息到这棵树,当一 个节点收到这个信息,它找到相邻的链接,这个链接:
      - 通向这棵树外的目的站
      - 不受延时限制
      - 最小化这个选择函数




- □ 第二阶段,根据最小化选择函数来选择连接**1**,并 把这个被选中的链接发送给源节点
- □ 第三阶段,一个加入连接1信息被发送给这棵树
- 以上过程持续到每个目标站都加入到这棵树中为止, 这个算法需要数倍的信息交换
- 存在的问题: 上层交换的信息非常多; 且每个节点需要维持一个全局的状态信息




#### QoS模型

- □ 目的:为基于因特网的应用提供QoS保证
  - 综合服务 (Integrated Services——IntServ) 模型
  - 差异服务模型 (Differen-tiated Services—— DiffServ):IntServ的改进
  - 多协议标记交换 MPLS流量工程(Traffic Engineering):包转发方案,具有上述二者的优点




#### IntServ

- □ 对实时应用提供两个类型的服务:保证和可预见的服务
- □ 需要明确的资源预留,也需要在路由器中说明流的状态
- □ 服务实施有四个重要部分:信号协议(RSVP)、控制程序、分类器和包调度器
  - 在完成资源预留和呼叫管理过程之后,当路由器接收到一个包,分类器执行分类算法把数据包插入到基于分类结果的特定队列,包调度器再根据包的QoS要求调度这个包



#### DiffServ

- □ 更加简单且更加规模化
- □ 重新定义了IPv4 首标中的服务类型(ToS)字段或 Ipv6首标中的通信类(Traffic Class 字段作为区分 服务域
- □ 数据包中承载了缓冲区管理和调度机制需要的信息
- □ 定义SLA(服务等级约定):规定服务所支持的业务级别以及每个业务级别允许的通信量;SLA可以是采用静态和动态两种方式确定
  - 静态SLA需要定期地协商,如按月或者按年
  - 动态SLA的客户可用某种信令协议(如 RSVP)动态地请求 所要求的服务



### MPLS流量工程

- □ 目前Internet面临两个主要问题:
  - 目前的路由协议从本质上讲是无连接的,因此导致了整个网络容量利用率并非最佳——现在的路由选择只是基于目的地 P地址和最短路径进行的,忽略了网路可用链路容量和分组流本身的要求
  - 目前的IP服务从 本质上讲是没有服务质量,或称 之为Best Effort
- □ 一个MPLS节点实际上是一个采用标记对其处 理业务量进行交换的设备,ATM和帧中继交换 机都可以提供这里的交换功能



- □ 在IP网络中,流量工程待解决的问题包括:
  - 解决拥塞,避免由于业务流和资源的无效映射所导致的有些网络资源过渡利用,而其它资源则利用不足的矛盾
  - 根据网络拓扑,快速、准确、有效地动态重新分配 业务流,尤其是在发生网络线路或设备故障时更应 如此
- □ 高级MPLS的流量工程提供动态、实时的自动资源优化,采用所谓的"智能连接"实现IP网络流量工程的目标



#### 课堂练习

- □ 在路由协议的QoS保证中,IntServ模型, DiffServ模型,MPLS-TE包转发方案各有什么优缺点?
- □ 如何理解Internet上QoS保证的Best effort问题? 你认为应该如何改进来保证实时通信?



#### homework

#### □ 解决方法:

- ■智能连接
- 带宽估计
- 带宽测量
- 网络弹性
- 连接优先级
- 网络重组规则
- ■标记堆栈
- 复原恢复/路径优化
- ■信令性能
- 网络服务质量