## Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

# Sistemas Operativos en Tiempo Real

Clases 6 y 7: Prácticas de integración en FreeRTOS









## Resumen: FreeRTOS



- Como pudimos ver a lo largo de la materia, FreeRTOS nos ofrece las siguientes herramientas.
  - Gestión del uso de procesador y memoria para varias tareas en ejecución.
  - Manejo de temporización.
  - Sincronización de tareas y acceso recurrente a recursos.
  - Comunicación entre tareas.
  - o Interacción ordenada de rutinas de interrupción con tareas en ejecución.



- Y conocimos distintas APIs para el uso de estas herramientas:
  - Creación de tareas e inicio del OS (task. h):
    - void taskFunction(void \*pvParameters); //Prototipo de tarea
    - xTaskCreate(tareaA, (signed char \*) "descripcion",
      configMINIMAL\_STACK\_SIZE, NULL, (tskIDLE\_PRIORITY + 1UL),
      (xTaskHandle \*) NULL); //Creación de tarea (en el contexto del OS)
    - void vTaskDelete( TaskHandle\_t xTask ); //Eliminación de tarea
    - void vTaskStartScheduler(); //Inicio del OS (Entrega del CPU al OS)
  - Temporización
    - void vTaskDelay( const TickType\_t xTicksToDelay ); //Retardo
    - void vTaskDelayUntil( TickType\_t \*pxPreviousWakeTime, const TickType\_t xTimeIncrement ); //Hacer periódica una tarea



- Sincronización de tareas y acceso concurrente a recursos (semphr.h)
  - SemaphoreHandle\_t xSemaphoreCreateBinary(); //Creación de semáforo binario
  - SemaphoreHandle\_t xSemaphoreCreateCounting( UBaseType\_t uxMaxCount, UBaseType\_t uxInitialCount); //Creación de un semáforo contador
  - SemaphoreHandle\_t xSemaphoreCreateMutex( void ); //Creación de mutex
  - xSemaphoreTake( SemaphoreHandle\_t xSemaphore, TickType\_t xTicksToWait
    );//Tomar semáforo o mutex
  - xSemaphoreGive( SemaphoreHandle\_t xSemaphore ); //Liberar sem o mutex
- Comunicación entre tareas (queue. h)
  - QueueHandle\_t xQueueCreate( UBaseType\_t uxQueueLength, UBaseType\_t uxItemSize ); //Creación de una cola de mensajes
  - xQueueSend( QueueHandle\_t xQueue, const void \* pvItemToQueue, TickType\_t xTicksToWait ); //Depositar un elemento



- Comunicación entre tareas (Continuación)
  - xQueueReceive( QueueHandle\_t xQueue, void \*pvBuffer, TickType\_t xTicksToWait ); //Extraer un elemento
  - xQueuePeek( QueueHandle\_t xQueue, void \*pvBuffer, TickType\_t xTicksToWait ); //Leer un elemento sin retirarlo
  - UBaseType\_t uxQueueMessagesWaiting( QueueHandle\_t xQueue ); /\*
    Consultar cuántos mensajes hay en la cola \*/
  - UBaseType\_t uxQueueSpacesAvailable( QueueHandle\_t xQueue ); /\*
    Consultar cuántos espacios disponibles hay en la cola \*/
  - UBaseType\_t uxQueueSpacesAvailable( QueueHandle\_t xQueue ); /\*
    Consultar cuántos espacios disponibles hay en la cola \*/
  - void vQueueDelete( QueueHandle\_t xQueue ); //Eliminar la cola
  - BaseType\_t xQueueReset( QueueHandle\_t xQueue ); //Limpiar la cola



- Además, aprendimos a utilizar estas APIs en handlers de interrupción
  - Utilizando la estructura:
    - static signed BaseType\_t xHigherPriorityTaskWoken= pdFALSE;
    - //Contenido del handler, incluidas APIs\_FROM\_ISR
    - portYIELD\_FROM\_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
  - Algunas APIs que soportan el uso en ISR son:
    - xSemaphoreTakeFromISR ( SemaphoreHandle\_t xSemaphore, signed BaseType\_t \*pxHigherPriorityTaskWoken );
    - xSemaphoreGiveFromISR( SemaphoreHandle\_t xSemaphore, signed BaseType\_t \*pxHigherPriorityTaskWoken );
    - xQueueSendFromISR(QueueHandle\_t xQueue, const void \*pvItemToQueue, BaseType\_t \*pxHigherPriorityTaskWoken );
    - xQueueReceiveFromISR( QueueHandle\_t xQueue, void \*pvBuffer, BaseType\_t \*pxHigherPriorityTaskWoken );

## Ejercicio #1 - Colas e ISR



#### En la clase anterior quedamos con el siguiente ejercicio:

#### Tarea A:

- Deberá gestionar la medición de una tecla de la EDUCIAA, pero deberá funcionar utilizando interrupciones.
- No deberá ser periódica, sino que disparada por eventos.
- La medición deberá realizarse usando algoritmo antirebote.

#### Tarea B:

 Periódicamente, deberá encender y apagar un led con un período del doble de tiempo del último tiempo de pulsación medido (ciclo de trabajo 50%)

#### ISR

- Deberá enviar una señal a la tarea A a través de una cola. La información de cada elemento de la cola será:
  - Indice de tecla
  - Valor de TickCount al momento del evento
  - Flanco de ocurrencia del evento.

## Ejercicio #1 - Colas e ISR



#### Pensemos cómo afrontarlo



- ¿Cual esperamos que sea el comportamiento de los leds en cada ocasión?
- ¿Cómo podemos hacer para obtener y enviar a la tarea A, los datos solicitados?
- ¿Qué alternativas tenemos para aplicar antirrebote por software con lectura por interrupción?

## Ejercicio #2 - Integrador



## Basados en el ejercicio anterior




- Mostremos en los leds B, 1, 2, 3 respectivamente, los tiempos medidos en las teclas 1,2,3,4. ¿Qué precauciones debo tomar?
- Imprimamos en UART cada vez que ocurre un flanco en una tecla, que una medición sea tomada y que enciende o apaga un led. ¿Qué alternativas tengo para hacerlo?

## Ejercicio #3 - Monitor de navegación



 Supongamos que estamos en el desarrollo de una aeronave que tendrá control automático de altitud (cabeceo) que no permite otras maniobras durante su operación, un control automático de guiñada y un sistema que nos permite controlar el alabeo con las teclas 2 y 3 de la EDU-CIAA.



De Quirón5 - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24859950

## Ejercicio #3 - Monitor de navegación



Nos encargan implementar sobre la EDU-CIAA, con apoyo del módulo MPU9250, un prototipo de monitor de navegación para maniobras que haga lo siguiente:

- Al hacer cualquier movimiento de alabeo, deberá medir la inclinación de la aeronave durante 3 segundos. Si la inclinación no supera los 45° en ningún momento, parpadeará el led G, si es igual o mayor a 45° parpadeará el led R. En ambos casos, el parpadeo durará 1 segundo.
- Monitoreará constantemente la temperatura de cabina: si es mayor a 30° informará al piloto, dejando encendido el led 4 hasta que baje la misma.
- Tendrá un sistema de Log que permitirá recibir mensajes de distintos módulos de SW y los imprimirá por UART con el formato [modulo],[valor]

## Bibliografia

- RTOS 1 Clase 1 Introducción a los RTOS, Franco Bucafusco, 2018
- RTOS 1 Clase 3 Sincronización entre tareas (Partes 1 y 2), Franco Bucafusco,
   2018
- RTOS 1 Clase 5 Colas, Franco Bucafusco, 2018
- RTOS 1 Clase 5 Gestión de interrupciones, Franco Bucafusco, 2018
- RTOS 1 Clase 5 Práctica: ISR y Colas, Franco Bucafusco, 2018
- https://www.freertos.org/a00019.html Revisado el 2018-08-04
- https://www.freertos.org/a00112.html Revisado el 2018-08-04
- https://www.freertos.org/a00018.html Revisado el 2018-08-04
- https://www.freertos.org/a00113.html Revisado el 2018-08-04