

#### Modelado de la Calidad del Aire

## Presentando modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos

Marcelo G. Bormioli mbormio@fi.uba.ar

FA-UBA - Lic. Cs. Ambientales

Marcelo G. Bormioli

#### No siempre estar cerca significa que uno recibe más contaminantes



Zona A

Zona B

Photo credit: Jean-Marc Dryckaerts

Dig.odotech.com

La gente que vive acá recibe más contaminación que las que viven en el zona A

La gente que vive acá recibe menos contaminación que las que viven en el zona B La dispersión de la pluma depende no solo de las condiciones de meteorológicas, sino también de los parámetros físicos del gas que salé por la chimenea (temp., veloc., altura, etc) y de la orografía.

Para los habitantes de las zonas A y B habrá días mejores y días peores.

Poner muestreadores cerca de la chimenea dará concentraciones menores que lejos de la chimenea. ¿Dónde conviene ponerlos?

FA-UBA - Lic. Cs. Ambientales Marcelo G. Bormioli Las condiciones meteorológicas son bastantes importantes pero no lo único que domina la dispersión.





Días de una fuerte "inversión térmica"

Una inversión térmica en la atmósfera no deja que esos contaminantes se eleven y dispersen

Buen día para muestrear en un situación de máxima o de peores condiciones

FA-UBA - Lic. Cs. Ambientales Marcelo G. Bormioli




#### ¿Cómo estimo si no puedo medir?

modelados se utilizan para estimar concentración de contaminantes producida por unas fuentes, por ejemplo, la chimenea de una fábrica, o el escape de un depósito, o una autopista, una pileta de tratamiento.

La forma de la pluma.

En esta imagen las condiciones atmosféricas del día favorecen la turbulencia y el mezclado de los gases con la atmósfera pero no los dejas elevar.



cierta distancia de la fuente

#### ¿Qué se quiere decir con modelos?

Son <u>protocolos de cálculo matemáticos</u> que proporcionan <u>estimaciones</u> de concentración de un contaminante en función de una <u>serie de parámetros</u> meteorológicos, físicos, topográficos, químicos y de cantidad y velocidad de emisión

#### <u>Parámetros de</u> <u>entrada</u>

- Cantidad de contaminante emitida por unidad de tiempo, posición y altura de la emisión.
- Velocidad y dirección de los vientos dominantes, estabilidad atmosférica, altura de mezcla.
- · El relieve alrededor. Rugosidad.
- Algunos modelos más complejos admiten introducir comportamiento químico del contaminante: posibles reacciones, vida media

Zona urbana? Edificios? Campo plano? Montañas presentes?

Importante: estos modelo <u>se aplican</u> sólo a un <u>contaminante determinado.</u> Si se quiere <u>aplicar a varios</u> es necesario aplicar el modelo a <u>cada uno de</u> ellos.

#### ¿Y para qué puedo quererlos? Importancia de los modelos de dispersión (MD)

#### Los MD son instrumentos de gran utilidad en los siguientes problemas:

- <u>Evaluaciones de Impacto</u> de uno o varios <u>focos de CA</u> de carácter <u>puntual</u>, <u>lineal</u> o <u>superficial</u> existentes o previstos
- ✓ Optimización de alturas de las chimeneas para instalaciones industriales (ve el video)
- ✓ <u>Estudios</u> de contaminación de <u>fondo</u>. <u>Tratando de determinar el aporte real de cada fuente</u>.
- ✓ <u>Planificación</u> urbana e industrial (escala regional, local y nacional)
- ✓ <u>Diseño de redes</u> de calidad de aire. ¿Dónde conviene colocar los sensores para muestreo?
- ✓ Predicciones de Contaminación Potencial ante situaciones de graves
- Programas de Prevención.
- ✓ <u>Darle el permiso de descarga a la cuenca atmosferica a una empresa</u>

La fiabilidad de un modelo está directamente <u>relacionada con la base de datos de que se</u> <u>disponga y es fundamental que la</u> información meteorológica esté sustentada por el conocimiento de series suficientemente extensas y detalladas de los diferentes parámetros climáticos.

#### ¿Qué modelos de emisión y dispersión hay?

Hay modelos muy simples que permiten estimar y hacer un sondeo (screening) y otros más complejos que requieren mayores bases de datos.



- > Modelos de celda fija estacionaria y no estacionaria (muy rudimentario).
- Modelo de forma Gaussiana de la dispersión de la pluma en una dispersión simple (sin reacciones químicas, ni desaparición del contaminante). Se corre el programa para cada uno de los contaminantes por separado. Los más usados. Lo piden las autoridades ambientales de muchas provincias.
- Modelo de forma Gaussiana de la dispersión de la pluma complejizandolos para tener en cuenta que los contaminantes reaccionan químicamente o van desapareciendo en sumideros o depositándose en sitios. Son mas complejos.

FA-UBA - Lic. Cs. Ambientales

#### ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de modelar computacionalmente?

- >Influencia de los procesos meteorológicos en la contaminación atmosférica. Tener datos meteorológicos del día en cuestión o una base de datos meteorológicos de varios meses del año.
- > Estabilidades atmosféricas. Atmósferas estables o inestables. Clases de atmósfera posibles en la región, según su estabilidad.
- Parámetros físicos del gas saliente. Nos deben proveer las temperatura del das de salida, la altura de la emisión, la velocidad de salida de los gases, las concentraciones o masas de contaminantes por unidad de tiempo, los caudales.

Difícil de obtener y caras

FA-UBA - Lic. Cs. Ambientales


Marcelo G. Bormioli

Producto de las mediciones en chimeneas


#### Modelos para fuentes lineales, autopistas, avenidas


## Modelos para fuentes puntuales






FA-UBA - Lic. Cs. Ambientales Marcelo G. Bormioli





Modelos para fuentes superficiales o de área





## ¿Qué modelos (ya armados) en uso hay y que pueda bajarlo?

FA-UBA - Lic. Cs. Ambientales

Marcelo G. Bormioli



### Modelos más usados

- SCREEN3 para estudios de sondeo, se pide en muchas provincia.
- el **ISCST3, el ISC-PRIME y el AERMOD** para estudios locales detallados, en terrenos complejos y simples.
- el CALPUFF para estudios regionales de corto alcance (entre 50 y 300 km), emisiones intermitentes, modelado de olores.
- el CALINE para fuentes lineales.

Muchos necesitan <u>pre-procesadores</u> para los datos meteorológicos y geográficos.

**AERMET, AERMAP, AERSURFACE** (pre-procesador de aspectos del terreno)



- SCREEN 2 Es un modelo que incluye una sola fuente (chimenea) en terreno plano o no más elevado que el tope de la chimenea.
- **ISCST2** Este programa modela emisiones de fuentes industriales complejas (chimeneas múltiples), con periodos de dispersión cortos; se aplica para terrenos planos o no más elevados que el tope de las chimeneas.
- **RTDM** Este es un modelo para terrenos accidentados y fuentes múltiples, donde la altura de los accidentes orográficos no debe sobrepasar la altura de las plumas.
- CTDM PLUS/CTCSCREEN Este modelo es aplicable a terrenos complejos y a fuentes múltiples de emisión.
- VALLEY Un modelo particular para estudios de la dispersión de contaminantes en un valle.
- SHORELINE DISPERSION MODEL Dedicado a problemas especiales de dispersión atmosférica sobre líneas costeras.

#### Para trabajar/analizar modelados debes conocer:

a) Mínimamente sobre que se basa el modelo (Euleriano Lagrangiano) ¿En que forma trabaja? Ecuaciones de bases.




- b) Para que situaciones ese modelo sirve y para cuales no sirve.
- c) Entre que rango de distancias sirve ese modelo.
- d) Tener idea del concepto de gradiente atmosféricos de temperatura, que tipos de estabilidades atmosférica hay o está evaluando.
- e) Tener mínimos conocimientos de computación o programación.

## Puedes cursas a distancia y ampliar tus conocimientos en meteorología





## Curso de autoinstrucción Conceptos básicos sobre la meteorología de la contaminación del aire





EL CURSO NO GENERA CERTIFICADO

17,589 Publicación: Enero 2005

Vieltantae



# FIN Parte A Gracias por la atención

Marcelo G. Bormioli mbormio@fi.uba.ar

FA-UBA - Lic. Cs. Ambientales

Marcelo G. Bormioli