## MANUAL DE USUÁRIO

## SafeAir



## Índice

•	Instalação		3
			4 a 7
•	Funcionamento	do Dashboard	8 a 11





Olá! É um prazer recebe-lo na Safe Air, eu sou seu mais novo assistente, e vou guia-lo por todo o processo de instalação e utilização do seu serviço!

- Assim que os seus sensores forem devidamente instalados por nossa equipe, certifique-se que os mesmos recebem alimentação de energia.
- Certifique-se de que a rede wi-fi em que o sensor foi conectado na instalação está operando de maneira estável.






Uma vez que os seus sensores estão devidamente instalados, execute o passo a passo a seguir para acessar as informações de temperatura e umidade de suas salas.

• 1. Em um computador conectado a internet, acesse o navegador de sua preferência e pesquise pela seguinte url

"https://www.SafeAir.com"








• 2. Em nosso site, clique em "Login" no canto superior direito.







• 3. Em login informe o e-mail e senha fornecido por nossa equipe nos devidos campos e clique em "Entrar" .







• 4. Após o login, você será redirecionado a uma dashboard contendo as informações de seus ambientes,








## Conheça todas as funções e entenda o funcionamento da sua dashboard.

- Na tela inicial, são disponibilizadas informações de rápido entendimento sobre a visão geral de seus ambientes.
- Assim como também, dois gráficos referentes a temperatura e umidade de seus ambientes.








• Para acessar as informações detalhadas de um ambiente, você pode clicar em "Selecionar sala" no campo superior direito, e escolher o ambiente desejado.







- Clicando em "Analytics" no canto esquerdo você tem acesso as métricas do sistema;
- Além de um histórico sobre a sala que pode ser selecionada em "Selecionar sala".







- Clicando em "Settings" no canto esquerdo, você tem acesso a tela de configuração, essa tela permite ao administrador registrar subordinados que terão acesso ao sistema;
- Além disso, o usuário poderá trocar a senha que lhe foi designada em "Gerenciador".

