# Lezione 2 – Controllo di programma


Architettura degli elaboratori


Modulo 3 - Architettura del calcolatore

Unità didattica 3 - Input/Output a controllo di programma

**Nello Scarabottolo** 

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE





### Varianti del controllo di programma

In caso di più periferiche, si può decidere a programma con quale frequenza interrogare ciascuna interfaccia e quale priorità assegnarle.

Invece dei cicli di attesa, in caso di risposta NO alle due condizioni:

- STATO.tasto\_premuto = TRUE ?
- STATO.video\_libero = TRUE ?

si possono eseguire altre attività.

Serve però un Sistema Operativo *multitasking*, che gestisca la ripartizione del tempo di CPU fra attività (processi o *task*) differenti.

### Limiti del controllo di programma

Impone al mondo esterno i ritmi della CPU (quindi dei programmi in esecuzione) in una visione *tolemaica* del calcolatore.

#### Non è adatto per fenomeni urgenti:

• se la CPU è impegnata in attività onerose, può trascurare troppo a lungo la periferica.

## Non è adatto per fenomeni che si ripetono a elevata frequenza:

 ogni operazione di I/O è comunque svolta dalla CPU, che per scoprire cosa fare deve comunque acquisire da memoria mediante fasi di fetch le istruzioni macchina da eseguire.

#### In sintesi...

# La modalità di I/O a controllo di programma è molto semplice ma:

- impone al mondo esterno i ritmi interni;
- non è adequata per fenomeni urgenti;
- non è adeguata per fenomeni ripetitivi ad alta frequenza.

Vediamo le modalità alternative.

