# Lezione 1 – Principio di funzionamento della memoria *cache*


Architettura degli elaboratori

Modulo 5 - Principali linee di evoluzione architetturale

Unità didattica 1 - Memoria *cache* e gerarchia di memoria

**Nello Scarabottolo** 


Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE



# C'è qualcosa che non torna...

- A partire dal 1982, la frequenza di lavoro delle CPU della famiglia i86 cresce decisamente più della frequenza di lavoro dei chip di DRAM (cioè dei costituenti la memoria di lavoro).
- Verso la fine degli anni '90, il *gap* è di un ordine di grandezza (un fattore 10).

Come è possibile che i PC funzionassero con una memoria di lavoro 10 volte più lenta della CPU ???



## Principio di località

Se all'istante t la CPU genera l'indirizzo di memoria xNNNN, è molto probabile che nell'immediato futuro generi di nuovo lo stesso indirizzo xNNNN o indirizzi vicini ("locali") all'indirizzo xNNNN.

- Località spaziale:
  - il fetch delle istruzioni procede in celle consecutive;
  - i programmi sono organizzati in moduli, con le variabili del singolo modulo memorizzate vicine.
- Località temporale:
  - l'essenza della programmazione sono i cicli: istruzioni e variabili usate nei cicli vengono "ripassate".

# Sfruttiamo il principio di località

Lavoriamo su base statistica.

Quando la CPU genera un indirizzo di memoria, portiamo il contenuto della cella richiesta e un certo numero di celle vicine (blocco) in una memoria:

- più veloce della DRAM;
- ovviamente più piccola, perché più costosa da realizzare.

#### Chiamiamo questa memoria cache:

- deriva dal francese caché (nascosto) perché la sua esistenza non è nota né al programmatore, né alla CPU;
- serve solo a velocizzare gli accessi a memoria.

#### Perché dal 1982?

Processore	Anno	Costo	MIPS iniziali	MIPS massimi	n° transistor
8086	1978	-	0.33	0.75	29 K
286	1982	\$ 8	1.20	2.66	134 K
386	1985	\$ 91	5.00	11.40	275 K
486	1989	\$ 317	20.00	54.00	1.2 M
Pentium	1993	\$ 900		112.00	3.1 M

Ogni 4 anni una nuova generazione.

Lo stesso processore raddoppia le proprie prestazioni:

⇒ miglioramento tecnologico (in orizzontale)

Tra una generazione e l'altra, triplica la complessità:

⇒ miglioramento architetturale (in verticale).

# Come usiamo i transistori in più?

Per esempio per realizzare una memoria *cache* a bordo del processore, che lavora alla sua stessa frequenza di clock:

• cache L1 (di primo livello) - qualche KB.

La frequenza del processore, però, è cresciuta ancora, e la sua differenza rispetto alla DRAM si è enfatizzata:

 cache L2 (di secondo livello) esterna al processore - qualche centinaio di KB.

#### E se le cose degenerano...:

• cache L3 (di terzo livello) esterna al processore - qualche decina di MB!

### In sintesi...

# Grazie alla località degli accessi a memoria da parte della CPU:

- possiamo copiare in una memoria ad alte prestazioni (cache) le celle richieste, che hanno maggiore probabilità di essere usate di nuovo;
- possiamo creare una gerarchia di cache via via più grandi e più lente man mano che ci allontaniamo dalla CPU e ci avviciniamo alla memoria di lavoro;
- le celle con più alta probabilità di riutilizzo sono ricopiate nella cache a bordo della CPU;
- tutte le celle disponibili sono presenti in memoria di lavoro.

