Lezione 1 – Struttura della macchina di Von Neumann


Architettura degli elaboratori

Modulo 2 - Linguaggio macchina

Unità didattica 1 - Macchina di Von Neumann

Nello Scarabottolo

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE



Elementi della macchina di Von Neumann

CPU


Unità master che gestisce in modo *sequenziale* il sistema.

Memoria di lavoro

Contenitore di programmi da eseguire e dati su cui operare.

Interfaccia di I/O (Input/Output)

Dispositivo elettronico che consente alla CPU di dialogare con le <u>periferiche</u> (dispositivi di altra natura fisica).



Funzionamento della CPU (2)

Fase di fetch:

- preleva dall'esterno una stringa di bit che indica il prossimo passo da fare (macchina programmabile);
- Esegue, quindi, uno dopo l'altro una sequenza di passi (programma).

Fase di decodifica:

• interpreta la stringa di bit come istruzione macchina.

Fase di esecuzione:

- svolge quanto richiesto;
- accede all'esterno per scambiare dati.

L'esterno...

Per essere programmabile, la CPU deve scoprire i propri "compiti" volta per volta.


I "compiti":

- sono sequenze di stringhe di bit:
 - ogni stringa un passo o istruzione;
 - ogni sequenza un compito o programma.
- elaborano informazioni (dati) codificate mediante stringhe di bit.



Serve un contenitore di stringhe di bit (tante...) che possa scambiarle con la CPU rispettandone i tempi di lavoro (veloce!): MEMORIA DI LAVORO.

Struttura della memoria di lavoro



Array di "celle" contenenti ciascuna una parola.

La singola cella è individuata dal proprio indirizzo.

Interazione CPU-memoria di lavoro

La CPU segnala alla memoria:

- la cella a cui è interessata (mediante l'indirizzo);
- il tipo di operazione che intende svolgere:
 - prelievo o Lettura del contenuto della cella;
 - modifica o Scrittura del contenuto nella cella.

CPU e memoria si scambiano il contenuto della cella, secondo la direzione richiesta dalla CPU.

CPU → ruolo Master: decide quando e cosa fare

Memoria → ruolo Slave: risponde alle richieste della CPU

Interazione calcolatore-mondo esterno


CPU e memoria di lavoro sono autosufficienti ma misantrope...

E' necessario:

- poter inserire in memoria di lavoro i programmi da eseguire;
- inserire i dati da elaborare e prelevare i risultati.

Il mondo esterno al calcolatore non è elettronico: altri fenomeni fisici e biologici (noi...)

Servono interfacce fra mondo elettronico del calcolatore e mondo esterno (periferia...)



Interfaccia di I/O

Si presenta alla CPU simile alla memoria:

contiene alcune "celle" o registri (*COMANDO*, *STATO*, *DATO-IN*, *DATO-OUT*).

Interagisce con la periferica secondo quanto richiesto dalla periferica stessa:

l'unità di controllo dell'interfaccia è progettata appositamente per gestire la specifica periferica connessa.

Operazioni di lettura e scrittura nei registri diventano interazioni con il mondo esterno:

- · invio di comandi alla periferica;
- conoscenza dello stato della periferica;
- scambio di dati.

In sintesi...

- La CPU vive in un mondo elettronico, fatto di celle contenenti stringhe di bit.
- Da quando viene accesa a quando viene spenta, preleva in sequenza stringhe di bit e le considera operazioni da svolgere su altre stringhe di bit.
- La memoria di lavoro è il contenitore di stringhe di bit.
- Le interfacce di I/O permettono di interagire con l'esterno mediante stringhe di bit.
- Serve un collegamento elettrico (BUS, dal latino omnibus...) tra CPU e contenitori di stringhe.
- Serve definire il vocabolario (linguaggio macchina) di stringhe di bit comprensibile alla CPU.

