NobleProg

Mikrokontrolery STM32 – wprowadzenie – porty, timery, przerwania

Grzegorz Mazur

Plan warsztatów

- Podstawowe bloki mikrokontrolerów STM32
- Włączanie modułów peryferyjnych RCC
- Porty GPIO
- Timer systemowy SysTick
- Reakcja na stan przycisków i innych elementów stykowych
- Timery wielofunkcyjne

Podstawowe bloki STM32

- Sterownik systemu SYS
- Sterownik przerwań NVIC
- Sterowanie taktowaniem RCC
- Porty wejścia-wyjścia GPIO
- Timer rdzenia SysTick

RCC – włączanie modułów

- We współczesnych uC, w celu ograniczenia poboru mocy, bloki funkcjonalne są włączane przez oprogramowanie wtedy, gdy są potrzebne
- Blok wyłączony nie może być konfigurowany ani używany
- W STM32 zarządzaniem stanem bloków zajmuje się moduł RCC

RCC – włączanie modułów

- Rejestry o nazwach xxxxENR zawierają bity sterujące włączeniem modułów peryferyjnych
- W celu włączenia modułu należy ustawić odpowiadający mu bit w stan 1
 - Odpowiednie maski bitowe mają zdefiniowane nazwy symboliczne
- Przykład włączenie GPIO
 RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_GPIOAEN | RCC_AHB2ENR_GPIOBEN

Porty GPIO

- Podstawowa funkcjonalność wejścia-wyjścia
 - Programowe sprawdzanie stanu wejścia
 - Programowe ustawianie stanu wyjścia
- Programowa konfiguracja portów
 - Określenie kierunku linii
 - Określenie charakterystyki elektrycznej
 - Rezystory ustalające stan wejść przy braku sterowania zewnętrznego
 - Wydajność prądowa i stromość zboczy wyjść
 - Jednostronne sterowanie wyjścia (tylko w stanie niskim) OD (open drain otwarty dren

GPIO w STM32

- Porty mają szerokość 16 bitów
- Liczba portów i dostępnych linii zależy od typu i obudowy uC (od 6 do ok. 200 linii)
- Porty są oznaczone literami GPIOA, GPIOB, GPIOC, ...
- Linie portów symbol i numer PA0, PA1, ... PA15, PB0..PB15, ...

Model programowy GPIO STM32 - rejestry

- AFR wybór funkcji (połączenia z blokiem peryferyjnym)
- MODER określenie funkcji (kierunku) linii
- PUPDR sterowanie rezystorami ustalającymi stan
- OTYPER, OSPEEDR charakterystyka elektryczna wyjść
- ODR odczyt (ew. ustawianie) stanu wyjść
- IDR odczyt stanu wejść
- BSRR, BRR ustawianie stanu wyjść

Programowanie GPIO

- Włączyć port!
- Jeśli linia jest używania w charakterze innym niż GPIO wybrać funkcję w AFR
- Ustawić stan początkowy dla wyjścia BSRR
- Ustawić charakterystykę elektryczną dla wyjścia OTYPER, OSPEEDR
- Ustawić ustalanie stanu wejścia (jeśli potrzebne) PUPDR
- Skonfigurować linię rejestr MODER
- Jeśli żadna linia portu nie jest używana jako GPIO, dany port można po konfiguracji wyłączyć

Rejestr MODER

- 2-bitowe pola określają tryb pracy poszczególnych linii portu
- Tryby:
 - 00 wejście GPIO
 - 01 wyjście GPIO
 - 10 linia połączona z peryferialem
 - 11 wejście/wyjście analogowe
- Linie nieużywane (niepodłączone) powinny być ustawione jako analogowe)
 - W nowszych seriach STM32 L, H, G i C domyślnym trybem jest tryb analogowy
 - W starszych seriach (F) wejście cyfrowe

Zmiana stanu wyjść

- Do programowego zmieniania stanu wyjść używamy rejestrów BSRR i BRR
- BRR 16-bitowy rejestr zerowania wyjść
 - Zapis 1 na pozycję n powoduje wyzerowanie wyjścia n, zapis 0 nie zmienia stanu
- BSRR rejestr 32-bitowy ustawiania/zerowania wyjść
 - Bity 31..16 odpowiadają rejestrowi BRR zapis 1 na pozycję (n+16) powoduje wyzerowanie linii n
 - Bity 15..0 zapis 1 na pozycję n powoduje ustawienie stanu 1 wyjścia n, zapis 0 nie zmienia stanu
 - Równoczesny zapis 1 na pozycjach n i (n+16) powoduje ustawienie 1

Zmiana stanu wyjść – cd.

- Równoczesny zapis jedynek odpowiadających tej samej linii portu do górnej i dolnej połowy BSRR powoduje ustawienie wyjścia w stan 1
 - "SET" ma wyższy priorytet niż "RESET"
- Odwrócenie stanu linii wyjściowej:

```
GPIOx->BSRR = MASK << 16 | (MASK & ~GPIOx->ODR);
```

SysTick

- Timer rdzenia ARM, służy do zgłaszania przerwań ze stałą częstotliwością
- Jeśli nie ma innych uwarunkowań, zwykle programuje się go na częstotliwość 1 kHz
- Programowanie zapis 3 rejestrów lub użycie pseudofunkcji SysTick_Config()
 - Funkcja ustawia najniższy możliwy priorytet przerwania! nie zawsze jest to właściwe
- Obsługa przerwania procedura SysTick_Handler()

Przykład – zaświecanie i gaszenie LED

Sprawdzanie stanu przycisku

 W celu zignorowania wpływu drgań styków, stan wejść połączonych z przyciskami i czujnikami zestykowymi należy testować w przerwaniu timera, z okresem dłuższym od maksymalnego okresu drgań

Timery wielofunkcyjne

- Mikrokontrolery STM32 są wyposażone w kilka..kilkanaście timerów/liczników wielofunkcyjnych TIMx
 - Timer o określonym numerze x jest identyczny we wszystkich modelach STM32
- Poszczególne timery mają jednakowy blok licznika/bazy czasu; różnią się dostępnością i liczbą kanałów chwytania/porównania i dodatkowymi możliwościami związanymi z generowaniem sygnałów
 - TIM6, 7 tylko blok bazy czasu
 - TIM1/8 do 6 kanałów, 3 pary wyjść komplementarnych i jedno pojedyncze
 - TIM2/3/4/5 4 kanaly
 - Pozostałe 1 lub 2 kanały
- TIM2 jest 32-bitowy, pozostałe 16-bitowe

TIM – blok licznika/bazy czasu

- Timer może zliczać cykle przebiegu zegarowego albo imuplsy zewnętrzne
- Preskaler umożliwia podział częstotliwości przebiegu przez dowolną liczbę
- Wartość okresu licznika programowana w rejestrze ARR
 - Przy osiągnięciu tej wartości licznik zeruje się lub zmienia kierunek zliczania
- Timer może zgłaszać przerwanie na końcu okresu
- Programowanie licznika:
 - Włączyć timer w RCC!
 - PSC wartość preskalera
 - ARR okres
 - DIER włączanie przerwań
 - CR1 uruchomienie timera

TIM – kanały porówniania/chwytania

- Timery TIMx (oprócz TIM6, TIM7) są wyposażone w 1..6 kanałów porównania/chwytania i związanych z nimi rejestrów CCRy i CCMRz
- W trybie porównania kanał porównuje wartość rejestru CCRy z wartością licznika CNT; przy zrównaniu wartości timer ustawia znacznik CCyIF w rejestrze SR oraz – opcjonalnie – generuje przerwanie lub zmienia stan wyjścia TIMxCHy
- W trybie chwytania wartość CNT jest kopiowana do CCRx przy wystąpieniu zdarzenia zmiany stanu wejścia TIMxCHy; równocześnie jest ustawiany znacznik CCyIF i może być zgłoszone przerwanie

Sterowanie PWM

- Technika PWM (pulse width modulation) umożliwia cyfrowe i niemal bezstratne regulowanie mocy dostarczanej do odbiornika – urządzenia wykonawczego (np. źródła światła, silnika lub grzejnika) i tym samym regulację wybranego parametru urządzenia (jasności światła, prędkości ruchu, dostarczanego ciepła)
- Regulacja polega na załączaniu odbiornika na określony ułamek okresu regulacji i wyłączaniu go na pozostałą część okresu
- Do 4 kanałów porównania każdego timera TIMx może być użytych do generowania przebiegów PWM

Programowanie wyjść PWM

- Zaprogramować bazę czasu timera
- Ustawić odpowiedni tryb PWM dla wybranych wyjść w rejestrach CCMR1/2
- Ustawić wypełnienie w rejestrach CCRy
- Włączyć wyjścia PWM i określić ich polaryzację rejestr CCER
- W timerach wyposażonych w blokadę PWM ustawić bit MOE w rejestrze BDTR