




MOUILLAGES ATLAS



- Mise en place du matériel à bord
- Montage d'une bouée
- Démontage d'une bouée
- Récupération des données










 Charger le matériel à l'aide de la grue et placer les bouées et les tourets de manière à faciliter la manutention lors de la pose des mouillages.







Caisses contenant les tubes et leurs capteurs. Ceux-ci devront être montés et mis en test rapidement.


Ancres à placer le plus près possible de la zone de mise à l'eau.

Capteur de température/humidité.

Pluviomètre.

Pied du (des) capteur(s) de rayonnement. Capteur de vitesse et direction du vent.

Capteur(s) de rayonnement










Tripodes devant être montés sur la partie inférieure de la bouée.

Pylônes devant être fixés sur la partie supérieure de la bouée.









Caisses grises contenant le gros accastillage (Chaînes, manilles...etc.) nécessaires aux mouillages.

Caisse en bois vide utilisée lors des poses et récupérations de bouées pour le stockage de l'accastillage et caisses en bois contenant la visserie, les goupilles, rondelles isolantes, lests de bouées...etc.

Caisse à outils (clés, tournevis, scotch...etc.)

Caisses grises contenant les capteurs sous-marins (T, TC, SST)

Caisses en bois contenant les Largueurs acoustiques










Boîte de commande des largueurs acoustiques avec son hydrophone.

Caisse « blanche » contenant la documentation, les anti-fooling, les ordinateurs, CD...etc.

Mégohm-mètre permettant de réaliser les tests d'isolement et de continuité sur les bouées et les câbles rouges.










PC. d'acquisition des balises ARGOS équipé du logiciel Tweezer. Permet de s'assurer du bon fonctionnement des tubes et capteurs avant la pose des mouillages.


PC. Contenant la base de données Filemaker.

Caisse contenant les courantomètres SONTEK.


Récepteur ARGOS connecté au PC. « Tweezer ».

Alimentation du récepteur ARGOS











Câble permettant de communiquer avec les capteurs SST, T, TC.

Câble permettant de communiquer avec les tubes.










Caisses contenant les tubes et leurs capteurs. Ceux-ci devront être montés et mis en test rapidement.

Ancres à placer le plus près possible de la zone de mise à l'eau.

Les tubes sont mis en test sur le pont avec les capteurs avant montage sur la bouée.







Montage de la bouée sur le pont (1)





Montage du tripode inférieur en inox. Positionner les pattes du tripode dans le sens des aiguilles d'une montre.

Faire coïncider les repères de montage.




Montage du tripode supérieur en aluminium.

Ne pas oublier les cales.


Positionner le tripode inox pour que la patte supportant le capteur de surface soit coté pont, à droite. Assurer fermement la bouée sur le pont (sangles).





Montage de la bouée sur le pont (2)






Fixer le top section avec les rondelles isolantes.
Passer les câbles de le plus gros tube aluminium

Installer le tube en respectant la marque d'alignement.

Fixer les capteurs sur leurs supports.

Brancher les câbles





Montage de la bouée sur le pont (3)






Vérifier les anodes Installer les 3 lests et la plaque de fixation Mettre les capteurs en test dans une bassine remplie d'eau de mer.

Pour les tests finaux avant mise à l'eau, faire passer le cordon bleu dans les solénoïdes de chacun des capteurs.

Raccorder la pince crocodile (retour d signal) sur le tripode inox.





Montage de la bouée sur le pont (4)






1 heure avant de déploiement du mouillage, positionner le câble rouge sur le pont et effectuer son raccordement sur le « top section »


Brancher les 2 connecteurs étanches et réaliser la liaison mécanique. Ne pas oublier les contre-écrous.





Montage de la bouée sur le pont (5)





Une fois le raccordement effectué, vérifier que le positionnement du « top section » se fait sans contrainte. Ne pas oublier les clavettes inox sur les manilles.

Préparer et fixer sur le pont les capteurs TC et TV (courant) au câble rouge suivant le plan de mouillage


•TC => 20 et 40m

 $\bullet TV => 13 \text{ m}$

Les premiers capteurs sont montés inversés.

Ne pas oublier les anti-fouling sur les cellules de conductivité





Montage de la bouée sur le pont (6)






Quelques minutes avant la mise à l'eau, démarrer le tube en mode DEP et vérifier la bonne réception des données (mode fast actif pendant 12 heures) avec Tweeser.

Terminer la préparation des capteurs sur le pont.


Eventuellement, mettre les profilés (fairing) sur le câble rouge.






Plan du mouillage 1/2









Plan du mouillage 2/2









Mise à l'eau de la bouée (1)






Passage de la bouée à l'extérieur. Vérifier que le câble rouge est libre Levage de la bouée sur le pont Le câble rouge est débordée avec ses capteurs.


La bouée est maintenue fermement.






Mise à l'eau de la bouée (2)






Déborder la bouée au maximum Libérer les bouts de rappel Mettre le câble rouge à l'eau

Juste avant le largage, donner un coup de barre pour écarter l'arrière du navire.
Larguer le croc avant que la bouée ne touche l'eau.
Synchroniser la manœuvre avec la grue.





Mise à l'eau de la bouée (H-1sec)






Derniers instants avant largage








A ne pas faire !!!







Les bouts sont largués trop tôt. La bouée tourne sur elle-même et le bout de largage du croc se prend dans l'anémomètre !!!

Larguer le croc avant que la bouée ne touche l'eau, sinon:

- Avec la houle, le croc risque de casser l'anémomètre
- Le bout est retombé sur l'anémomètre, il faudra intervenir avec le zodiac par la suite





Mise à l'eau de la bouée (3)






Les capteurs sont fixés sur le câble rouge à intervalles réguliers en respectant les indications du plan de mouillage.

Le câble rouge est dévidé manuellement (Les hamsters sont heureux).





Mise à l'eau de la bouée (4)






Un émerillon de 5 tonnes est intercalé entre le câble rouge et le nylon (prendre une photo pendant FR16 car c'est un 3T ici)

Les bobines de nylon sont dévidées manuellement (Les hamsters sont déjà moins heureux, encore 5 !!!).





Mise à l'eau de la bouée (5)






Les bobines sont raccordées entre elles par des manilles munies d'isolateur en delrin.

Ne pas oublier les clavettes inox, à mettre après que la connexion est passée les poulies.

Un émerillon de 3 tonnes est intercalé entre la dernière bobine de nylon et le largueur






Mise à l'eau de la bouée (6)






On utilise le bout de 50 m comme relais de bossage pour fixer le largueur

On bosse sur la chaine et on enlève le bout de 50 m pour y fixer le largueur, l'émerillon et la deuxième longueur de chaine (1,5m). Une fois l'ensemble en place, on y fixe le bout de 50 m sur lequel on reprend la tension pour enlever la bosse.






Mise à l'eau de la bouée (7)






La vérine est fixée sur le dernier maillon de chaîne qui est bossé. On raccorde ensuite le dernier maillon au lest.

Le croc largable est pris sur une grosse maille perdue. Le lest est soulevé et mis en position de largage sous la surface de l'eau. On vérifie le fond, la position avant largage.





Relevage d'un mouillage (1)






Récupérer les capteurs météo avec le zodiac


Saisir la bouée avec la vérine (manille)





Relevage d'un mouillage (2)






La bouée crochée avec la vérine est rapprochée du navire

La bouée est amenée sur le pont





Relevage d'un mouillage (3)





Virer la bouée sur le pont à l'aide de la vérine et du portique (ou grue)

Bosser sur un des 2 maillons puis enlever la manille principale et débrancher le « top section ».

Une fois la bouée déconnectée du câble, la reculer au maximun et la saisir sur le pont





Relevage d'un mouillage (4)






Tresser le « yield grip » sur le câble rouge

Différentes façons de bosser le câble rouge.





Relevage d'un mouillage (5)





Commencer à virer le câble rouge. L'utilisation du « yield grip » permet de libérer la tête de toute tension, facilitant le passage dans les poulies et la poupée. La tête pourra être ensuite coupée.

Sans l'utilisation du « yield grip » le passage de la tête dans les poulies est nettement plus délicat.





Relevage d'un mouillage (6)






Début de la récupération sur touret du câble rouge (nylspin)

- 1 touret de 700m
- 1 touret de 300 m

Passage du câble rouge dans la poupée.





Relevage d'un mouillage (7)






Récupération du largueur acoustique

Virage des bobines de nylon, entre 4 a 7 par mouillage





Réalisation d'une épissure







Se munir de:

- -Fil avec un boulon
- -Cosse de protection (jaune)
- -Couteau et scotch noir


Passer le nylon dans la cosse en utilisant le fil attaché au boulon. Bloquer et marquer le nylon avec le fil





Réalisation d'une épissure (2)







Défaire les torons entièrement jusqu'au fil Attacher les extrémités par 2 avec du scotch (rouge pour les 2 partant à gauche, noir pour celles de droite)

Passer les 2 paires partant à gauche


Passer la première paire droite ici Puis retourner l'ensemble pour la deuxième paire droite





Réalisation d'une épissure (3)






Passage de la paire droite avant retournement

Continuer ensuite 5 a 6 fois, paires gauches sous les torons simple,

Paires droites sous les doubles torons


Scotcher les terminaisons en quinconce.





Réalisation d'une épissure (fin)





Epissure terminée