Добавление ТД в Ekahau Al Pro v11.6.0.1.

Нужно сделать следующее: добавить файлы в zip-архив (antennas.zip) и соответствующие названия файлов в список ТД (accessPointTypes.xml) так, чтобы в архив не добавились лишние папки на пути к файлам json, скрытые служебные файлы, метаданные файлов.

Все это можно сделать с помощью отдельных программ с графическим интерфейсом, с которыми нужно экспериментировать. Но можно сделать и с помощью стандартной программы Терминал и встроенных утилит, которые есть в каждой macOS.

В Ekahau Al Pro архив с ТД (antennas.zip) и файл со списком ТД (accessPointTypes.xml) лежат в двух местах – в самом приложении и скрытой папке, по путям:

внутри самой программы:

"/Applications/Ekahau AI Pro.app/Contents/app/conf" и внутри пользовательской библиотеки:
~"/Library/Ekahau Pro/.settings/"

Обновления ТД приходят по второму пути. В ней лежат профили ТД, которых нет в соответствующих файлах внутри структуры самой программы. За обновления ответственна галка **Automatic antenna and AP updates** в **Preferences** Ekahau AI Pro.

- 1. Сперва, нужно дать Терминалу права для доступа к диску, если до этого не сделано:
 - B macOS **Monterey** и ниже:
 - Меню Яблоко Системные настройки Защита и безопасность Доступ к диску снимаем замок слева внизу, вводим пароль жмем "+" и добавляем Терминал из папки Программы/Утилиты. Убеждаемся, что галка возле него стоит.
 - B macOS **Ventura** и выше:
 - Меню Яблоко System Settings Privacy & Security Full Disk Access жмем "+" и добавляем Terminal из папки Application/Utilities. Убеждаемся, что включен синий рубильник, вводим пароль.
- 2. Создаем на рабочем столе в папке APs-BackUp резервную копию файлов antennas.zip и accessPointTypes.xml из скрытой папки .settings:

Все последующие команды вводятся в терминале. Можно копировать построчно и нажимать Enter на клавиатуре, заменяя примеры-названия на свои. Названия файлов и папок с пробелами удобнее брать в кавычки, иначе перед каждым пробелом нужно будет ставить "\". Например: "Ubiquiti Sphera 5GHz.json"

```
команды:
```

```
mkdir ~/Desktop/APs-BackUp
cd ~"/Library/Ekahau Pro/.settings/"
cp antennas.zip accessPointTypes.xml ~/Desktop/APs-BackUp
```

3. **Копируем** файл **antennas.zip** во временную папку (например, в папку **temp** на рабочем столе):

```
команды:
mkdir ~/Desktop/temp
cp antennas.zip ~/Desktop/temp
```

4. Распаковываем архив antennas.zip в папку temp/antennas на рабочем столе:

```
команды:
```

```
mkdir ~/Desktop/temp/antennas
unzip ~/Desktop/temp/antennas.zip -d ~/Desktop/temp/antennas/
cd ~/Desktop/temp/antennas/
```

- 5. Добавляем наши профили ТД:
 - Если есть готовые файлы json кидаем их в папку temp/antennas.
- Если создаем новые по диаграмме направленности дублируем похожие файлы как шаблон для 2.4GHz, 5GHz, 6GHz и переименовываем их, например: "Ubiquiti Sphera 2.4GHz.json", "Ubiquiti Sphera 5GHz.json".

Редактируем файлы в любом удобном редакторе, меняя значения ключей "dBi", "scaleMin", "scaleMax", "vendor", "model" и др.

6. Пакуем новый архив с добавленными ТД и переносим архив на его место, заменяя оригинальный:

```
команды:
```

```
zip ~/Desktop/antennas.zip *.json
mv ~/Desktop/antennas.zip ~"/Library/Ekahau Pro/.settings/"
```

7. Вносим наши ТД в список accessPointTypes.xml.

```
команда:
```

```
open ~"/Library/Ekahau Pro/.settings/"
```

В открывшейся папке .settings открываем файл accessPointTypes.xml в любом удобном редакторе и просто дублируем структуру тега accessPointType, вносим в него изменения и сохраняем. Например:

8. Запускаем Ekahau Al Pro и тестируем размещение наших ТД.