# Programmation automatique d'un dsPIC33FJ128MC802 via MPLAB IPE sous Linux

#### Guillaume CHOPIN

#### 23 avril 2025

## Objectif

Configurer un environnement sous Linux (Kali) pour flasher automatiquement un microcontrôleur dsPIC33FJ128MC802 à l'aide de MPLAB IPE, en contrôlant l'interface graphique via xdotool depuis un Makefile.

### 1 Pré-requis

- Distribution Linux (ex : Kali)
- xdotool installé :
   sudo apt install xdotool
- make installé
- Outil Microchip Starter Kit on Board (PKOB)
- Code source (ex : fichier test.s) et Makefile

#### 2 Installation de MPLAB X IDE et IPE

- 1. Télécharger la version 6.20 de MPLAB X depuis le site officiel : https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/mplab-x-ide
- 2. Installer MPLAB X IDE :
   chmod +x MPLABX-v6.20-linux-installer.sh
   sudo ./MPLABX-v6.20-linux-installer.sh
- 3. Le chemin d'installation par défaut est : /opt/microchip/mplabx/v6.20/

## 3 Configuration de MPLAB IPE

- Lancer une première fois MPLAB IPE via la commande : mplab\_ipe
- 2. Choisir la famille : dsPIC33
- 3. Entrer le device : dsPIC33FJ128MC802
- 4. Sélectionner le programmateur : Starter Kits (PKOB)
- 5. Cliquer sur Apply pour enregistrer ces paramètres
- 6. Aller dans les paramètres et décocher : Hold in Reset after programming

#### 4 Récupération des coordonnées avec xdotool

1. Ouvrir MPLAB IPE

2. Utiliser xdotool getmouselocation pour récupérer les coordonnées des éléments :

```
Connect: x=462, y=275
Browse: x=666, y=438
Program: x=95, y=389
```

## 5 Makefile final pour automatiser le flash

```
flash: all
@echo " Flash automatique complet : Connect + Browse + Program + Quit"
 (mplab_ipe &) && \
sleep 2 && \
while [ -z "$(xdotool search --onlyvisible --name 'MPLAB IPE')" ]; do sleep 0.5; done && \
WID=$(xdotool search --onlyvisible --name "MPLAB IPE" | head -n 1) && \
xdotool windowactivate $$WID && \
sleep 1 && \
echo " Clic sur Connect..." && \
xdotool mousemove 462 275 click 1 && \
echo " Connexion en cours (6 secondes)..." && \
sleep 6 && \
echo " Clic sur Browse..." && \
xdotool mousemove 666 438 click 1 && \
sleep 0.5 && \
xdotool type "$(abspath $(HEXFILE))" && \
sleep 0.3 && \
xdotool key Return && \
echo "Fichier HEX sélectionné" && \
sleep 0.5 && \
echo " Clic sur Program..." && \
xdotool mousemove 95 389 click 1 && \
sleep 10 && \
echo "Fermeture de MPLAB IPE (Alt+F4)..." && \
xdotool windowactivate $$WID && \
xdotool key Alt+F4 && \
echo "Flash terminé, fenêtre MPLAB IPE fermée "
```