

# Laboratório 1 - Introdução

EA076 - Laboratório de Sistemas Embarcados

Gustavo CIOTTO PINTON - RA 117136

Grupo 6 - Relatório Individual Turma  ${f C}$ 

Campinas, 13 de março de 2016

# 1 Introdução

O principal propósito deste primeiro experimento foi explorar as ferramentas disponibilizadas pelo software Code Warrior, uma interface gráfica baseada na IDE Eclipse, para o desenvolvimento de firmwares compatíveis com microcontrolador Freescale KL25. Sendo assim, utilizamos tal plataforma para configurar alguns pinos do microcontrolador como entrada ou saída, dependendo da montagem desejada. Foram realizadas, no total, três montagens distintas.

Na primeira, o objetivo foi construir um programa capaz de piscar o LED vermelho, presente no kit, em uma frequência de 1Hz. Para tal, foi necessário consultar os manuais do microcontrolador [1] para entender como a comunicação entre ele e o diodo poderia ser realizada e como gerar interrupções em instantes periódicos de tempo. Em seguida, levando em conta que o kit possui ainda outros dois LEDs, extendemos o programa para piscar também o LED verde, a uma frequência de 2Hz.

A segunda tarefa consistiu na introdução de um *LED* externo, de modelo *TLDR490* fabricado pela empresa *Vishay* e cuja documentação é disponibilizada no site do curso [2]. Para realizá-la, foi preciso escolher um pino disponível do microcontrolador para funcionar como *output* e calcular a resistência necessária para limitar a corrente a fim de não danificar nenhum dos dois componentes.

Enfim, a última tarefa envolveu o uso de um push-button para fornecer ao usuário a possibilidade de controlar o funcionamento dos LEDs. Para isso, tivemos de configurar um pino como entrada, assim como escolher uma resistência para limitar a corrente que passa pelo circuito. Essa resistência é chamada de pull em referência à função que desempenha: pode induzir um estado padrão alto  $(pull\ up)$  ou baixo  $(pull\ down)$  na saída do circuito, que, nosso caso, é o pino que foi configurado como input.

As próximas seções visam a análise dessas montagens.

### 2 Análise

Esta seção é dedicada às características que determinam as três montagens.

## 2.1 Criação do Projeto

Com base no tutorial fornecido em [3], foi possível realizar um projeto capaz de piscar o LED vermelho, conectado ao pino PTB18, a uma frequência de 1Hz. A fim de extendê-lo para também piscar o verde, adicionamos um outro pino BitIO de entrada ou saída, a partir da aba Components Library, e o configuramos de acordo com a informações contidas em [1] sobre o LED verde. No campo  $Pin\ for\ I/O$ , introduzimos o pino PTB19 e, posteriormente, geramos a função NegVal da mesma maneira que geramos para o vermelho. Para fazê-lo piscar a uma frequência de 2Hz, utilizamos o mesmo  $timer\ T1$ , no entanto alteramos o período de geração de interrupções para  $250\,ms$ . Na função tratadora da interrupção, introduzimos uma variável inteira persistente (static), isto é, seu valor será conservado ao fim da função e poderá ser acessado em outras chamadas, cujo valor será 0 ou 1 e, a cada interrupção tem seu conteúdo negado. Quando tal variável vale 0, os dois LEDs estão acesos e quanto vale 1, somente o verde se acende. Dessa forma, o LED vermelho permanecerá acesso ou apagado por 2 interruções, isto é, por  $500\,ms$ , tendo assim um período de 1s. O verde muda de estado a cada  $250\,ms$ , obtendo, portanto, um período de  $500\,ms$ .

As funcionalidades acima podem ser resumidas em diagramas de blocos funcionais. Para a configuração contendo somente o LED vermelho, obtem-se o seguinte diagrama, em que blocos em azul são implementados como circuito elétricos (hardware) e, em vermelho, como software:




Figura 1: Diagrama para a primeira montagem.

O timer é um circuito que possui um registrador que realiza contagens a cada ciclo de clock. Quando a contagem chega a um limite, que é calculado em função do intervalo de tempo desejado, uma interrupção é lançada para o processador. O tratador desta interrupção é uma função, escrita em linguagem de alto ou baixo nível, cujo propósito é reagir ao "estímulo". No nosso caso, tal rotina chamará outras funções capazes de alterar o estado lógico dos LEDs. O estado lógico precisa ser convertido em características físicas, como corrente e tensão, já que os LEDs, sendo diodos, são componentes de um circuito elétrico. Observa-se que o único bloco constituído de software realiza um papel centralizador e controlador dos módulos hardware, o que permite ao programador uma grande liberdade e escolhas de programação.

Para a montagem com o *LED* verde:




Figura 2: Diagrama para a segunda montagem.

O diagrama é muito parecido com aquele presente na figura 1. Isto quer dizer que é possível utilizarmos praticamente os mesmos componentes utilizados na montagem anterior e configurar somente os parâmetros que necessitam ser alterados, como, por exemplo, o período de geração de interrupções.

#### 2.2 Conexão de LED externo

A primeira etapa para a conexão de um *LED* externo é a escolha da porta que funcionará como saída e que fornecerá a corrente necessária para que ele se acenda. Tal escolha foi baseada na posição das conexões dos pinos nos *headers* da placa, de acordo com [4], e na disponibilidade do respectivo pino de funcionar como *output*. Sendo assim, por estar na primeira linha e na primeira coluna do *header* da esquerda, facilitando assim a sua identificação na placa auxiliar da FEEC, escolhemos o pino **PTA1**. Adicionamos, posteriormente, um novo componente *BitIO* ao projeto e o configuramos para refletir a escolha acima. Modificamos o campo *Init. value* para 1, a fim de que o *LED* externo já se acenda assim que o programa for lançado.

Antes de realizarmos a montagem do circuito, é necessário considerar as correntes e tensões máximas suportadas pelos componentes, cujos valores são descritos nos datasheets do microcontrolador [5] e do LED externo [2]. Para o primeiro, as linhas 1 e 3 a tabela 7 especificam, respectivamente, que a tensão mínima fornecida no pino em estado lógico alto é  $V_{DD}-0$ , 5, isto é, 3.3V, e que a corrente máxima total de todas as portas é 100mA. Considerando, que utilizaremos somente uma porta, o valor máximo de corrente suportada pelo microcontrolador é, portanto, 100mA. Para o LED, [2] nos diz que a corrente DC direta máxima vale 50mA e que a maior tensão reversa suportada é 6V. Sendo assim, adotaremos um limiar máximo para a corrente de **50mA**.

Considerando o valor mínimo de tensão no pino de saída do microcontrolador, isto é,  $V_{pin} = 3.3V$ , a figura 5 do datasheet do LED, que especifica uma relação diretamente entre corrente i e tensão

direta  $V_{LED}$ , e a relação  $i = \frac{V_{pin} - V_{LED}}{R}$ , podemos escolher um resistor de 100 $\Omega$ . Obtemos, portanto, uma corrente de aproximadamente 13mA.

É importante notar que utilizamos o pino terra da própria placa, isto é, o pino **GND**, presente no 14º pino do *header* inferior esquerdo da figura da página 12 de [5].

O diagrama desta montagem é muito simples: logo que o programa é iniciado, o *LED* externo é aceso. O bloco *LED Externo* engloba todo o circuito (resistência, diodo, fios) que foram necessários para a sua implementação. Observa-se igualmente que este bloco poderia ser facilmente substituído por um dos blocos *LED vermelho* ou *LED verde* das figuras 1 e 2. Esta característica demonstra que programas feitos para este microcontrolador não dependem estritamente de componentes específicos, isto é, são capazes de garantir soluções genéricas que funcionam para diversos tipos de *hardware* distintos, em termos de tensão, corrente, potência *etc*.




Figura 3: Diagrama para a terceira montagem.

#### 2.3 Chave de controle

A última montagem envolve a utilização de um pino de entrada e de um push button, cuja função é controlar a atividade dos LEDs, de forma a permitir que eles pisquem quando o botão estiver apertado e apagá-los, caso contrário. Para isso, utilizamos um circuito representado na figura 4 a seguir, em que **P3V3** é um pino que fornece uma tensão de 3.3V, **GND** é a referência do terro na placa e **PTD4** é o pino escolhido como input.




Figura 4: Circuito utilizado na montagem.

O resistor **R** é chamado de *pull up resistor*, visto que ele induz um estado padrão alto na saída do circuito, isto é, **PTD4**. O circuito pode apresentar dois comportamentos distintos, dependendo do estado da chave. Quando está aberta, praticamente há não passagem de corrente entre **P3V3** e **PTD4**, já que a impedância de entrada do pino de entrada é elevada. Por esta razão, o nível lógico deste pino é alto nesta configuração. Em oposição, quando a chave é fechada (*push-button* pressionado), **PTD4** conecta-se ao terra e, portanto, adquire um nível lógico baixo.

O valor de  ${\bf R}$  deve garantir as especificações de corrente máxima do fabricante. Sendo assim, utilizamos uma resistência de  $1k\Omega$ , que garantirá uma corrente de aproximadamente 3.3mA passando pelo circuito quando a chave estiver fechada.

Por fim, adicionamos um novo componente *BitIO* ao projeto, o configuramos para referenciar **PTD4** e funcionar como *input*. Geramos, em seguida, a função *GetVal*, cujo valor de retorno é o estado lógico do respectivo pino. A cada interrupção do *timer*, chamaremos tal função para determinar se o botão foi pressionado ou não. Se o retorno for nulo, isto é, botão apertado, piscamos os *LEDs*, conforme seções anteriores. Senão, os apagaremos colocando níveis lógicos altos em **PTB18** e **PTB19**.

O diagrama da última montagem é representado na figura 5. O bloco *push button* engloba todo o circuito representado pelo figura 4.




Figura 5: Diagrama para a quarta montagem.

Nota-se que a única diferença entre este diagrama e aquele da figura 2 é a presença do push button. Sendo assim, observa-se uma grande portabilidade de código e componentes entre diversas aplicações.

### 3 Conclusão

Trabalhamos neste experimento alguns conceitos importantes envolvendo a programação de sistemas embarcados. O primeiro foi a necessidade de consulta frequente aos manuais fornecidos pelos fabricantes, a fim de obtermos os limites elétricos dos componentes e, assim, determinar os circuitos que ligaremos ao microcontrolador. O segundo aspecto foi a possibilidade de utilizar um mesmo pino em diversas funções diferentes, seja como entrada/saída ou comunicação serial, por exemplo. Neste quesito, aprendemos também como identificar a localização de um determinado pino na placa.

Exploramos igualmente o ambiente de desenvolvimento Code Warrior, que oferece muitos recursos na programação de firmwares, tais como a geração automática de código e interfaces de configuração dos pinos. Na disciplina EA871, por exemplo, somos obrigados a configurar todos os registradores individualmente, o que dificulta em algumas ocasiões o debugging do programa. Em oposição, em EA076, permitimos que o Code Warrior se encarregue destes detalhes.

A construção de diagramas de blocos evidenciou características importantes no desenvolvimento, como a re-utilização de código e portabilidade de componentes (isto é, um mesmo código pode funcionar com diversos hardwares distintos). Em escala industriais, tais aspectos são traduzidos em economia de recursos e em uma maior facilidade de implementação tanto de software quanto de hardware.

# Referências

- 1. KL25 Sub-Family Reference Manual, disponível em ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/ea871/ARM/KL25P80M48SF0RM.pdf.
- 2. High Intensity LED in ø 3 mm Clear Package, disponível em ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/ea079/datasheet/83002.pdf.
- 3. Introdução ao Freescale Processor Expert para a disciplina EA076, QUEVEDO A. F., Antonio, disponível em ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/ea076/complementos/Apostila\_PE.pdf.
- 4. FRDM KL25Z User's Manual, disponível em ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/ea871/ARM/FRDMKL25Z.pdf.
- 5. Data Sheet Kinetis KL25 Sub-Family, disponível em ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/ea076/datasheet/KL25P80M48SF0.pdf.