

Guida rapida alla scala RG

Promemoria operativo per lo staff. Estratto del regolamento, sezione 1.

In caso di dubbio fra due livelli adiacenti si assegna sempre il livello **inferiore**. Il dubbio va annotato nel campo note.

RG-1 — Eccellente

Performance ratio pari o superiore all'87%: impianto al di sopra dell'atteso.

RG-2 — Buono

Performance ratio fra 80% e 87%: nessun intervento necessario.

RG-3 — Regolare

Performance ratio fra 73% e 80%: da tenere sotto osservazione.

RG-4 — Sotto soglia

Performance ratio fra 66% e 73%: sopralluogo da programmare.

RG-5 — Fuori specifica

Performance ratio inferiore al 66%: intervento entro il mese.

Errori frequenti

- Assegnare RG-1 per un mese molto soleggiato: la scala misura il rendimento, non l'irraggiamento.
- Usare RG-5 come sinonimo di 'guasto': RG-5 indica un mese fuori specifica, non un impianto fermo.
- Omettere la classe quando la lettura non è verificata: i due campi sono indipendenti.