Как добавить библиоте ки .ZIP в Ar du i no IDE

Библ иоте ки

Как и большинство платформ программирования, среду Ardu i по можно расширить.

с помощьюбиблиоте к. Библиоте ки пре доставля ют дополнительну юфункциональность для использования в эскизах.


например, работа с обору дование м ил и манипул ирование данными. Чтобы исполызовать библиоте кувэскизе, выберите ее из «Эскиз» > «Включ ить библиоте ку».

В нашем руководстве все библиотечные файлы, не обходимые для программы, включены в руководство.


папку, нам просто ну жно добавить их в IDE, выпол нив следующие де йствия.

вьбе рите «Добавить библ иоте ку .zi р»:


Запу стите программное обеспечение Ardu i no IDE и нажмите «Скетч» > «Включить библиотеку» > «Добавить библиотеку .zi p».



Папка «Библиоте ки» находится по те ку ще му пу ти:



Пе ре йдите в папку «addLi br ar y», выбе рите zi р-файл библиоте ки и нажмите «Открыть».



После э того библиоте ка бу дет у спешно добавле на в IDE. Обратите внимание, ч то Ar du i по IDE может добавля ть только один файл библиоте ки за раз, поэ тому вам ну жно повторить э ту операцию пя ть раз.

```
Idel woid loop() {

Is a=sr04.Distance();

Serial.print(a);

Serial.println("cm");

delay(1000);

If the control of the contro
```