
计算机组成原理

PRINCIPLES OF COMPUTER ORGANIZATION

第14次课: 4.8~4.9 半导体存储器的组成与控制(下)

杜国栋

信息科学与工程学院计算机科学与工程系gddu@ysu.edu.cn



某计算机存储器按字节编址,主存地址空间大小为64MB,现用4M×8位的RAM芯片组成32MB的主存储器,则存储器地址寄存器MAR的位数至少是

- A 22位
- B 23位
- ② 25位
- 26位



计算机存储器按**字节**编址,主存地址空间大小为**64MB**,现用4M×8位的RAM芯片组成**32MB**的主存储器,则存储器地址寄存器MAR的位数至少是

- ➤ 虽然实际的主存储器(RAM区)只有32MB,但不排除还有ROM区,考虑到存储器扩展的需要,MAR应保证能访问到整个主存地址空间。因为主存的地址空间大小为64MB = 64×2²⁰×8=2²⁶×8,所以MAR的位数至少需要26位。
- ▶ 存放一个机器字的存储单元通常称为字存储单元,相应的单元地址叫字地址,如果计算机中可编址的最小单位是字存储单元,则该计算机称为按字寻址的计算机。

假定用若干个2K×4位芯片组成8K×8位存储器,则0B1FH所在的芯片的最小地址是()

- A 0000H
- B 0600H
- 0700H
- D800H



2K×4位芯片组成8K×8位存储器

➤ 8K×8位 13根地址线 0 0000 0000 0000~ 1 1111 1111 1111

0000H~1FFFH

8根数据线

➤ 2K×4位 11根地址线 000 0000 0000 ~ 111 1111 1111 0000H~07FFH

4根数据线

需要 4*2=8块2K×4位芯片组成8K×8位存储器

0 0000 0000 0000~ 0 0111 1111 1111---> 0000H~07FFH

0 1000 0000 0000~ 0 1111 1111 1111---> 0800H~0FFFH

1 0000 0000 0000~ 1 0111 1111 1111---> 1000H~17FFH

1 1000 0000 0000~ 1 1111 1111 1111---> 1800H~1FFFH

☆☆ 厚 徳・博 学・求 是

OB1FH 0000 1011 0001 1111 某计算机主存容量为64KB,其中ROM区为4KB, 其余为RAM区,按字节编址,现要用2K×8位的 ROM芯片和4K×4位的RAM芯片来设计该存储器, 则上述规格的ROM芯片数和RAM芯片数分别是()

- A 1 15
- B 2 15
- 1 30
- 2 30



主存容量为64KB,其中ROM区为4KB 2K×8位的ROM芯片和4K×4位的RAM芯片来设计该存储器

- ➤ 主存容量为64KB, 其中ROM区为4KB,因此RAM大小为60KB
- ➤ ROM区为4K×8位,用2K×8位的ROM芯片需要2片
- ➤ RAM大小为60K×8位, 用4K×4位的RAM芯片需要15×2=30片。



总结:

- ▶计算机字长概念
 - ▶如果计算机是32位计算机,则字地址为32位;半字地址为 16位;字节地址为8位;
 - ➤ 1个字(word) = 16bit->针对32位的计算机
 - ➤ 1个字节(Byte) = 8bit(64位也是)
 - ➤ 1B(字节) = 8b(bit)
 - ▶ 计算机寻址是以字,半字为一个长度寻址,按32位或16位 寻址。



总结:

- ▶ 32位计算比机,对一个256M的内存进行编址以便CPU能够使用它,通常我们多种编址方式:
- ▶按字编址: 对于这个256M内存来说,它的寻址范围是64M,而 每个内存地址可以存储32bit数据。
- 按半字编址:对于这个256M内存来说,它的寻址范围是128M, 而每个内存地址可以存储16bit数据。
- ▶按字节编址:对于这个256M内存来说,它的寻址范围是256M, 而每个内存地址可以存储8bit数据。

厚德·博学·求是

设有一个1MB容量的存储器,字长32位,问

- (1) 按**字节**编址,地址寄存器,数据寄存器各为几位?编址范围多大?
- (2) 按**半字节**编址, 地址寄存器, 数据寄存器各为几位? 编址范围多大?
- (3) 按**字**编址,地址寄存器,数据寄存器各为几位?编址 范围多大?



总结:

- 汝字节编址 1MB = 2²⁰×8 地址寄存器为20位 数据寄存器为8位,编址范围为00000H ~ FFFFFH
- ▶ 按半字编址,半字为16位,1MB = 2²⁰×8 = 2¹⁹×16
 AR为19位(3+16) DR为16位,编址范围为00000H~7FFFFH
- ▶ 按字编址,字为32位,1MB = 2²⁰×8 = 2¹⁸×32
 AR为18位,DR为32位,编址范围为00000H~3FFFFH
- ✓ 主存容量确定后,编址单位越大,对应的存储单元数量就越少。
- ✓ 因此,随着编址单位的变大,地址寄存器的位数减少,数据寄存器的位数增加。

用8K×8位的ROM芯片和8K×4位的RAM芯片组成存储器按字节编址,其中RAM的地址为0000H~5FFFH,ROM的地址为6000H~9FFFH,画出此存储器组成结构图及与CPU的连接图。



用8K×8位的ROM芯片和8K×4位的RAM芯片组成存储器按字节编址

➤ RAM的地址为0000H~5FFFH(0101 1111 1111 1111)

A12~A0 13位地址为0000~1FFFH容量为8K(213)

高位地址A15 A14 A13从000~010 RAM的容量为8K×3=24K

RAM用8K×4位的芯片组成24k×8位,需要芯片3×2=6片

高位地址——字扩展 低位地址—片内容量

由地址范围计算容量,由容量计算地址范围


未地址 - 首地址 = 容量 - 1

100 0000 0000 0000

ROM的未地址 - 首地址 = 9FFFH - 6000H = 3FFFH 4000H 容量为16K

ROM的容量为2¹⁴ = 16K ROM用8K×8位的芯片组成16K×8位需要2片





₽ 厚 德·博 学·求 是

用4K×8位的ROM芯片和8K×4位的RAM芯片组成存储器,按字节编址,其中RAM的地址为2000H~7FFFH,ROM的地址为9000H~BFFFH,画出此存储器组成结构图及与CPU的连接图。



用4K×8位的ROM芯片和8K×4位的RAM芯片组成存储器按字节编址

A12~A0 13位地址为0000~1FFFH容量为8K(2¹³)

高位地址A15 A14 A13从001~011 RAM的容量为8K×3=24K

RAM用8K×4位的芯片组成24k×8位,需要芯片3×2=6片


➤ ROM的地址为9000H ~ BFFFH(1001 0000 0000 0000

1011 1111 1111 1111)

A11~A0 12位地址为0000~0FFFH容量为4K(2¹²) 高位地址A15 A14 A13 A12从1001~1011 RAM的容量为4K×3=12K RAM用4K×8位的芯片组成12k×8位,需要芯片3片

♬ 厚 徳・博 学・求 是





₽ P 使 · 博 学 · 求 是

用8K×8位的RAM芯片和2K×8位的ROM芯片设计一个10K×8位的存储器,ROM和RAM的容量分别为2K和8K,ROM的首地址为0000H,RAM未地址为3FFFH。

- (1) ROM和RAM存储器区域的地址范围分别为多少?
- (2) 画出存储器控制图及与CPU的连接图。



8K×8位的RAM和2K×8位的ROM芯片设计一个10K×8位的存储器ROM和RAM的容量分别为2K和8K,ROM的首地址为0000H,RAM未地址为3FFFH

0000H~07FFH

- > 1000 0000 0000 -> 800H ->7FFH

2000H~3FFFH


> 10 0000 0000 0000 ->2000H ->1FFFH

未地址 - 首地址 = 容量 - 1

唐 厚 德・博 学・求 是



以内部地址多的为主,地址译码方案为:用A13来选择,当 A13=1时选RAM,当A13A12A11=000时选ROM,如图所示。




厚德・博学・求是



(4) 方法二

以内部地址少的为主,地址译码方案为:用A13A12A11作译码器输入,则Y0选ROM,Y4、Y5、Y6、Y7均选RAM,如图所示。



某机器中,已知配有一个地址空间为0000H~3FFFH的 ROM区域。现在用一个RAM芯片(8K×8位)形成 40K×16位的RAM区域, 起始地址为6000H, 假设 RAM芯片有CS和WE信号控制端。CPU的地址总线为 A15~A0,数据总线为D15~D0,控制信号为R/W (读/写) , MREQ (访存) 。

- (1) 画出地址译码方案
- (2) 将RAM与ROM同CPU联接

2K=1000 0000 0000=0800H

40K=1010 0000 0000 0000=A000H 9FFF+6000=FFFFH

配有一个地址空间为0000H~3FFFH的ROM区域。 现在用一个RAM芯片(8K×8)形成40K×16位的RAM区域, 起始地址为6000H

- ➤ RAM为40K×16位需要8K×8位的芯片5×2=**10**片 **14根地址线** RAM的未地址=**容量 1**+首地址=40k-1+**6000**H=**FFFFH**
- > RAM的地址为: 6000H~FFFFH(0110 0000 0000 0000

字位同时扩展 13根地址线 1111 1111 1111 1111)

A12~A0 13位地址为0000~1FFFH容量为8K(2¹³)


高三位 三八译码器

高位地址A15 A14 A13从011~111 RAM的容量为8K×5=40K


唐 厚 德 · 博 学 · 求 是 RAM用8K×8位的芯片组成40k×16位,需要芯片5×2=10片



0000H	16K×16 位
3FFFH	ROM
4000H	8K×16 位
5FFFH	留空
6000H	40K×16位
FFFFH	RAM










课程目标


- ▶掌握多体交叉存储器的编址方式;
- ▶ 熟悉多体交叉存储器的重叠与交叉存取控制;
- > 了解存储控制和存储校验线路。



多模块交叉存储器

▶一个由若干个模块组成的主存储器是线性编址的。这些地址在各模块中如何安排,有两种方式:一种是顺序方式,一种是交叉方式。





厚 德 · 博 学 · 求 是


(a) 顺序方式

(b) 交叉方式




多模块交叉存储器

▶顺序方式



> 交叉方式



唐 厚 德・博 学・求 是



有问题欢迎随时跟我讨论

办公地点: 西校区信息馆504

邮 箱: gddu@ysu.edu.cn