# 伯斯伟单火线智能开关软件开发指引

### .说明

因为单火线智能开关取电方法的特殊性,其软件程序必须配合硬件使智能开 关达到超微待机功耗,方能尽量适应市场各种灯具和使用环境。下文主要描述如 何配合本公司单火线电源底板快速开发双向单火线智能开关。

本公司开发单火线智能开关电源底板主要性能如下:


- 1. 电源板空载总功耗约为 4 毫瓦 (AC220V 测得)。
- 2. 电源板在灯具打开时,在交流电过零点附近取电,取电频率为50赫兹。
- 3. 单片机提供高电平到电源板控制端口,对应的端口开关接通。
- 4. 依照大量实验经验,整机平均待机功耗在 15 毫瓦以下,基本适应市场上 3W 以上各种方案的灯具(灯具不微亮,不闪烁)与不影响同一空间下其他单火 线设备。
- 5. 以 3W 为例因为接有灯具相当于一个大负载, 电源板提供给单片机的电源有大约 3 秒延时(取决灯具功率, 功率越大延时越小), 所以在上电后"双向通信模块", 不要立即入网, 请延时 3S 后等电源稳定后再入网。
- 6. 建议选择按键入网,不要上电后一直查找网络,在入网时考虑开灯入网不会频闪, 并且降低入网发射功率(特别是有带有功放单元通信模块)。

## . 初始化要求

智能开关在上电延时后等电软件程序应该尽快进入初始化(如通信模块,I0 口,单片机其他外设等),完成后单片机与外设应马上进入低功耗模式。如果初始化功功耗过大,单片机有可能会掉电复位。

### . 灯具熄灭时数据接受与低功耗处理

如果做单向接收智能开关,因为其电路省电,所以很容易达到要求。如果做高级双向收发数据智能开关(如蓝牙,Zigbee,双向 RF 等),因为其连续工作电流大,所以必须以周期性工作来达到省电要求。周期性工作时序图如下:



每当周期性工作后,单片机与外设必须进入低功耗模式以降低整体功耗,并由蓝牙,Zigbee,双向RF等通信模块或按键的中断信号来唤醒单片机(详细流程图参考附录)。考虑需要适应市场上大多数灯具,建议此时整机平均功耗不要超过1毫安/秒(对应整机平均待机功耗约15毫瓦)。此值为非定值,如果电流偏大,对应适应灯具范围会偏小。

平均电流计算方法:


((接收数据电流+硬件消耗电流)\*工作时间\*秒工作频率)/秒=秒平均功耗例子:

((15+1) \*0.015\*4) /1=0.96 毫安/秒

符合要求

# . 开关灯具数据发送处理


高级智能开关需要发送灯具状态信息到手机或者遥控器等设备,因为发送电流大,时间长,所以数据发送必须在灯具打开时完成。(详细流程图参考附录)数据发送时序图如下:



- 1. 当接收到开灯信号后,灯具打开,软件程序做延时 1 动作(经验值为 500 毫秒),使电源板上储能电容能量充满。
- 2. 反馈开灯状态数据,此时软件程序发送数据,此段时间越短越好,发送数据消耗电源板上储能电容上的能量,当发送数据需要能量过大,时间过长,则储能电容能量不足以支持整个发送功耗,会出现单片机死机或者复位。此时应当加大储能电容容值。但是加大储能电容容值会延长电容充电时间,所以储能电容容值不要超过1000uF(经验数值)。
- 3. 延时 2 时间段为储能电容充电时间,即每次发送数据时应有一定的间隔时间,时间应该设置成发送时间的一倍或以上,保证储能电容能量能提供下次发送数据所需能量。
- **4.**当所有灯具均需要熄灭时,应当在发送最后一个数据包后,单片机与外设进入低功耗状态,等待下一个中断信号。

#### .入网组网(对码处理)

智能开关一般需要有入网组网,确认智能开关在智能家居系统中通信位置。因为入网组网需要消耗能量大,时间相对较长,如果不在软件上做相应处理的话,可能对导致单片机死机或复位。所以建议用以下方式处理入网组网流程。入网组网(对码处理)流程图如下



- 1. 当需要入网组网(对码处理)时,可以长按其中一个开关按键或者另外一
- 个物理按键,单片机识别确认是进入入网组网(对码处理)状态。打开所有灯具后进行延时1(经验值为500毫秒)等待储能电容充电。
- 2. 入网数据处理时间,此时接收入网组网数据,软件程序确认智能开关在智能家居系统通信位置。并反馈信息到手机或者遥控器确认入网组网成功。
- 3. 延时 2 (经验值为 500 毫秒) 使储能电容充电。
- 4. 完成以上入网组网(对码处理),智能开关即可正常使用。