

HPD05(C)粉尘传感器模块



1. 产品概述

HPD05 粉尘传感器模块是采用光学散射原理检测空气中粉尘的浓度,传感器内置一个红外线发光二极管和一个高灵敏光电接收传感器,红外线发光二极管发出光线在遇到粉尘时会产生反射光,光电传感器通过检测该反射光的强度来反映空气中粉尘的浓度情况,传感器直接输出 PWM 信号,PWM 宽度即是当前浓度数值(1ms = 1ug/m³)。也可以通过 IIC 串口信号输出粉尘浓度数值,数值单位是ug/m³。该传感器适用于空气净化器、带净化功能的空调、新风系统及空气品质检测仪器的配套。

2. 检测原理




根据光的色散原理,红外线发光二极管发出光线遇到粉尘产生反射光,高灵敏的光电接收传感器检测到反射光的光强,输出信号,根据输出信号光强的大小以及数量判断粉尘的浓度。探测器的输出电流与检测到的光强成相应的比例,传感器输出电流经放大器放大后,再经处理器校正处理,最终输出数字 PWM 信号脉冲,或通过 IIC 数据接口输出粉尘浓度数值。

3. 性能指标

1) 规格

工作电压	DC 5V ±5% (CON2 Pin1=GND,Pin3 = +5V), 电压纹波 50mV 以下	
工作电流	90mA	
工作温度湿度	0~50℃; 95%rh 以下 (无结露)	
保存温度	-20 ~ 60℃	
尺寸	W59 x H45 x D22(mm)	
重量	26g	
检测粒子直径	约 0.5 µ m 以上	
检测浓度范围	2000ug 以内	
检测一致性误差	50ug/m3 以上 ≤ ±40% @电压 5.0V 25℃ 50%RH	
	50 ug/m3 以内 ≤ ±18 ug/m3 @电压 5.0V 25℃ 50%RH	
输出方式	PWM 脉冲输出或 IIC 数字接口输出。	
检测开始时间	接通电源后约 1 分钟(电阻温度稳定时间)	

连接器 CON2 引脚定义




序号	引脚	描述
1	GND	电源输入端 (接地端)
2	P1 / SDA	平均值脉宽输出 / IIC SDA
3	+5V	电源输入端(+5V端)
4	P2 / SCL	瞬时值脉宽输出 / IIC SCL
5	OS	输出方式选择:不接为 PWM 输出,接低电平为 IIC 输出,

2) 寿命 2


光源寿命:连续通电情况下使用 5 年以上。

3) 光电特性



4) 信号输出


al. PWM 信号输出(对应型号 HPD051Axxx):



低脉冲时间与粉尘浓度的关系: 1ms = 1ug/m3

P1 引脚输出的脉冲宽度对应粉尘浓度的平均值(响应速度较慢,波动小稳定性好) P2 引脚输出的脉冲宽度对应粉尘浓度的瞬时值(响应速度快,波动较大)

a2. PWM 信号输出 (对应型号 HPD051Cxxx):



P1 引脚输出的脉冲宽度对应粉尘浓度的平均值(响应速度较

慢,波动小稳定性好)

P2 引脚输出的脉冲宽度对应粉尘浓度的瞬时值(响应速度快,波动较大)

b. IIC 信号输出:

通过 IIC 接口读取粉尘传感器模块内部寄存器直接获取粉尘浓度数值。

b-1 IIC 通讯接口

主机产生8个时钟脉冲发送8位数据,在 SCL 总线上的第8个下降沿,器件将SDA改变输出为输入,并在第9个时钟脉冲读应答值。第9个时钟脉冲之后,如果下一次接收还没有准备好,数据接收器件将SCL 总线拉低,从而迫使下一字节的传输暂停。当接收器释放 SCL 总线,数据传输继续。




图 1. IIC 总线数据协议

IIC 总线协议定义两个状态开始和结束传输,起始(S)和 停止(P) 信号。起始信号: 当 SCL 为高时,在 SDA 总线上有从高到低的电平变化。停止信号: 当 SCL 为高时,在 SDA 上有从低到高的电平变化。起始或停止信号常由主机产生,在起始信号产生之后 IIC 总线视为忙,在停止信号之后,IIC 总线视为空闲。




图 2. 起始 START、重复起始 Repeated START 和停止 STOP 有关 IIC 通讯的细节请参考相关的资料。

b-2 传感器 IIC 接口

读 HPD05 寄存器数据时通讯波形图如下:

HPD05 传感器器件从地址为 0x9A, IIC 最大时钟速率为 100Kbps.




图 3. 读 HPD05 寄存器时通讯波形图

b-3 HPD05 寄存器


寄存器地址	功能说明
0x20	软件版本号高位,版本格式为 12.34,读此地址得到 0x12
0x21	软件版本号低位,例如版本为 12.34,读此地址得到 0x34
0x22	传感器的系列号,读出为字符'A'或'C'
0x23	位 0 (bit[0]) 为 1,表示传感器的粉尘浓度数据可用。为 0 则不可用。
	位1(bit[1])的状态从0变为1或从1变为0,表示传感器的粉尘浓度
	数据有更新。
	位 2 ~ 位 7 (bit[7: 2]) 保留位。
0x24	传感器粉尘浓度数据高 8 位 (32 秒平均值)
0x25	传感器粉尘浓度数据低 8 位 (32 秒平均值)
0x26	传感器粉尘浓度数据高8位(当前值)
0x27	传感器粉尘浓度数据低 8 位 (当前值)

4. 产品型号命名规则:

\underline{H} \underline{P} \underline{D} # # \underline{L} \underline{M} \underline{N} \underline{K} \underline{S}

区域	说明	取值
HPD##	HPD产品系列	HPD05
L	后缀说明	1~9
M	PWM 信号输出类型	A = 标准型 C = 兼容型
N	固件版本号	1~9
K	外形尺寸类型	A = 德国外型 C = 日本外型(P)
S	接线端子类型	V = 立式 H = 卧式


5. 型号列表




HPD051C2CV HPD051C2CV

6. 产品外观尺寸图

(1) HPD051xxCH (单位: mm)





7. 使用注意事项

- (1). 由于本产品利用电阻的焦耳发热,在壳体内部产生上升气流,因此传感器安装时保持垂直地面 (误差小于±3°),传感器进风口朝下,出风口朝上(备注:具有加热电阻的为进风口,位置 在下端;保证进风口与出风口的流通);
- (2). 如果壳体内部的上升气流混乱的话,会对传感器特性产生影响,请考虑传感器周围的气流
- (3). 传感器安装在设备内部,外窗需要安装黑色海绵(<u>注意: 贴近传感器外窗开口面不能背胶</u>),确保其处于黑暗环境,减少干扰光的影响;
- (4). 传感器不要在有机气体和可燃气体的环境使用,
- (5). 镜片表面的清洁请不要使用有机剂与洗洁剂。 并且请不要碰伤镜片表面,避免硬物等的碰擦。 镜片表面的清洁可以用棉棒上洁净水擦拭后,再用干燥的棉棒擦拭。切勿使用酒精。
- (6). 供给电源的电压纹波控制在 50mV 以下。
- (7). 本产品因胶壳含有导电材料,为了使用安全,建议使用隔离电源供电,如非隔离电源的请务必做 好安全防护。