机柜控制器说明书

一、接线说明



二、指示灯说明

红灯亮-绿灯灭:停止状态; 红灯灭-绿灯亮:运行状态; 红灯亮-绿灯闪:正在启动中; 红灯闪-绿灯亮:正在停止中; 橙灯亮:启动或停止时存在故障。

三、启动与停止

启动操作:长按"启动按钮"3 秒,即可触发启动处理,此时红灯亮-绿灯闪,直到红灯灭-绿灯亮,启动完成:

停止操作:长按"停止按钮"3 秒,即可触发停止处理,此时红灯闪-绿灯亮,直到红灯亮-绿灯灭,停止完成。