Il rover si collega automatica alla rete MiviaLab con l'indirizzo IP presente sul rover. Es. 10.0.1.12

Con il pc collegarsi alla rete MiviaLab password 2018! Mivialab.

Aprire il terminale e lanciare il comando ssh mivia@<IP\_ADDRESS> dove <IP\_ADDRESS> deve essere sostituito con l'indirizzo IP presente sul rover.

A questo punto si è avuto accesso al terminale della Jetson. I comandi da lanciare prima di tutto sono :

cd catkin\_ws && source devel/setup.bash && export ROS\_MASTER\_URI=http://<IP\_ADDRESS>: 11311 && export ROS\_IP= <IP\_ADDRESS>

E poi:

roslaunch realsense2\_camera rs\_camera.launch

Questo comando lancia il nodo ros che si occupa dell'acquisizione delle immagini dalla realsense.

Per tale comando è possibile specificare i seguenti argomenti:

color\_width:=<COLOR\_WIDTH>
color\_height:=<COLOR\_HEIGHT>
depth\_width:=<DEPTH\_WIDTH>
depth\_height:=<DEPTH\_HEIGHT>

ecc... specificati tutti nel file rs\_camera.launch

Una volta lanciato il nodo, aprire un altro terminale con gli stessi comandi.

Quindi di nuovo ssh mivia@<IP ADDRESS>

cd catkin\_ws && source devel/setup.bash && export ROS\_MASTER\_URI=http://<IP\_ADDRESS>: 11311 && export ROS\_IP= <IP\_ADDRESS>

Adesso è necessario lanciare il nodo dei motori con il seguente comando:

rosrun mivia\_rover rover\_mover.py

Aprire adesso un altro terminale e lanciare gli stessi comandi ssh e catkin per poter accedere alla Jetson e settare le variabili d'ambiente.

Successivamente per poter lanciare il nodo contenente la logica di controllo, eseguire il seguente comando:

rosrun my\_controller my\_controller.py

Per visualizzare l'immagine processata sul PC in locale è necessario avere installato ROS sul pc e aver scaricato il pacchetto vision\_ws. Una volta scaricato il pacchetto è necessario eseguire i seguenti comandi:

cd vision\_ws catkin clean catkin build

Per l'installazione si rimanda alle slide di ROS.

Per quanto riguarda invece l'avviamento del nodo di debug eseguire i seguenti comandi:

cd vision\_ws && source devel/setup.bash && export ROS\_IP=<IP\_PC> && export ROS\_MASTER\_URI=http://<IP\_ADDRESS>:11311

rosrun debugger\_pkg image\_processed\_listener.py

Dove <IP\_PC> è l'ip della macchina connessa alla stessa rete della Jetson su cui si stanno eseguendo i comandi e <IP\_ADDRESS> è l'ip della Jetson .

## Modificare il file

Per la modifica della logica di controllo, si consiglia di modificare il file ~/catkin\_ws/src/my\_controller/process.py sul pc in locale e poi caricare il file sulla Jetson. E' possibile caricare dei file sulla Jetson utilizzando un qualsiasi client FTP o utilizzare il comando scp. Ad esempio è possibile eseguire scp my\_file.py mivia@<IP\_ADDRESS>:~/catkin\_ws/src/my\_controller/ per poter copiare il file my\_file.py dal pc alla Jetson nel progetto. Utilizzando il flag -r è possibile caricare anche un'intera cartella.

Altrimenti è possibile utilizzare vim o nano per modificare il file direttamente sulla Jetson.