

APERA PH5F - pH

Utilisation + interprétation rapide

Mesure de l'acidité / alcalinité

APERA PH5F - TESTEUR pH

RECTO - UTILISATION RAPIDE



CONTENU DU KIT

- Testeur pH **PH5F**
- Solutions tampon **pH 4,00** et **pH 7,00**
- Solution de stockage / trempage **3M KCl**
- Godets / fioles de calibration
- Mesure : pH d'un liquide / solution

PRINCIPE : étalonner d'abord, rincer la sonde, plonger dans l'échantillon, attendre la stabilisation, lire le pH, puis rincer et remettre en solution de stockage.

ÉTALONNAGE RAPIDE

1	Rincer l'électrode à l'eau propre et tamponner doucement sans frotter.
2	Verser un peu de tampon pH 7,00 dans un godet propre.
3	Allumer avec MEAS , puis maintenir CAL pour lancer l'étalonnage.
4	Plonger la sonde dans le tampon 7,00 ; attendre la stabilisation et la validation.
5	Rincer puis recommencer avec le tampon pH 4,00 si vous mesurez des solutions acides.
6	Si besoin, faire aussi un point supplémentaire avec le tampon 10,01 pour les solutions alcalines.

MESURE D'UN ÉCHANTILLON

1	Rincer l'électrode et tamponner doucement.
2	Plonger la pointe dans l'échantillon en couvrant bien la zone sensible.
3	Remuer doucement ou agiter légèrement l'échantillon pour chasser les bulles.
4	Appuyer sur MEAS si besoin et attendre la stabilisation de la valeur.
5	Lire et noter le résultat en pH .
6	Rincer la sonde après mesure.
7	Avant rangement, remettre quelques gouttes de solution 3M KCl dans le capuchon si nécessaire.

MÉMO : RINCER -> ÉTALONNER -> MESURER -> ATTENDRE -> NOTER -> RINCER -> STOCKER EN KCl.

APERA PH5F - TESTEUR pH

VERSO - INTERPRÉTATION RAPIDE

LECTURE SIMPLE DU pH

Valeur pH	Interprétation rapide
< 7	Milieu acide . Plus la valeur est basse, plus l'acidité est importante.
≈ 7	Milieu neutre ou proche de la neutralité.
> 7	Milieu basique / alcalin . Plus la valeur est élevée, plus l'alcalinité est importante.

IMPORTANT : le pH attendu dépend totalement du type d'échantillon (eau, urine, solution, extrait, aliment liquide, etc.). Une valeur n'est interprétable que si elle est comparée à la bonne référence et au bon protocole.

RÉSULTAT SURPRENANT : QUE VÉRIFIER ?

Situation	À vérifier
Valeur instable	Électrode bien immergée, absence de bulles, agitation légère, temps de stabilisation suffisant.
Valeur incohérente	Étalonnage récent, tampons non contaminés, sonde propre et hydratée.
Mesure très lente	Électrode possiblement encrassée ou desséchée : nettoyer puis remettre en KCl.
Écart entre répétitions	Même température, même préparation d'échantillon, même profondeur d'immersion.
Impossible d'étalonner	Tampon usé / mauvais, électrode endommagée ou appareil nécessitant maintenance.

PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

✓ Ne jamais stocker l'électrode au sec.	✓ Utiliser la solution KCl pour le stockage.
✓ Ne pas stocker durablement dans l'eau distillée.	✓ Rincer entre chaque tampon et chaque échantillon.
✓ Tamponner sans frotter la sonde.	✓ Remplacer les tampons s'ils sont souillés ou anciens.

À retenir : un pH-mètre fiable dépend surtout d'un bon étalonnage, d'une électrode propre et bien hydratée, et d'une comparaison à des valeurs de référence adaptées à l'échantillon mesuré.