

EAU

HANNA HI701 - Chlore libre

Utilisation + interprétation rapide

Contrôle de la qualité de l'eau

HANNA CHECKER HI701 - CHLORE LIBRE

RECTO - UTILISATION RAPIDE



CARACTÉRISTIQUES

Mesure : chlore libre dans l'eau douce**Plage** : 0,00 à 2,50 ppm (mg/L)**Résolution** : 0,01 ppm**Réactif** : HI701-25**Volume** : 10 mL**PRINCIPE** : faire le zéro avec l'eau seule, puis ajouter le réactif et relire la cuvette.

ÉTAPES DE MESURE

- 1 Rincer la cuvette avec l'eau à analyser.
- 2 Remplir exactement jusqu'au trait **10 mL** et reboucher.
- 3 Essuyer l'extérieur : cuvette sèche, propre, sans traces.
- 4 Allumer. Quand **C.1** apparaît, insérer la cuvette.
- 5 Fermer et appuyer : attendre **C.2**. Le zéro est fait.
- 6 Retirer la cuvette et ajouter tout un sachet **HI701-25**.
- 7 Reboucher et agiter doucement environ **20 secondes**, sans bulles.
- 8 Essuyer et replacer la cuvette dans le même sens.
- 9 Maintenir le bouton jusqu'au compte à rebours d'**1 minute**, ou attendre 1 minute puis appuyer.
- 10 Lire le résultat en **ppm = mg/L** de chlore libre.

MÉMO : 10 mL -> zéro C.1/C.2 -> 1 sachet -> agiter 20 s -> attendre 1 min -> lire.

HANNA CHECKER HI701 - CHLORE LIBRE

VERSO - INTERPRÉTATION RAPIDE

LECTURE PRATIQUE POUR UNE EAU DE BOISSON

Résultat	Interprétation rapide
< 0,10	Très peu ou pas de résiduel mesurable. Protection persistante possiblement insuffisante si une chloration est recherchée.
0,10 à 0,20	Résiduel faible. À replacer dans le contexte du réseau et de la qualité microbiologique.
0,20 à 0,50	Repère courant au point de consommation pour maintenir un résiduel désinfectant dans une eau claire.
0,50 à 1,00	Résiduel renforcé. Peut être recherché après traitement ; goût ou odeur possibles.
> 1,00	Valeur élevée pour une consommation courante : vérifier dosage, contact et acceptabilité.
HI / > 2,50	Au-dessus de la plage du HI701 : utiliser une méthode adaptée ou un appareil à plage supérieure.

ATTENTION : repères pour une eau claire. Ils ne remplacent pas l'analyse microbiologique ni les consignes du protocole de désinfection.

RÉSULTAT SURPRENANT : QUE VÉRIFIER ?

Situation	À vérifier
Instable	Cuvette propre, sèche, sans traces ni bulles ; appareil posé à plat.
Trop haut	Temps respecté, absence de bulles ou de particules, cuvette bien essuyée.
Trop bas	Sachet entier, réactif non périmé, temps d'attente respecté.
Écart entre répétitions	Même orientation, 10 mL exacts, même durée d'agitation.
Eau colorée / trouble	La couleur ou la turbidité peut perturber la mesure.

PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

✓ Utiliser uniquement le réactif HI701-25.	✓ Ne pas toucher la zone optique de la cuvette.
✓ Essuyer avec un chiffon non pelucheux.	✓ Éviter les bulles : agiter doucement.
✓ Respecter exactement 10 mL.	✓ Rincer et ranger les cuvettes propres.

À retenir : le HI701 mesure de 0,00 à 2,50 mg/L. Une cible de quelques dixièmes de mg/L est souvent recherchée, mais elle dépend du réseau et de l'objectif sanitaire.