

Objectif terrain Sécuriser la fiabilité des mesures avant toute interprétation.

Essentiel

- Réfractomètres, pH-mètres, Laquatwin, checker chlore et sonde multi-paramètres nécessitent un étalonnage correct.
- Respecter solutions étalon, propreté des sondes/cuvettes et temps d'attente.
- Noter le contexte du prélèvement.

Outil	Repère pratique
Réfractomètre	Eau distillée sur le prisme ; vérifier le zéro
pH-mètre Extech	Solutions pH 7 puis pH 4
Laquatwin	Solutions de la mallette
Checker chlore	Zéro + réactif + temps d'attente
Sonde multiparamètres	Suivre la procédure d'étalonnage

GDS 32-65 • Fiches thématiques élevage • V7.1 Hydratation intégrée