1 第分

预备知识

- ◇ 了解数制的基本知识和数制转换的方法。
- ◇ 了解 8086 处理器的结构和工作方式,初步认识所谓的针对 处理器编程,是针对处理器的哪些部件和哪些方面进行的, 理解分段的原理。
- ◇ 了解什么是汇编语言,以及如何书写、编译汇编语言源程序, 掌握在虚拟机上运行程序的方法。

第1章 十六进制计数法

电子计算机,顾名思义,就是计算的机器。因此,学习汇编语言,就不可避免地要和数字打交道。在这个过程中,我们要用到三种数制:十进制(这是我们再熟悉不过的)、二进制和十六进制。本章的目标是:

- 1. 熟悉后两种数制,了解这两种数制的计数特点。
- 2. 能够在这三种数制之间熟练地进行转换,特别是看到一个二进制数时,能够口算出它对应的十六进制数,反之亦然。
- 3. 对于 0~15 之间的任何一个十进制数,能够立即说出它对应的二进制数和十六进制数。

1.1 二进制计数法回顾

1.1.1 关于二进制计数法

在《穿越计算机的迷雾》那本书里我们已经知道,计算机也是一台机器,唯一不同的地方在于它能计算数学题,且具有逻辑判断能力。

与此同时,我们也已经在那本书里学到,机器在做数学题的时候,也面临着一个如何表示数字的问题,比如你采用什么办法来将加数和被加数送到机器里。

同样是在那本书里,我们揭晓了答案,那就是用高、低两种电平的组合来表示数字。如图 1-1 所示,参与计算的数字通过电线送往计算机器,高电平被认为是 "1",低电平被认为是 "0",这样就形成了一个序列 "11111010",这就是一个二进制数,在数值上等于我们所熟知的二百五,换句话说,等于十进制数 250。




图 1-1 在计算机里,二进制数字对应着高低电平的组合

从数学的角度来看,二进制计数法是现代主流计算机的基础。一方面,它简化了硬件设计,因为它只有两个符号"0"和"1",要得到它们,可以用最少的电路元件来接通或者关断电路就行了;另一方面,二进制数与我们熟悉的十进制数之间有着一对一的关系,任何一个十进制数都对应着一个二进制数,不管它有多大。比如,十进制数 5,它所对应的二进制数是 101,而十进制数 5785478965147则对应着一长串"0"和"1"的组合,即 101010000110000100101101100100111110011011。

组成二进制数的每一个数位,称为一个比特(bit),而一个二进制数也可以看成是一个比特 串。很明显,它的数值越大,这个比特串就越长,这是二进制计数法不好的一面。

1.1.2 二进制到十进制的转换

每一种计数法都有自己的符号(数符)。比如,十进制有 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 这十个符号;二进制呢,则只有 0、1 这两个符号。这些数字符号的个数称为基数。也就是说,十进制有 10 个基数,而二进制只有两个。

二进制和十进制都是进位计数法。进位计数法的一个特点是,符号的值和它在这个数中所处的位置有关。比如十进制数 356,数字 6 处在个位上,所以是 "6 个"; 5 处在十位上,所以是 "50"; 3 处在百位上,所以是 "300"。即:

这就是说,由于所处的位置不同,每个数位都有一个不同的放大倍数,这称为"权"。每个数位的权是这样计算的(这里仅讨论整数): 从右往左开始,以基数为底,指数从 0 开始递增的幂。正如上面的公式所清楚表明的那样,"6"在最右边,所以它的权是以 10 为底,指数为 0 的幂 10°; 而 3 呢,它的权则是以 10 为底,指数为 2 的幂 10°。

上面的算式是把**十进制数"翻译"成十进制数**。从十进制数又算回到十进制数,这看起来有些可笑,注意这个公式是可以推广的,可以用它来将二进制数转换成十进制数。

比如一个二进制数 10110001, 它的基数是 2, 所以要这样来计算与它等值的十进制数:

$$10110001B = 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 177D$$

在上面的公式里,10110001B 里的 "B"表示这是一个二进制数, "D"则表示177 是个十进制数。"B"和 "D"分别是英语单词 Binary 和 Decimal 的头一个字母,这两个单词分别表示二进位和十进位的意思。

◆ 检测点 1.1

将下列二进制数转换成十进制数:

1.1.3 十进制到二进制的转换

为了将一个十进制数转换成二进制数,可以采用将它不停地除以二进制的基数 2, 直到商为 0, 然后将每一步得到的余数串起来即可。如图 1-2 所示, 如果要将十进制数 26 转换成二进制数 11010, 那么可采用如下方法:




图 1-2 将十进制数 26 转换成二进制数

第 1 步,将 26 除以 2,商为 13,余数为 0;

第2步,用13除以2,商为6,余数为1;

第3步,用6除以2,商为3,余数为0;

第 4 步, 用 3 除以 2, 商为 1, 余数为 1;

第5步,用1除以2,商为0,余数为1,结束。

然后,从下往上,将每一步得到的余数串起来,从左往右书写,就是我们所要转换的二进制数。

◆ 检测点 1.2

将下列十进制数转换成二进制数:

8, 10, 12, 15, 25, 64, 100, 255, 1000, 65535, 1048576

1.2 十六进制计数法

1.2.1 十六进制计数法的原理

二进制数和计算机电路有着近乎直观的联系。电路的状态,可以用二进制数来直观地描述, 而一个二进制数,也容易使我们仿佛观察到了每根电线上的电平变化。所以,我们才形象地说, 二进制是计算机的官方语言。

即使是在平时的学习和研究中,使用二进制也是必需的。一个数字电路输入什么,输出什么,电路的状态变了,是哪一位发生了变化,研究这些,肯定要精确到每一个比特。这个时候,采用二进制是最直观的。

但是,二进制也有它的缺点。眼下看来,它最主要的缺点就是写起来太长,一点也不方便。 为此,人们发明了十六进制计数法。至于为什么要发明另外一套计数方法,而不是依旧采用我们 熟悉的十进制,下面就要为大家解释。

- 一旦知道二进制有两个数符 "0" 和 "1",十进制有十个数符 "0" 到 "9",那么我们就会很自然地认为十六进制一定有 16 个数符。
- 一点没错,完全正确。这 16 个数符分别是 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F。

你可能会觉得惊讶,字母怎么可以当做数字来用?这样的话,那些熟悉的英语单词,像 Face (脸)、Bad (坏的)、Bed (床)就都成了数。

这又有什么奇怪的?你觉得"0"、"5"、"9"是数字,而"A"、"B"不是数字,这是因为你已经从小习惯了这种做法。

对于自然数里的前 10 个,十进制和十六进制的表示方法是一致的。但是,9 之后的数,两者的表示方法就大相径庭了,如表 1-1 所示。

十进制数	十六进制数	十进制数	十六进制数
0	0	17	11
1	1	18	12
2	2	19	13
3	3	20	14
4	4	21	15
5	5	22	16
6	6	23	17
7	7	24	18
8	8	25	19
9	9	26	1A
10	A	27	1B
11	В	28	1C

表 1-1 部分十进制数和十六进制数对照表

十进制数	十六进制数	十进制数	十六进制数
12	, C	29	1D
13	D	30	1E
14	Е	31	1F
15	F	32	20
16	10	33	21

很显然,一旦某个数位增加到 9 之后,下一次,它将变成 A,而不是向前进位,因为这里是 逢 16 才进位的。进位只发生在某个数位原先是 F 的情况下,比如 1F,它加一后将会变成 20。

1.2.2 十六进制到十进制的转换

要把一个十六进制数转换成我们熟悉的十进制数,可以采用和前面一样的方法。只不过,计算各个数位的权时,幂的底数是 16。比如将十六进制数 125 转换成十进制数的方法如下:

$$125H = 1 \times 16^2 + 2 \times 16^1 + 5 \times 16^0 = 293D$$

上式里,125 后面的"H"用于表明这是一个十六进制数,它是英语单词 Hexadecimal 的头一个字母,这个单词的意思是十六进制。

◆ 检测点 1.3

将下列十六进制数转换成十进制数:

8, A, B, C, D, E, F, 10, 1F, 6CD, 3FE, FFC, FFFF

1.2.3 十进制到十六进制的转换

如图 1-3 所示,相应地,要把一个十进制数转换成十六进制数,则可以采取不停地除以 16 并取其余数的策略。

第1次,将293除以16,商为18,余5;

第 2 次, 用 18 除以 16, 商为 1, 余 2;

第 3 次,再用 1 除以 16,商为 0,余 1,结束。

然后,从下往上,将每次的余数1、2、5列出来,得到125,这就是所要的结果。




图 1-3 将十进制数 293 转换成十六进制数

◆ 检测点 1.4

将下列十进制数转换成十六进制数:

8, 10, 12, 15, 25, 64, 100, 255, 1000, 65535, 1048576

1.2.4 为什么需要十六进制

为什么我们要发明十六进制计数法?为什么我们要学习它?

提出这样的问题,在我看来很有趣,也很有意义,但似乎从来没有人在书上正面回答过。这样一来,可怜的学子们只能在掌握了十六进制若干年之后,在某一天里自己恍然大悟。

为了搞清楚这个问题,我们不妨来列张表(表 1-2),看看十进制数、二进制数和十六进制数 之间,都有些什么有趣的规律和特点。

十进制数	二进制数	十六进制数	十进制数	二进制数	十六进制数
0	0000	0	10	1010	A
1	0001	.1	11	1011	В
2	0010	2	12	1100	С
3	0011	3	13	1101	D
4	0100	4	14	1110	Е
5	0101	5	15	1111	F
6	0110	6	16	0001 0000	10
7	0111	7	17	0001 0001	11
8	1000	8	55	0011 0111	37
9	1001	9	195	1100 0011	C3

表 1-2 部分十进制数、二进制数和十六进制数对照表

在上面这张表里(表 1-2),每一个二进制数在排版的时候,都经过了"艺术加工",全都以 4 比特为一组的形式出现。不足 4 比特的,前面都额外加了"0",比如 10,被写成 0010 的形式。就像十进制数一样,在一个二进制数的前面加多少个零,都不会改变它的值。

注意观察这张表并开动脑子. 4 比特的二进制数,可以表示的数是 0000 到 1111,也就是十进制的 $0\sim15$,这正好对应于十六进制的 $0\simF$ 。

在这个时候,如果将它们都各自加 1,那么,下一个二进制数是 0001 0000,与此同时,它对应的十六进制数则是 10,你会发现,它们有着如图 1-4(左边)所示的奇妙对应关系。



图 1-4 十六进制的每一位与二进制数每 4 比特为一组的对应关系

再比如图 1-4(右边)中的二进制数 1100 0011,它与等值的十六进制数 C3 也有着相同的对应 关系。

也就是说,如果将一个二进制数从右往左,分成 4 比特为一组的形式,分别将每一组的值转换成十六进制数,就可以得到这个二进制数所对应的十六进制数。

这样一来,如果我们稍加努力,将 0~F 这 16 个数所对应的二进制数背熟,并能换算自如的话,那么,当我们看到一个十六进制数 3F8 时,我们就知道,因为 3 对应的二进制数为 0011,F 对应的二进制数是 1111,8 对应的二进制数是 1000,所以 3F8H=0011 1111 1000B。

同理,如果一个二进制数是 1101 0010 0101 0001,那么,将它们按 4 比特为一组,分别换算成十六进制数,就得到了 D251。

正如前面所说的,从事计算机的学习和研究(包括咱们马上就要进行的汇编语言程序设计),不可避免地要与二进制数打交道,而且有时还必须针对其中某些比特进行特殊处理。这个时候,

如果想保留二进制数的直观性,同时还要求写起来简短,十六进制数是最好的选择。

◆ 检测点 1.5

- 1. 将下列十六进制数转换成二进制数:
 - 3, A, C, F, 20, 3F, 2FE, FFFF, 9FC05D, 7CCFFEFF
- 2. 快速说出以下十进制数所对应的二进制数和十六进制数:
 - 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

1.3 使用 Windows 计算器方便你的学习过程

和十进制数一样,二进制数和十六进制数也可以进行加、减、乘、除运算。比如,两个十六进制数 F 和 A 相乘,结果是十六进制数 96。从十进制的角度来看这个计算过程,就是两个十进制数 15 和 10 相乘,结果为 150。

在学习汇编语言程序设计的过程中,出于解决实际问题的需要,经常要在编写程序时做一些计算工作。十进制就不说了,我们都很熟悉,计算起来驾轻就熟。但是,如果是几个二进制数进行加减乘除,或者几个十六进制数加减乘除,就很困难了。想想看,为了做十进制乘法,我们要背九九乘法口诀。而十六进制有 16 个基数,它的乘法口诀就更多了。

这本书的目的不是教会你十六进制四则运算的方法和步骤,不是这样的。相反,我希望你能借助于一些工具来快速得到计算结果,从而把更多的精力放到学习汇编语言上。

不是所有知识都应当放在脑子里,要善于利用工具!

为了将较大的数转换成不同的数制,或者进行某种数制的四则运算,可以使用 Windows 计算器。这是一个小软件,每个版本的 Windows 操作系统都有,你应该很熟悉,其界面如图 1-5 所示。注意,如果该程序运行后的界面与此不同,则可以通过选择菜单"查看"->"程序员"进行更改。



图 1-5 Windows 计算器

计算器软件的使用方法并不复杂,只需稍加练习即可掌握。比如,选择单选钮"十六进制", 然后输入一个十六进制数。此时,如果你再选择单选钮"十进制",则刚才输入的内容就会立即变 成十进制的形式,这就是进行数制转换的一个例子。

◆ 检测点 1.6

- 1. 用计算器程序将 FFCH 转换成十进制数和二进制数;
- 2. 用计算器程序计算 FFCH 乘以 27C0H 的结果,并转换成二进制数。

本章习题

1. 口算:

5H=__D 12D=__H

 $0FH=_D=_B$

0CH=__B

0AH=__D=__B

8D=__H=__B

2. 口算:

10010B=__H 15H=__B 8FH=__B 200H=__B 111111111B=__H