微波技术与天线实验

实验四 微波微带电路实验一_频谱分析仪的原理及应用

一、实验预习

1、频谱分析仪的原理

频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;扫描调谐频谱分析仪(Sweep-TunedSpectrumAnalyzer)与实时频谱分析仪(Real-TimeSpectrumAnalyzer)。现代实时频谱分析仪基于快速傅里叶变换(FFT),通过傅里叶运算将被测信号分解成分立的频率分量,达到与传统频谱分析仪同样的结果。这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经 FFT 处理后获得频谱分布图。

2、频谱分析仪中"解析带宽 RBW"和"视频频宽 VBW"对于测量信号的影响

RBW (ResolutionBandwidth) 代表两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的最低频宽差异,两个不同频率的信号频宽如低于频谱分析仪的 RBW,此时该两信号将重叠,难以分辨。较低的 RBW 固然有助于不同频率信号的分辨与测量,但是低的 RBW 将滤除较高频率的信号成份,导致信号显示时产生失真。失真值与设定的 RBW 密切相关,较高的 RBW 固然有助于宽频带信号的侦测,但是这将增加噪底(NoiseFloor),降低量测灵敏度,对于侦测低强度的信号易产生阻碍。因此适当的 RBW 宽度是正确使用频谱分析仪的重要参数。

VBW (VideoBandwidth) VBW 滤波器是包络检波器直接连接的一个低通滤波器。VBW 是检波器的信号链的带宽,它决定了频谱分析仪分辨两个不同电平的能力。比较小的 VBW 会移除噪声,使显示更为平滑。与 RBW 相似,若 VBW 小于 RBW,则 VBW 对波形的扫描时间会有较大的影响。

3、无线移动通信频谱分布

频率 (MHz)	分配/占用	用途
450-470		专用双频通信 农村无线接入
470-806		数字电视 微波接力
806-821		数字集群通信上行
821-825	否	无线数据通信
825-840		中国电信CDMA上行
840-845		RFID专用
845-851		微波接力
851-866		数字集群通信下行
866-870	否	无线数据通信
870-885		中国电信CDMA下行
885-890		铁路E-GSM上行
890-909		中国移动GSM上行
909-915		中国联通GSM上行
915-917		ISM无许可
917-925		立体声广播
925-930		RDIF专用
930-935		铁路E-GSM下行
935-954		中国移动GSM下行
954-960		中国联通GSM下行
960-1215		航空导航
1215-1260		科研、定位、导航
1260-1300		空间科学、定位、导航
1300-1350		航空导航 无线电定位
1350-1400		无线电定位
1400-1427		卫星地球勘探
1427-1525		点对多点微波系统
1525-1559		海事卫星通信
1559-1626		航空、卫星导航
1626-1660		海事卫星通信
1660-1710		气象卫星通信 无绳电话
1710-1725		中国移动GSM上行
1725-1745	杏	FDD

二、实时频谱分析仪的使用

1、88~108MHz 的调频广播电台信号的搜寻与解调

频谱分析仪接拉杆天线,拉杆天线全部拉出,长度约 0.8 米左右点击菜单栏设置"setup-settings"功能,在频谱设置窗口选择"Freq&Span"标签页,频谱分析仪观测起始频率"start"设置为 88MHz,终止频率"stop"设置为 108MHz 幅度设置点击自动幅度设置"autoscale",按钮此时可以看多个调频广播电台信号分布在不同频率上。点击标记"markers-peak"功能可以找到幅度最大的一个广播电台信号。点击标记"markers-markerstocenter"功能将该广播电台信号频率置于屏幕中心位置,设置频率观测跨度"span"为 500kHz。

点击"setup—audio"功能,点击"run"按钮,启动 RSA306 频谱分析仪音频解调功能,可以解调收听到该电台广播的音频信号。注意观察电台调频信号频谱随调制音频信号变化情况。

将不同频率的广播电台信号移至屏幕中心位置,解调收听到该电台厂播的音频信号。

2、2.4²2.485GHz 的蓝牙短距信号频谱的观察

将频谱分析仪观测起始频率"Start"设置为 2.4GHz,终止频率"Stop"设置为 2.485GHz。在频谱设置窗口选择"Scale"标签页,在该页面垂直 Vertical 区域,位置"Position"设置合适的数值(通常为-20dBm 左右),使频谱轨迹位于显示窗口的中部。 打开手机或蓝牙设备的蓝牙功能,使其处于蓝牙设备搜索状态,蓝牙设备靠近天线。

可以观察到蓝牙设备在全波段各信道搜索的跳频信号。由于蓝牙信号是跳频信号,信号在一个频率上的驻留时间很短。信号跳跃显示无法观测。此时可利用频谱分析仪的最大值保持"Max Hold"功能。方法为: 在频谱设置窗口选择"Traces"标签页,在"Trace"一下拉菜单中,选择第二条轨迹 Trace2,勾选"Show",在显示功能"Function"下拉菜单中,选择"Max Hold"功能。此时,显示窗口出现两条频谱轨迹,蓝色显示的就是频谱的最大值轨迹。


3、800MHz²2.4GHz 的手机通信信号频谱的观察

手机通信信号分上行(手机发射至基站)信号和下行(基站发射至手机)信。国家分配给各运营商的频率各不相同按照频率范围,结合自己的手机情况设置频谱分析仪观测起始频率和终上频率,幅度设置点击"Autoscale"按钮,即可看到该频段的信号频谱图。在频谱设置窗口选择"Scale"标签页,在该页面 Vertical 区域,位置"Position"设置合适的数值,使频谱轨迹位于显示窗口的中部。下行(基站发射至手机)信号可以看到,拨打手机可以看到上行(手机发射至基站)信号。由于手机信号均采用复杂的数字调制多址复用方式,频谱复杂,变化较快。可以利用最大值保持"Max Hold"功能。观测其最大占用带宽等指标。


三、频谱分析仪中"解析带宽 RBW"和"视频频宽 VBW" 对于测量信号的影响解析带宽 RBW 是用于区分两个不同频率的信号,较低的 RBW 可以有助于不同频率信号的分辨与测量,但是将滤除较高频率的信号。较高的 RBW 有助于宽频带信号的侦测,但是会增加噪底,降低测量灵敏度,对于侦测低强度的信号易产生阻碍。 视频带宽 VBW 是峰值检波后的滤波器带宽,主要是使测试信号更加圆滑,当观测的信号需要更精细的时候,则需要减少。

四、实验记录及分析

1、88~108MHz 的调频广播电台信号的搜寻与解调




"span" 为 500kHz 时的图像




5 个不同的频谱峰值及其对应的电台频率

图中出现了多个峰值,调到不同的频率都能听到对应的电台广播。

2、2.4².485Ghz 的蓝牙短距信号频谱的观察




上图为无蓝牙信号时的图像




上方的曲线记录下了跳频信号曾达到的最大值

可见从 2.4².485Ghz 频率,都有蓝牙短距信号频谱的存在。观察蓝色线,可以看到全波段各信道搜索的调频信号。


3、800MHz~2.4GHz 的手机通信信号频谱的观察



这是拨号之前的图像




用移动手机拨号后可以观察到在 894Mhz 有高峰值,而在 870MHz 左右有另一个高峰值分别 是上行和下行信号;




用电信手机拨号后可以观察到在 830Mhz 左右有高峰值,而在 870MHz 左右有另一个高峰值,分别是上行和下行信号。


4、取不同的 RBW 对波形的影响



RBW 为 10K



RBW 为 100k



RBW 为 1M

参考左侧的刻度线,可看出随着 RBW 的增大,测量出来的波形幅度也在增大,同时,波形更为平滑,证明预习查询的理论:较低的 RBW 有助于不同频率信号的分离,灵敏度大,同时噪声也比较多,较高的 RBW 波形较为平滑,忽略了很多小的噪声,但是也导致灵敏度小,有些小信号无法检测出来。

六、实验体会

实验完成比较顺利,谢谢蒋老师指导!