



Monofásico com leitura voltada para calçada







- Verificar se há rede elétrica no local próxima e/ou completa o suficiente para atender o cliente
- 2. Definição do local, baseada na posição da rede elétrica
- Cavar buraco
- 4. Plantar o poste até a marca de engastamento, socando bem e aos poucos, com a face lisa do poste (Duplo T) voltada para a rua
- 5. Colocar a caixa na base de alvenaria e medir o eletroduto
- Se necessário, efetuar emendas, rosqueando o eletroduto e aplicando luvas. Fazer rosca para a curva 90o. Caso seja eletroduto e não bengala, apenas colocar luva e curva 180o e, se precisar, cortar embaixo, fazer a rosca e emendar com curva 90o
- 7. Fixar caixa na alvenaria
- 8. Amarrar com arame a extremidade superioir do eletroduto
- 9. Fixar o rex no primeiro furo, voltado para a rua
- 10. Fixar o eletroduto na caixa com bucha e arruela
- 11. Fixar o eletroduto no poste com, no mínimo 3 bandagens de arame, com no mínimo 3 voltas
- 12. Passar cabos pelo eletroduto, deixando sobra de 50 cm na entrada
- 13. Fazer buraco com o cano de inspeção ($\sim 30~{\rm cm}$), para fincamento da haste de aterramento
- 14. Fincar a haste já com o conetor de haste
- 15. Passar eletroduto, da caixa de inspeção da haste até a caixa
- 16. Passar fio de cobre nu pelo eletroduto de aterramento
- 17. Conectar o fio nu com o parafuso de aterramento da caixa
- 18. Conectar o fio nu na haste de aterramento e envolver com massa calafetadora
- Fazer rabicho terra, conectando no neutro de entrada com conetor split-bolt e terminal no parafuso da caixa. Isolar o split-bolt com fita isolante
- 20. Estanhar as pontas dos cabos (~ 2 cm), aquecendo bem o estanho
- 21. Fixar o disjuntor na posição correta (linha e carga)
- 22. Fazer a conexão do cabo no disjuntor
- 23. Deixar disjuntor desligado
- 24. Terminar alvenaria
- $25.\,$ Identificar o imóvel com a devida numeração do endereço
- 26. Pedir ligação










Trifásico com leitura voltada para calçada









- Verificar se há rede elétrica no local próxima e/ou completa o suficiente para atender o cliente
- 2. Definição do local, baseada na posição da rede elétrica
- 3. Cavar buraco
- 4. Plantar o poste até a marca de engastamento, socando bem e aos poucos, com a face lisa do poste (Duplo T) voltada para a rua
- 5. Colocar a caixa na base de alvenaria e medir o eletroduto
- 6. Se necessário, efetuar emendas, rosqueando o eletroduto e aplicando luvas. Fazer rosca para a curva 90o . Caso seja eletroduto e não bengala, apenas colocar luva e curva 180o e, se precisar, cortar embaixo, fazer a rosca e emendar com curva 90o
- 7. Fixar caixa na alvenaria
- 8. Amarrar com arame a extremidade superior do eletroduto
- 9. Fixar o rex no primeiro furo, voltado para a rua
- 10. Fixar o eletroduto na caixa com bucha e arruela
- 11. Fixar o eletroduto no poste com, no mínimo 3 bandagens de arame, com no mínimo 3 voltas
- 12. Passar cabos pelo eletroduto, deixando sobra de 50 cm na entrada
- Fazer buraco com o cano de inspeção (~ 30 cm), para fincamento da haste de aterramento
- 14. Fincar a haste já com o conetor de haste
- 15. Passar eletroduto, da caixa de inspeção da haste até a caixa
- 16. Passar fio de cobre nu pelo eletroduto de aterramento
- 17. Conectar o fio nu com o parafuso de aterramento da caixa
- Conectar o fio nu na haste de aterramento e envolver com massa calafetadora
- Fazer rabicho terra, conectando no neutro de entrada com conetor split-bolt e terminal no parafuso da caixa. Isolar o split-bolt com fita isolante
- 20. Estanhar as pontas dos cabos (~ 2 cm), aquecendo bem o estanho
- 21. Fixar o disjuntor na posição correta (linha e carga)
- 22. Fazer a conexão do cabo no disjuntor
- 23. Deixar disjuntor desligado
- 24. Identificar os cabos para faseamento
- 25. Terminar alvenaria
- 6. Identificar o imóvel com a devida numeração do endereço
- 27. Pedir ligação





Bifásico no Muro




- Verificar se há rede elétrica no local próxima e/ou completa o suficiente para atender o cliente
- 2. Definição do local, baseada na posição da rede elétrica
- 3. Cavar buraco
- 4. Plantar o poste até a marca de engastamento, socando bem e aos poucos, com a face lisa do poste (Duplo T) voltada para a rua
- 5. Colocar a caixa na base de alvenaria e medir o eletroduto
- 6. Se necessário, efetuar emendas, rosqueando o eletroduto e aplicando luvas. Fazer rosca para a curva 90o. Caso seja eletroduto e não bengala, apenas colocar luva e curva 180o e, se precisar, cortar embaixo, fazer a rosca e emendar com curva 90o
- 7. Fixar caixa na alvenaria
- 8. Amarrar com arame a extremidade superioir do eletroduto
- 9. Fixar o rex no primeiro furo, voltado para a rua
- 10. Fixar o eletroduto na caixa com bucha e arruela
- 11. Fixar o eletroduto no poste com, no mínimo 3 bandagens de arame, com no mínimo 3 voltas
- 12. Passar cabos pelo eletroduto, deixando sobra de 50 cm na entrada
- 13. Fazer buraco com o cano de inspeção (~ 30 cm), para fincamento da haste de aterramento
- 14. Fincar a haste já com o conetor de haste
- 15. Passar eletroduto, da caixa de inspeção da haste até a caixa
- 16. Passar fio de cobre nu pelo eletroduto de aterramento
- 17. Conectar o fio nu com o parafuso de aterramento da caixa
- Conectar o fio nu na haste de aterramento e envolver com massa calafetadora
- Fazer rabicho terra, conectando no neutro de entrada com conetor split-bolt e terminal no parafuso da caixa. Isolar o split-bolt com fita isolante
- 20. Fixar o disjuntor na posição correta (linha e carga)
- 21. Fazer a conexão do cabo no disjuntor
- 22. Deixar disjuntor desligado
- 23. Identificar os cabos para faseamento
- 24. Identificar o imóvel com a devida numeração do endereço
- 25. Pedir ligação










Monofásico no Muro




- Verificar se há rede elétrica no local próxima e/ou completa o suficiente para atender o cliente
- 2. Definição do local, baseada na posição da rede elétrica
- 3. Cavar buraco
- 4. Plantar o poste até a marca de engastamento, socando bem e aos poucos, com a face lisa do poste (Duplo T) voltada para a rua
- 5. Colocar a caixa na base de alvenaria e medir o eletroduto
- 6. Se necessário, efetuar emendas, rosqueando o eletroduto e aplicando luvas. Fazer rosca para a curva 90o . Caso seja eletroduto e não bengala, apenas colocar luva e curva 180o e, se precisar, cortar embaixo, fazer a rosca e emendar com curva 90o
- 7. Fixar caixa na alvenaria
- 8. Amarrar com arame a extremidade superioir do eletroduto
- 9. Fixar o rex no primeiro furo, voltado para a rua
- 10. Fixar o eletroduto na caixa com bucha e arruela
- 11. Fixar o eletroduto no poste com, no mínimo 3 bandagens de arame, com no mínimo 3 voltas
- 12. Passar cabos pelo eletroduto, deixando sobra de 50 cm na entrada
- 13. Fazer buraco com o cano de inspeção (~ 30 cm), para fincamento da haste de aterramento
- 14. Fincar a haste já com o conetor de haste
- 15. Passar eletroduto, da caixa de inspeção da haste até a caixa
- 16. Passar fio de cobre nu pelo eletroduto de aterramento
- 17. Conectar o fio nu com o parafuso de aterramento da caixa
- Conectar o fio nu na haste de aterramento e envolver com massa calafetadora
- Fazer rabicho terra, conectando no neutro de entrada com conetor split-bolt e terminal no parafuso da caixa. Isolar o split-bolt com fita isolante
- 20. Fixar o disjuntor na posição correta (linha e carga)
- 21. Fazer a conexão do cabo no disjuntor
- 22. Deixar disjuntor desligado
- 23. Terminar alvenaria
- 24. Identificar o imóvel com a devida numeração do endereço
- 25. Pedir ligação









Trifásico no Muro



- Verificar se há rede elétrica no local próxima e/ou completa o suficiente para atender o cliente
- 2. Definição do local, baseada na posição da rede elétrica
- 3. Cavar buraco
- 4. Plantar o poste até a marca de engastamento, socando bem e aos poucos, com a face lisa do poste (Duplo T) voltada para a rua
- 5. Colocar a caixa na base de alvenaria e medir o eletroduto
- 6. Se necessário, efetuar emendas, rosqueando o eletroduto e aplicando luvas. Fazer rosca para a curva 90o. Caso seja eletroduto e não bengala, apenas colocar luva e curva 180o e, se precisar, cortar embaixo, fazer a rosca e emendar com curva 90o
- 7. Fixar caixa na alvenaria
- 8. Amarrar com arame a extremidade superior do eletroduto
- 9. Fixar o rex no primeiro furo, voltado para a rua
- 10. Fixar o eletroduto na caixa com bucha e arruela
- 11. Fixar o eletroduto no poste com, no mínimo 3 bandagens de arame, com no mínimo 3 voltas
- 12. Passar cabos pelo eletroduto, deixando sobra de 50 cm na entrada
- Fazer buraco com o cano de inspeção (~ 30 cm), para fincamento da haste de aterramento
- 14. Fincar a haste já com o conetor de haste
- 15. Passar eletroduto, da caixa de inspeção da haste até a caixa
- 16. Passar fio de cobre nu pelo eletroduto de aterramento
- 17. Conectar o fio nu com o parafuso de aterramento da caixa
- Conectar o fio nu na haste de aterramento e envolver com massa calafetadora
- Fazer rabicho terra, conectando no neutro de entrada com conetor split-bolt e terminal no parafuso da caixa. Isolar o split-bolt com fita isolante
- 20. Fixar o disjuntor na posição correta (linha e carga)
- 21. Fazer a conexão do cabo no disjuntor
- 22. Deixar disjuntor desligado
- 23. Identificar os cabos para faseamento
- 24. Identificar o imóvel com a devida numeração do endereço
- 25. Pedir ligação



CATEGORIA	CARGA INSTALADA	DEMANDA (D) KVA	LIMITAÇÃO MOTORES (cv		
	(C) KW		FN	FF	FFFN
C1		D ≤ 23	2	3	15
C2	25 < C ≤ 75	23 < D ≤ 30	2	5	20
C3		30 < C ≤ 38	3	7,5	25
CABO mm²	CAIXA	DISJUNTOR (A)	ELETRODUTO mm (pol.)		
16		60	40 (1 1/4)		
25	Ш	80			1/4)
35		100			
ATERRAMENTO		POSTES			
CONDUTOR mm ²	ELETRODUTO mm (pol.)	TUBULAR DE AÇO DIÂMETRO EXT. x ESPESSURA (mm)	CONCRETO (daN)		
10	90 (1/9)	101,6 X 5,0	90		
10	20 (1/2)			200)



ITEM	DESCRIÇÃO
1	Poste 7,5 m de altura
2	Armação secundária de 1 estribo
3	Haste para armação secundária 155 mm
4	Isolador roldana
5	Arruela redonda furo 14 mm
6	Eletroduto PVC rígido rosqueável 4,0 m
7	Curva de PVC 90 graus
8	Luva de emenda PVC
9	Curva de PVC 135 graus
10	Conjunto bucha-arruela para eletroduto
11	Parafuso máquina 12 x 150 mm
12	Cabo de cobre isolado – 750 V, cor preta
13	Cabo de cobre isolado – 750 V, cor azul
14	Disjuntor termomagnético
15	Haste terra 2,4 m, cobreada
16	Arame de aço 14 BWG
17	Caixa de medição tipo III
18	Massa calafetadora
19	Fio de cobre nú
20	Eletroduto para aterramento
21	Conjunto bucha-arruela para eletroduto
22	Conector tipo parafuso fendido (split bolt) para cabo
23	Terminal para cabo




PADRÃO DE ENTRADA INSTALAÇÃO TRIFÁSICA NO MURO

M11/01





CATEGORIA	CARGA INSTALADA (C) KW	DEMANDA (D) KVA	LIMITAÇ MOTORES		
	(C) KVV		FN	FF	FFFN
A1	C ≤ 6	-	1	1	
A2	C ≤ 12	-	2		
CABO mm²	CAIXA	DISJUNTOR (A)	ELETRODUTO mm (pol.)		
6	II	40	32 (1) 32 (1)		l)
16	11	70			l)
ATERRA	MENTO	POSTES			
CONDUTOR mm ²	ELETRODUTO mm (pol.)	TUBULAR DE AÇO DIÂMETRO EXT. x ESPESSURA (mm)	CONCRETO (daN)		
6	20 (1/2)	101,6 X 5,0	90		
10	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				



ITEM	DESCRIÇÃO
1	Poste 7,5 m de altura
2	Armação secundária de 1 estribo
3	Haste para armação secundária 155 mm
4	Isolador roldana
5	Arruela redonda furo 14 mm
6	Eletroduto PVC rígido rosqueável 4,0 m
7	Curva de PVC 90 graus
8	Luva de emenda PVC
9	Curva de PVC 135 graus
10	Conjunto bucha-arruela para eletroduto
11	Parafuso máquina 12 x 150 mm
12	Cabo de cobre isolado – 750 V, cor preta
13	Cabo de cobre isolado – 750 V, cor azul
14	Disjuntor termomagnético
15	Haste terra 2,4 m, cobreada
16	Arame de aço 14 BWG
17	Caixa de medição tipo II
18	Massa calafetadora
19	Fio de cobre nú
20	Eletroduto para aterramento
21	Conjunto bucha-arruela para eletroduto
22	Conector tipo parafuso fendido (split bolt) para cabo
23	Terminal para cabo




PADRÃO DE ENTRADA INSTALAÇÃO MONOFÁSICA NO MURO

PM11/01





CATEGORIA	CARGA INSTALADA (C) KW	DEMANDA (D) KVA	LIMITAÇÃ MOTORES (
	(C) KW		FN	FF	FFFN
B1	12 < C ≤ 18		2	3	
B2	18 < C ≤ 25		۷	5	
CABO mm²	CAIXA	DISJUNTOR (A)	ELETRODUTO mm (pol.)		
16	П	60	32 (1) 40 (1 1/4)		1)
25	11	70			1/4)
ATERRA	ATERRAMENTO POSTES				
CONDUTOR mm ²	ELETRODUTO mm (pol.)	TUBULAR DE AÇO DIÂMETRO EXT. x ESPESSURA (mm)	CONCRETO (daN)		
10	20 (1/2)	101,6 X 5,0	90		



Lista Basica de Materiais					
DESCRIÇÃO					
Poste 7,5 m de altura					
Armação secundária de 1 estribo					
Haste para armação secundária 155 mm					
Isolador roldana					
Arruela redonda furo 14 mm					
Eletroduto PVC rígido rosqueável 4,0 m					
Curva de PVC 90 graus					
Luva de emenda PVC					
Curva de PVC 135 graus					
Conjunto bucha-arruela para eletroduto					
Parafuso máquina 12 x 150 mm					
Cabo de cobre isolado – 750 V, cor preta					
Cabo de cobre isolado – 750 V, cor azul					
Disjuntor termomagnético					
Haste terra 2,4 m, cobreada					
Arame de aço 14 BWG					
Caixa de medição tipo II					
Massa calafetadora					
Fio de cobre nú					
Eletroduto para aterramento					
Conjunto bucha-arruela para eletroduto					
Conector tipo parafuso fendido (split bolt) para cabo					
Terminal para cabo					



PADRÃO DE ENTRADA INSTALAÇÃO BIFÁSICA NO MURO

M11/01





CATEGORIA	CARGA INSTALADA	DEMANDA (D) KVA	LI MO	MITA Tori	ÇÃO ES (cv)
	(C) KW		FN	FF	FFFN
C1		D ≤ 23	2	3	15
C2	25 < C ≤ 75	23 < D ≤ 30	2	5	20
C3		30 < C ≤ 38	3	7,5	25
CABO mm²	CAIXA	DISJUNTOR (A)	ELETRODUTO mm (pol.)		
16		60	40 (1 1/4)		
25	V	80			1/4)
35		100			
ATERRA	MENTO	POSTES			
CONDUTOR mm ²	ELETRODUTO mm (pol.)	TUBULAR DE AÇO DIÂMETRO EXT. x ESPESSURA (mm)	CONCRETO (daN)		
10	90 (1/9)	101,6 X 5,0	90		
10	20 (1/2)		200		

Lista Básica de Materiais

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Poste 7,5 m de altura
2	Armação secundária de 1 estribo
3	Haste para armação secundária 155 mm
4	Isolador roldana
5	Arruela redonda furo 14 mm
6	Eletroduto PVC rígido rosqueável 4,0 m
7	Curva de PVC 90 graus
8	Luva de emenda PVC
9	Curva de PVC 135 graus
10	Conjunto bucha-arruela para eletroduto
11	Parafuso máquina 12 x 150 mm
12	Cabo de cobre isolado – 750 V, cor preta
13	Cabo de cobre isolado – 750 V, cor azul
14	Disjuntor termomagnético
15	Haste terra 2,4 m, cobreada
16	Arame de aço 14 BWG
17	Caixa de medição tipo V
18	Massa calafetadora
19	Fio de cobre nú
20	Eletroduto para aterramento
21	Conjunto bucha-arruela para eletroduto
22	Conector tipo parafuso fendido (split bolt) para cabo
23	Terminal para cabo




PADRÃO DE ENTRADA INSTALAÇÃO TRIFÁSICA COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA

M11/01





CATEGORIA	CARGA INSTALADA	DEMANDA (D) KVA	LIMITAÇÂ MOTORES		ÇÃO ES (cv)
	(C) KW		FN	FF	FFFN
A1	C ≤ 6	-	1		
A2	C ≤ 12	-	2		
CABO mm²	CAIXA	DISJUNTOR (A)	ELETRODUTO mm (pol.)		-
6	IV	40	32 (1) 32 (1)		l)
16	17	70			l)
ATERRA	MENTO	POSTES			
CONDUTOR mm ²	ELETRODUTO mm (pol.)	TUBULAR DE AÇO DIÂMETRO EXT. x ESPESSURA (mm)	CONCRETO (daN)		
6 10	20 (1/2)	101,6 X 5,0	90		



ITEM	DESCRIÇÃO
1	Poste 7,5 m de altura
2	Armação secundária de 1 estribo
3	Haste para armação secundária 155 mm
4	Isolador roldana
5	Arruela redonda furo 14 mm
6	Eletroduto PVC rígido rosqueável 4,0 m
7	Curva de PVC 90 graus
8	Luva de emenda PVC
9	Curva de PVC 135 graus
10	Conjunto bucha-arruela para eletroduto
11	Parafuso máquina 12 x 150 mm
12	Cabo de cobre isolado – 750 V, cor preta
13	Cabo de cobre isolado – 750 V, cor azul
14	Disjuntor termomagnético
15	Haste terra 2,4 m, cobreada
16	Arame de aço 14 BWG
17	Caixa de medição tipo IV
18	Massa calafetadora
19	Fio de cobre nú
20	Eletroduto para aterramento
21	Conjunto bucha-arruela para eletroduto
22	Conector tipo parafuso fendido (split bolt) para cabo
23	Terminal para cabo



PADRÃO DE ENTRADA
INSTALAÇÃO
MONOFÁSICA COM
LEITURA VOLTADA
PARA CALÇADA

PM11/01



